

料理レシピ編

家庭用スチームオーブンレンジ

™ NE-W304

COOK BOOK



鶏の照り焼き&ポテトのホットサラダ (P.157)

パナソニック株式会社 キッチンアプライアンスビジネスユニット

〒525-8520 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-1号 © Panasonic Corporation 2011

F0016-1Q70 F0311-0 Printed in China

Panasonic[®]

もっと手軽に、もっとおいしく「「CO

レンジ 使いこなし術

- 「スチームあたため」で、ごはんもふっくら
- 肉や魚もこんがり「両面グリル」
- ●脂や塩分を控える「ヘルシーコース」
- ●焼き物と煮物などを同時に調理「合わせ技セット」

取扱説明書

家庭用スチームオーブンレンジ

B NE-W304





- ■ご使用前に「安全上のご注意」(4~9 ページ)は、必ずお読みください。
- ■保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。
- ■ご使用中、異常を感じたら使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて、販売店に点検をご相談ください。
- ■保証とアフターサービスは、64ページをご覧ください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください。(2ページご参照)

36

野菜をゆでる

「8 ゆで根菜」「7 ゆで葉果菜」

自動メニュー

で調理する

手動で加熱するとき

自動メニューの基本的な使いかた

구

-に合わせて

●あたためるときの

ごはんやおかずをスチ

ムでしっとり

44 ●「両面上段」 「両面上段」

で焼

46 ●「上面」 上面だけを焼く

「2スチー

ムあたため_

4乳やコーヒー、☆

お酒などを

「4 酒かん」 ●「3 飲み物」

安全上のご注意 使用上のお願い

付属品・別売品 各部の名前

基本の使いかた

ブザー音設定のしかた

使える容器・使えない容器 使いこなしのポイント

給水タンクに水を入れる

●オートカウントアップ機能

●お好みで追加加熱したいときは

加熱のしくみ

あたためる 解凍する

ゆでる

自動で加熱する

自動メニューで調理する

手動で加熱する

レンジで加熱する

スチームプラス

スチームで蒸す

手動で加熱するとき

オーブンで調理する

ページ

4

10

11

12

16

18

20

22

23

自動調理メニュー 一覧 24 34

36

38 40

42

46 グリルで焼く 動 48

50

52 56

57

58

62

64

66

3

お手入れする よくあるお問い合わせ

うまく仕上がらない 故障かな?

エコナビQ&A

保証とアフターサービス お客様ご相談窓口のご案内

仕様

確認

準備と

毎日の

必要な

とき

使いかた

あ

※自動調理メニュ

覧

1

23

ジ

手動

たためる

ごはんやおかずをスピーディーに 品、2品を

あたためを使い分けよう

26 エコナビ運転 ●「1 ごはん・おかず」

28 ● お好み温度に



スチームを生予熱なしで ムを使って発酵させる

ブンで調理する



●[300Wスチーム]

で加熱する

●強火と弱火を組み合わせて

34

肉や魚を解凍する

34 ●「6 フライ」 フライや天ぷらをカリッと

スチ

ムプラス

中華まんをフワッとしっとり

●「5 中華まん」

● 「9 スチーム解凍」

スチ

スチーム

ソーキなどのふくらみをオーブン グリル で火の通りや

焼くことができません。 お料理をするときは、記載の分量をお守りください。

●おもちは、オーブンの庫内が大きく、ヒーターと離れるため、

分量を変えると上手にできない場合があります。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

使い方など商品情報をスムーズに入手できる

エンジョイポイントをためてプレゼントに応募できる

※このサービスは WEB限定のサービスです。 デモモード(店頭用モード) 表示部に「デモ」と表示されているときは調理できません > P.14


① ◀▶ボタンで、「レンジ」に合わせる。 ②「スタート/決定」ボタンを4回押す。 ③「取消」ボタンを4回押す。


お宅の家電情報をまとめて登録/管理ができる http://club.panasonic.jp/

安全上のご注意(必ずお守りください

人への危害、財産への損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の 程度を区分して、説明しています。







一 内容」です。

荷女 /─ 「死亡や重傷を負うおそれがある



注意 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。 (次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



気を付けていただく内容です。

危険



感電や発火、異常動作によるけがの おそれがあります

故障した場合は

お買い上げの販売店にご相談ください。

吸気口・排気口・製品のすき間に 針金などの金属物や異物、

指を入れない 排気口一

高圧部があり、感電や けがのおそれがあります



使わない

カーテンなど)

吸気口(底面)

まず電源プラグを抜いて

お買い上げの販売店にご相談ください。




設置するとき




吸気口・排気口はふさがない

火災の原因になります

ごみ、ほこりなどで吸気口 排気口がふさがれないよう こまめにお手入れしてください。



吸気口(底面)



火災の原因になります

ヒーター使用時は、高温になり、引火や

燃えやすい物や火気の近くでは

(たたみ、じゅうたん、テーブルクロスの上、

スプレー缶などの近くで 使わない

ヒーター使用時の熱で、引火や爆発の おそれがあります



水のかかる場所では使わない

感電や漏電の原因になります



アースを確実に取り付ける

故障や漏電のときに、感電のおそれがあります

アース線は

- ●アース端子に接続する。また、転居などの際も忘れずに取り付ける。取り付けかたは◆ P.12
- ●ガス管や水道管、電話や避雷針のアースなどと、絶対に接続しない。(法令で禁止されています)
- ●アース端子がないとき、湿気が多い場所、水けのある場所では、アース工事が必要。 → P.10




レンジ(電波)の加熱時は

食品を加熱しすぎない

発火・発煙のおそれがあります

- ●以下の場合、自動で加熱しない
- ●少量や指定分量※1以外の食品
- 100g未満の食品
- (45℃以上に設定してあたためるとき)
- ふた、およびふた付きの容器での加熱※2
 - ※1 指定分量はメニューによって異なります。 各ページを参照してください。
 - ※2 自動メニューの「12 茶わん蒸し」は除く。



食品の分量に対して、加熱時間が長いと、 発火や発煙のおそれがあります

●特に、少量の加熱時、油脂の多い食品・液体、 さつまいもなどの根菜類の加熱には気を付ける。

飲み物などの加熱時、やけどを防ぐために(突沸に注意)



飲み物を加熱しすぎない

加熱後、取り出したあとに、 突然沸とうして飛び散ることがあり、 やけどのおそれがあります

●牛乳、コーヒー、お茶、ジュース、水などを 自動であたためるときは、

必ず、あたための「3飲み物」で加熱する。 → P.32

お酒を自動であたためるときは、 必ず、あたための「4酒かん」で加熱する。

→ P.32



油脂の多い食品・液体※や、 粒入りスープを加熱するときは 以下の方法で加熱する

加熱後、取り出したあとに、 突然沸とうして飛び散ることがあり、 やけどのおそれがあります

● ラップをして、「レンジ」500Wで 様子を見ながら加熱する。

※ バター・生クリーム・オリーブオイルなど



加熱しすぎると、加熱後、取り出したあとに 突然沸とうして飛び散ることがあり、 やけどのおそれがあります

容器は庫内中央に置き、 広口で背の低い容器に 8分目まで入れる

端置きや、少量の加熱は沸とう、 沸とうによる突然の飛び散りの 原因になります






加熱後、取り出したあとに、突然沸とうして飛び散ることがあり、 やけどのおそれがあります



安全上のご注意(必ずお守りください

レンジ(電波)を使う加熱時の破裂を防ぐために



破裂によるけが、やけどのおそれがあります

卵は必ず割りほぐす 破裂によるけが、やけどのおそれがあります



ぎんなんなど、殻や膜のある 食品は割れ目を入れる

破裂によるけが、やけどのおそれがあります

ビン・容器のふたや、 ネジ式のせんは外す

破裂によるけが、やけどのおそれがあります

- ●密閉状態にならないようにする。
- レンジ用のふたをするときは、すき間をあける。

電源プラグ・電源コードなどは



電源コードや電源プラグを 傷付けない

(加工する、排気口などの高温部に近づける、 無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重い物を 載せる、束ねる、はさみ込むなど)

傷付いたプラグは使わない

破損による感電、ショートして火災などの 原因になります

修理は販売店にご相談ください。



ぬれた手で電源プラグを 抜き差ししない

感電のおそれがあります



電源プラグを抜くときは、 コードを持って引き抜かない

感電や、ショートによる発火のおそれが あります



電源は、延長コードを含め、 定格15A以上・交流100Vの コンセントを必ず単独で使う

異常発熱による火災の原因になります



電源プラグは、根元まで確実に 差し込む

感電や発熱による火災の原因になります

ゆるんだコンセントは使わないでください。

電源プラグのほこりは、 乾いた布で定期的に確実に取る

> ほこりに湿気がたまり、絶縁不良で 火災のおそれがあります

長期間使用しないときは、 電源プラグを抜く

絶縁劣化で火災の原因になります

次の点もご注意ください



子供だけで使わせたり、幼児の 手の届くところで使わない

やけど、感電、けがのおそれがあります



本体のお手入れは、電源プラグ を抜き、庫内が冷めてから行う

やけど、感電、けがのおそれがあります



ドアに乗ったり、ぶら下がったり しない

電子レンジが転倒、落下し、けがの おそれがあります



ベビーフードや介護食を あたためるときは、 加熱後、かき混ぜてから 温度を確認する

やけどのおそれがあります

異常・故障時には



直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く

発火や発煙、感電のおそれがあります

異常・故障例

- ●電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- ●異常なにおいや音がする。
- ●ドアに著しいガタや変形がある。
- 触ると電気を感じる。

すぐに販売店へ点検・修理を依頼してください。



設置について



転倒や落下をさせない

けが、感電、電波漏れの原因になります

- ●不安定な場所に置かない。
- ●置き台からはみ出さない。
- ●ドアに無理な力を加えない。
- ●転倒防止金具C(別売)をご利用ください。 → P.11

万一、転倒・落下したら

外部に損傷がなくてもそのまま使用せず、必ずお買い上げの販売店にご相談ください。

安全上のご注意(必ずお守りください



設置について(つづき)

本体上面、壁との間は下表以上の距離を確保する

過熱による壁などの焦げや変形、 発火などの原因になります

●本体の上には物を置かない。


この電子レンジは「消防法 設置基準」に基づく 試験基準に適合しています。

安全にご使用いただくために、本体上面、壁とは、 下表以上の距離を確保してください。

場所	上方	左方	右方	前方	後方	下方
離隔距離(cm)	20	0	0	(開放)	0	0

「消防法 基準適合 組込形






※上右図のように、離隔距離は左右を5cm以上 あけると、上方は10cm以上でお使いいただけます。

で使用前に確認する





火花が出て、庫内底面が赤熱により、 異常高温になるため、やけどのおそれが あります

●容器や付属品だけでも動作させない。

異常高温になると

安全機能が働き、自動的に動作を停止することが あります。



庫内に付着した油や食品カスを 放置したまま加熱しない

発火や発煙の原因になります

●庫内が冷めてから必ずふき取ってください。



庫内の包装材は取り出す

焦げや変形、発火の原因になります



鮮度保持剤(脱酸素剤)などを 取り出す

発火や発煙のおそれがあります

金属容器・付属の角皿は



レンジ(電波)を使う加熱では、 金属容器などは使わない

火花が出て、発火・発煙・ドアガラスの 割れによるけがのおそれがあります

●付属の角皿、金あみや金ぐし、金属製の 焦げ目付け皿は、「オーブン」(発酵)や 「グリル |上面以外では使わない。



付属の角皿は、「オーブン」(発酵) や「グリル」上面以外では 使わない

火花が出て、庫内底面が赤熱により、 高温になるため、やけどのおそれが あります

ドアは



物をはさんだまま使わない

電波漏れの原因になります



調理中や調理後に水をかけない

ガラスが割れて、けがの原因になります



開閉時は指のはさみ込みに注意する

けがのおそれがあります

調理中、調理後は



▶ 万一、庫内で食品が燃えたら、 ドアは開けない

酸素が入り、勢いよく燃えます

- ●次の処置をして鎮火を待ってください。
- ① 取消 ボタンを押す。
- ②電源プラグを抜く。
- ③燃えやすい物を、本体から遠ざける。


万一、鎮火しないときは

水や消火器で消火し、必ずお買い上げの販売店へ ご相談ください。



排気口に手や物を近づけない

湯気や熱風でやけどや変形のおそれが あります





容器などの溶けや変形の 原因になります



セラミックカバーや庫内底面に、 衝撃を加えたり、 水をかけたりしない

破損してけがをするおそれがあります

万一、破損したら そのまま使用せず、必ず

お買い上げの販売店へご相談ください。



ヒーターやスチームを使う 調理中、調理後は、高温部(本体・ ドア・庫内など) に触れない

やけどのおそれがあります

●特に、本体や付属の角皿・グリル皿・水受皿 セラミックカバーは高温になります。



破れたり、水でぬれたりした ミトンは使わない

やけどのおそれがあります



ミトンは白い面を手のひら側に して使う

やけどのおそれがあります



次の場合、熱い容器や蒸気、 飛まつに気を付ける

やけどのおそれがあります

- ●ドアを開けるとき
- ●食品を取り出すとき
- ●ラップやふたを外すとき
- ●ヒーター加熱後、付属の角皿やグリル皿を



付属の角皿に、湯を張る 調理では、次の場合に角皿の 扱いに注意する

やけどのおそれがあります

- ●角皿に湯を張るとき
- ●角皿を庫内に入れるとき
- ●角皿を取り出すとき(熱い湯が残っています)

お弁当をあたためるときは



あたための[1 ごはん・おかず] であたためない

容器の変形や溶けのおそれがあります

●「レンジ」600Wで様子を見ながら加熱する。 **→** P.50



ふた・ラップを外し、ゆで卵や アルミケース、調味料類も 取り出す

火花が出たり、破裂によるけが、やけどの おそれがあります

使用上のお願い

設置場所は

■本体は、テレビやラジオ、無線機器(無線LANなど)やアンテナ線から4m以上離してください。 画像や音声の乱れ、通信エラーの原因になります。

アースの工事が必要なとき

- 本体価格には工事費は含まれていません。
- ■電源コンセントにアース端子がないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。
- ■次の場合は、電気工事士の資格のある者による、施工「D種接地工事」が法律で義務付けられています。 ●湿気の多い場所:
 - 飲食店の厨房や酒、しょうゆの貯蔵庫、コンクリート床など
- ●水けのある場所(漏電しゃ断器も取り付ける):
- 生鮮食料品店の作業場など水の飛び散る所、土間・地下室など結露の起きやすい所など

付属品について

■付属の角皿やグリル皿は、加熱方法によって使えない場合があります。

は使えません。

●角皿は、電波を使うレンジ加熱調理では、火花が出るため使えません。 (安全 Lのご注意 → P.8)

加熱方法		レンジ	スチーム	グリル(両面)	グリル(上面)	オーブン
角皿		X	X	X	0	0
グリル皿		×	0	0	0	X

お料理するときは

- ■記載の分量をお守りください。分量を変えると上手にできない場合があります。
- ■仕上がりや手動加熱時間は、食品の状態(大きさ、厚み、鮮度、野菜の季節、肉・魚の脂の多少、保存状態など)によって 異なります。

レンジ使用調理では

■缶詰やレトルト袋の食品は、容器に移してください。アルミ包装は加熱できません。

スチーム調理終了後は

- ■庫内底面に、湯がたまることがあります。冷めてから、ふきんなどでふき取ってください。
- ■クリーントレー(→ P.12)にも水がたまります。毎回捨ててください。
- ■本体周辺(上部)の水滴をふき取ってください。本体の上に棚があるときなど、水滴が付くことがあります。

ヒーター調理後は

■付属のミトンを使い、両手で出し入れしてください。

角皿やグリル皿を取り出すときは、高温のため、ミトンの白い部分が当たるようにして持ち、落とさないよう出し入れしてください。 (安全上のご注意 → P.9)

調理後は必ず

■庫内に付着した油、食品カス、水滴などは放置せず、庫内が冷めてから必ずふき取ってください。(さびの原因になります) この製品は、スチームを効率よく使用できるように、機密性の高い設計になっているため、スチームを使っていないときにも、 調理後、庫内(側面・底面)に水滴が付着します。 冷めてから、そのつどふきんなどで、ふき取ってください。

付属品 • 別売品

⚠ 注意



付

属

品

レンジ(電波)を使う加熱では、容器や付属品だけで動作させない

火花が出て、庫内底面が赤熱により、異常高温になるため、やけどのおそれがあります ●故障を防ぐため、安全機能が働き、停止することがあります。



ミトン2枚

品番: A060M-1M20 ※白い面を手のひら側にして使います。 (安全 Lのご注意 → P.9)



角皿 2枚

品番: A0603-1J20 ※熱変形防止のため平らでは ありません。



電波を使う レンジ加熱調理では、 火花が出るため 使えません。

セラミックカバー 1枚

品番: A6003-1J20



グリル皿 1枚

品番: A443S-1N60



別

売品

取っ手

品番: A0604-1E00



転倒防止金具C

品番: A195A-1K20 希望小売価格:840円(税込み) 希望小売価格:1,050円(税込み) 希望小売価格:730円(税込み) ※地震対策としてもお使い ください。

クエン酸(40g×5袋)


品番: SAN-200 ※食品添加物につき、 食品衛生上無害です。

希望小売価格は2011年3月現在

●付属品や別売品は、販売店でお買い求めいただけます。 パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。 **CLUB** Panasonic



各部の名前





クリーントレー

食品カスや水滴、スチームの水などを受ける トレーです。

■取り付け/取り外しかた



●水がたまっている場合がありますので、 気を付けて外してください。 また、取り付け時には奥までしっかりと 押し込んでください。

給水タンク

スチームを使う調理のとき、給水ふたを開け、 「満水」まで水を入れてセットします。 → P.20



ふた、タンクカバーは外せます。 (タンクカバーの外しかた⇒ P.53) ふたは「ここから開ける」と刻印されている 方向から開けてください。

■取り付け/取り外しかた



- ●ふたと給水ふたが確実に閉まっている ことを確認してください。
- ●タンクを水平に持ち、奥に当たるまで 差し込みます。

水受皿・セラミックカバー

スチーム調理時に、底面に内蔵したヒーターでスチームを 発生させます。

セラミックカバー


- ●水受皿への異物の混入や沸とうした湯によるやけど防止の カバーです。
- ●スチームを使うメニュー以外でも常に下記写真の状態で お使いください。
- ■取り付け/取り外しかた



- ●取り付けは、「オモテ」を上にして、ゆっくり置く。
- ●取り外しは、十分に冷めてから、右横にすべらせるように外す。 (陶器製のため、落とすと割れます)

写真やイラストは、実物と異なる場合があります。

各部の名前(操作部)




※1 手動メニュー(手動調理) …レンジの出力、オーブン・発酵の温度、加熱時間などを設定して加熱することをいいます。

基本の使いかた



- ① ▲▼◀► ボタンでメニューを選ぶ。 矢印の方向に移動できる。
- ② 「スタート/決定」ボタンで選んだメニューを決定する。 または、加熱をスタートさせる。



ブザー音設定のしかた

音の設定パターンについては下記を参照ください。

あたため 自動メニュー レンジ スチーム グリル オーブン ▶

初期画面の状態で「取消」ボタン2秒間押しを、連続で3回くり返す。 (2秒間押すごとにピッと鳴ります)



2秒間押す(3回くり返す)



(2) ▲▼ボタンでパターンを選び、「スタート/決定」ボタンを押す。



●3秒後、初期画面に戻ります。

■ブザー音の設定パターン

- ※工場出荷時は「パターン1」の設定になっています。
- ●パターン1:すべて鳴る
- ●パターン2: 操作音のみ消し、他のブザー音は鳴る
- ●パターン3:機器警告音以外、すべて鳴らない

(機器警告音: H□□表示などエラー時に鳴るブザー音です)

※ブザー音のパターンを変更するときは、再度①~②を行います。

ブザー音をパターン3に設定しているときは、フランスパンの角皿の前後入れ替え(⇒ P.73)や 予熱完了ブザーも鳴りません。

予熱時間は各メニューを参考に予熱完了の表示をご確認ください。

使える容器・使えない容器

加熱の種類


使える容器

レンジ 700~150W 300Wスチーム



レンジ加熱 (300Wスチームは レンジとスチーム)

スチーム



レンジ+ヒーター +スチーム加熱

<u>^</u>

警告

 あたための「1 ごはん・おかず」であたためるとき、 自動メニューの「7 ゆで葉果菜」、「8 ゆで根菜」ではふた、および ふた付きの容器は使用しない

容器にふたをして加熱すると、赤外線センサーが検知できずに、 食品が発煙や発火するおそれがあります

陶器、磁器、耐熱ガラス



- ただし、次の器は使えません。金銀模様の器(火花が出る)
- 色絵の付いた器(はげる)
- ●高温になる料理は、急熱・急冷に強い 耐熱ガラス製容器をお使いください。

O


耐熱140℃以上の プラスチック、ラップ、 シリコン容器





- ●ただし、次の物は使えません。
- 油脂や糖分の多い食品(高温になる)
- ●密閉したふたや袋
- ●「電子レンジ使用可能」表示のない 容器

両面グリル




(レンジ+ヒーター加熱)



陶器、磁器、耐熱ガラス

- ただし、次の器は使えません。金銀模様の器(火花が出る)
- ●色絵の付いた器(はげる)
- ●高温になる料理は、急熱・急冷に強い耐熱ガラス製容器をお使いください。

オーブン(発酵)、 上面グリル



(ヒーター加熱)

(発酵はヒーターとスチーム)

0

陶器、磁器、耐熱ガラス



●高温になる料理は、急熱・急冷に強い 耐熱ガラス製容器をお使いください。



金属容器、アルミホイル、 金ぐし、シリコン容器*



- ■取っ手が樹脂の物は 溶けるため使えません。
- ※シリコン容器は、オーブン(発酵) のみで使えます。容器に記載された 耐熱温度以下でお使いください。 上面グリルでは使えません。

使えない容器



金属容器、アルミホイル、金ぐし



- ●付属の角皿、金あみや金属製の焦げ目付け皿なども 使えません。
- ⇒ 安全上のご注意 P.8



耐熱140℃未満の プラスチック



●高温になり、溶けます。



ポリエチレン、メラミン、 フェノール、ユリア樹脂

●電波で変質します。



オーブンやグリル用以外のプラスチック、ラップ



金属容器、アルミホイル、金ぐし、 シリコン容器

●付属の角皿、金あみや 金属製の焦げ目付け皿

なども使えません。 **→** 安全上のご注意 P.8





オーブンやグリル用以外のプラスチック、ラップ





漆器



塗りがはげたりひび割れたりします。



耐熱性のないガラス



カットガラスや強化ガラスも溶けたり、 割れたりします。



紙製品や木、竹製品




- ●市販の発熱体を使用した容器などで加熱すると、異常高温になり、安全機能が働いて自動的に動作を停止することがあります。
- ●針金を使っている物は燃えやすくなります。
- 耐熱加工されているクッキングシートや オーブンシートなどはパッケージの 耐熱温度に従って使うことができます。

使いこなしのポイント

準備するとき 給水タンク

食品を入れるとき



設定するとき

■取り出すときは

熱いので気を付ける

●グリル皿や角皿は、必ず付属のミトンの白い面を手のひら側 にして、両手で取り出してください。(安全上のご注意 → P.9)

加熱したあとは

- ●庫内に取り忘れがあると、「ピーピー」と2分おきにブザーが 鳴ります。(6分間)
- ●あたためなどで熱くなった容器は、ふきんなどを使って、 取り出してください。
- ■加熱が足りないときは

追加加熱してください

- ●追加できる時間
- ●自動メニュー: 最大10分まで
- 手動メニュー: 各使いかたのページの最大設定時間を ご覧ください。
- ●表示部の▲の点滅が消えたときは、各使いかたのページを 見ながら、再度加熱してください。
- ●加熱終了後、表示部の▲が点滅中に追加時間を合わせて 「スタート/決定」ボタンを押します。
- ●表示部の▲の点滅時間(工場出荷時6分間)を変更できます。

1~6分の設定が可能

加熱終了後、表示部の▲が点滅中(1~6分間)に時間を 合わせて追加加熱ができます。

OFF

加熱終了後、追加加熱はできません。 手動で時間を合わせて加熱してください。

■設定のしかた

初期画面の状態で「取消」ボタンを2秒間押し、ピッと 鳴ったら5秒以内に▼ボタンを連続で5回押します。



ピッ

消







1~6分間の設定と OFFの設定ができます。



1度押す

3秒後、初期画面に戻ります。

■スチームを使うときは

給水タンクに、 満水まで水を入れる 🔼

- ①給水タンクを取り出す。
- ②給水ふたを開け、「満水の目安」の線まで水を入れる。 (水を入れ過ぎるとタンクカバーのすき間に水がたまり、 こぼれることがあります)



- ③給水ふたをしっかり閉め、タンクを水平に持ち、 奥に当たるまで差し込む。 (斜めに持つと水漏れすることがあります)
- ●水は、毎回入れ替えてください。
- ●塩素消毒されている水道水をおすすめします。 カビや雑菌が発生しやすくなるため、次の水を使うときは、 毎回給水タンクを洗ってください。
- 争水器の水
- ●アルカリイオン水
- ●ミネラルウォーター
- ●井戸水など /硬度の高い水は、水受皿(➡ P.13)が白くなることが あります
- ●調理後は、クリーントレーにたまった水を、毎回捨てて ください。
- ●タンクへの給水忘れを防ぐために、スチーム使用の メニューを選ぶと、表示部に「水確認」を点滅表示します。 タンクに水が入っていても表示します。 加熱をスタートすると表示は消えます。

■食品を用意して

食品は、容器に入れて 庫内中央に置く



この円形の イラストを目安に 置いてください。

加熱方法によっては、付属のグリル皿や角皿が 必要です。 → P.10

■あたためや解凍で

庫内が熱いときは手動を使う

ヒーター加熱後、レンジの連続使用後など、 庫内が熱いときは赤外線センサーがうまく働かず 「U50」を表示することがあります。

「取消」ボタンを押して手動の「レンジ」で調理できます。 加熱時間の目安 → P.50

「U50 について→ P.63

異常ではありません!

スチーム使用時は…

- ●蒸気がドアの周囲から少しもれることが あります。
- ●終了後、庫内底面や側面に湯または 水滴がたまることがあります。 冷めてからふきんなどでそのつど ふき取ってください。

■時間設定、メニュー設定時に

便利な早送り機能があります (オートカウントアップ機能)

●時間設定時は

時間を合わせるとき▲ボタンを押し続けると、1回ずつ ボタンを押すよりも、大きく時間が進みます。 (下記参照)

長い時間を合わせるのに便利です。

オーブン

オーブン以外

設定時間	刻み	
~30分	5分	
30~120分	10分	

	設定時間	刻み
	~10分	1分
	10~60分	5分
	60~120分	10分
	120分~	30分

最大設定時間は、各使いかたのページをご覧ください。 ※スチームプラスのときは、早送り機能はありません。


●メニュー設定時は


自動メニューを選び、決定したあと▲▼ボタンの 長押しで、メニュー番号を早送りします。

■あたためや自動メニューはスタート後にも

温度や仕上がりを変えられます

下記のような画面の ▲▼または ■ が点滅中(スタート後、 約14秒間)に▲▼ボタン、▲▶ボタンまたは「仕上がり」 ボタンで変更できます。





スタート前にも、メニュー選択中に仕上がりを 変えられます。 詳しくは、各使いかたのページをご覧ください。

写真やイラストは、実物と異なる場合があります。

加熱のしくみ

加熱方法







300Wスチーム

レンジ+スチーム加熱







加熱のしくみ

電波の作用で、食品の水分子が 激しく衝突し合い摩擦熱を 起こします。その結果、食品の 表面と内部がほぼ同時に 加熱されます。

水受皿底面に内蔵された スチームヒーターを加熱して

スチームを発生させ、電波と スチームで食品を加熱し、

しっとりふっくら仕上げます。

メニュー例: いちご大福など







食品や 陶器や 水分には 吸収。

ガラスは 反射。 诱调。

調理時はスチームを発生させるため、

■スチームは、スタートして 約40秒後に発生します。

●調理時はスチームを 発生させるため、ふた (ラップ)はしないで 加熱します。

電波とヒーター加熱で庫内を あたためたあと、水受皿底面に 内蔵されたスチームヒーターで 発生させたスチームと雷波で 食品を加熱し、蒸し上げます。

ふた(ラップ)はしないで加熱します。 ただし、茶わん蒸しは共ぶたが 必要です。

メニュー例: 蒸しケーキなど

電波と上ヒーターで食品を加熱します。 裏返しの手間なく焼けます。

メニュー例: ハンバーグ・塩さば・ 塩ざけ・スペアリブ・ チキンライスなど

上ヒーターのみで食品を加熱します。 上面の追加加熱ができ、食品の 上面のみ焦げ目を付けられます。

メニュー例: グラタンなどの、 上面を焼くときに

メニュー例: スポンジケーキ・

メニュー例: シュー・クッキー・

山形食パンなど

バターロールなど

上ヒーターと

加熱します。

加熱します。

循環ファンヒーターで

循環ファンヒーターで

- ●両面グリルの加熱時間は、 料理レシピ編の加熱時間を 参考にしてください。 設定を長くしすぎると、 底面が焦げる場合があります。
- ください。 ●脂が少ない魚は、焦げ色が

●焼き色が薄い場合は、

- 付きにくくなります。
- ●グリル皿に触れていない部分は、 焦げ色が付きません。

様子を見ながら追加加熱して

●加熱中は庫内温度を保つため、 ドアの開閉は控えめに。

- ●加熱後は、焦がさないために、 すぐに取り出します。
- 焼きムラが気になるときは、 加熱途中で、食品の前後などを 入れ替えます。
- ●「発酵」はスチームを使用して います。
- ●熱風による影響で焼きムラになる ため、中段は使えません。

自動調理メニュー 一覧

メニューに適した加熱方法と時間を自動でコントロール。

メニューに合わせたあたためやおいしい料理が作れます。

「自動メニュー23~27 は、「標準コース または、脂や塩分を落として調理する「ヘルシーコース」を 選ぶことができます。

「ヘルシー」ボタンを押さない場合は、「標準コース」で調理します。

3: スチーム使用メニューです。 給水タンクに満水まで水を入れてください。 → P.20

	メニュー番号	メニュー名			参照ページ	予熱
	1	ごはん・おかず			P.24、26	_
	2	スチームあたため	*		P.24	_
あた	3	飲み物			P.32	_
あたため	4	酒かん			P.32	_
	5	中華まん	<u>*</u>		P.32	_
	6	フライ	♣		P.34	_
	7	ゆで葉果菜			P.36、147	_
	8	ゆで根菜			P.36	_
	9	スチーム解凍	<u>*</u>		P.34	_
	10	季節の野菜サラダ	♣		P.145	_
	11	さけのハーブ蒸し	♣		P.116、117、118	
	12	茶わん蒸し 🕏			P.115	_
	13	グラタン 🕏			P.106、107	_
	14	野菜炒め			P.149	_
	15	ハンバーグ			P.137	_
自動	16	鶏のから揚げ	♣		P.133	_
自動メニュー	17	焼きそば	♣		P.105	_
그	18	フランスパン	♣		P.75	あり
	19	スポンジケーキ	♣		P.100、101	あり
	20	シュー	♣		P.91	あり
	21	肉&野菜	ţ	? 启	P.155、157	_
	22	魚&野菜	ŕ	合わせ技	P.151、153	_
	23	塩さば・塩ざけ※	<u>*</u>	「~~	P.124、125	_
	24	あじの開き	♣	シー	P.122	_
	25	鶏の照り焼き	<u>*</u>		P.130、134	_
	26	肉巻き野菜※	<u>*</u>	え」選択可	P.141	_
	27	スペアリブ	<u>*</u>	打	P.140	_

- ※「標準コース」はスチームを使用していません。
- ●お料理をするときは、記載の分量をお守りください。分量を変えると上手にできない場合があります。
- ●仕上がりは、食品の状態(大きさ、厚み、鮮度、野菜の季節、肉・魚の脂の多少、保存状態など)によって異なります。





25

1品をあたためる(ごはん・おかず/スチームあたため)






あたための[1 ごはん・おかず]であたためるときは

■100g未満の食品は45℃以上であたためない 赤外線センサーが検知できずに、発煙・発火するおそれがあります 手動メニューの「レンジ」で様子を見ながら加熱してください。 → P.50

● 粒入りスープはあたためない 具が飛び散ることがあり、やけどのおそれがあります ラップをして、「レンジ」600Wで様子を見ながら加熱してください。 → P.50

●ふた、およびふた付きの容器は使用しない 容器にふたをして加熱すると、赤外線センサーが検知できずに、食品が発煙や発火するおそれがあります



■付属の角皿は使えません

1品を スピーディーに

あたため

「1 ごはん・おかずし

調理済みのおかずや ごはんなどを、自動で すばやくあたためます。

レンジ加熱

あたため を選び (後責) 、「1」を選んで (後責) (加熱開始)







- ●100~500gまで。(冷凍ごはんは300gまで)
- ●食品により、ラップをする。 → P.31
- ●ラップをするときはゆったりと。(破裂の原因)
- ●市販の冷凍食品などの加工食品は、パッケージの指示に従う。
- ●スープやみそ汁はマグカップを使わない。(沸とうするおそれ)
- ●食品の分量に合った耐熱容器で。
- ●冷凍ごはんは耐熱性の平皿などにのせて加熱する。

■仕上がり温度を変えるとき



- ■スタート後、表示部の A▼が点滅中(約14秒間)に
- ▲▼ボタンまたは「仕上がり」ボタンで変更できます。
- ●45~90℃まで。
- 工場出荷時の設定は70℃。
- 温度の目安→ P.28

●メモリー機能

55~75℃に設定した場合、その温度は記憶され、 次回のあたため時に表示されます。

- ●現在温度は
- 約50秒後から表示します。

(短い時間で終了するときは、表示しない場合があります)

●0℃未満は表示しません。

上手にあたためるために P.30の[コツ]を 必ず読んでください



■加熱不足のときは追加加熱をする

取り出して混ぜたり、並べ替えなどをして 「レンジ 600Wで、様子を見ながら加熱します。 → P.50

「U50」の表示が出たら、「取消」ボタンを押して 「レンジ |600Wで加熱してください。 (熱いのでやけどに注意) 「U50 について→ P.63

▲ タンクに満水まで 水を入れる⇒ P.20

1品を スチームで しっとり

あたため

24

「2 スチームあたため」

スチームで食品の乾燥を 防いで、しっとり、 ふっくらあたためます。

(レンジ+スチーム加熱)

あたため を選び 深計、「2」を選んで 深計 (加熱開始)



- ■100~500gまで。(冷凍ごはんは300gまで)
- ●ラップはしない。(ただし、冷凍ではんはラップをしたままで加熱できます)
- ●市販の冷凍食品などの加工食品は、パッケージの指示に従う。
- ●異なる食品は同時にあたためられません。

■仕上がりを変えるとき



- ●スタート後、仕上がりの表示が点滅中(約14秒間) に **◄**▶ ボタンまたは [仕上がり] ボタンで 変更できます。
- スタート前にも変更できます。
- ●小さな切り身魚や小魚などは、脂の具合や 形状によってはじけることがあるので、「弱」で。
- ●残り時間は途中から表示します。 (短い時間で終了するときは、表示しない場合が あります)
- ●あたための「1 ごはん・おかず」より、時間は やや長くかかります。

■加熱不足のときは追加加熱をする

表示部の ▲ が点滅中(6分間)に、時間(最大10分)を 合わせてスタートします。

追加加熱について→ P.21

表示部の▲の点滅(6分間)が消えたときは取り出して混ぜ、 「レンジ |300Wで加熱します。

■加熱終了後、別の操作をしたいとき

「取消」ボタンを押してから操作してください。

「U50」の表示が出たら、「取消」ボタンを押して 「レンジ」300Wスチームで加熱してください。 (熱いのでやけどに注意)

「U50」について⇒ P.63

お願い

調理後、水受皿部(→ P.13)に湯が残ることがあります。 水受皿部が十分に冷めてからふきんなどでふき取ってください。

次ページへつづく

2品をあたためる ではん・おかず




上手にあたためるために P.30の「コツトを 必ず読んでください



■付属の角皿は使えません

あたため を選び **後** 、「1」を選んで **後** (加熱開始) 室温のごはんとおかず以外にも、冷凍を含む2品があたためられます。



あたため「自動メニュー」レンジ「スチーム

「1 ごはん・おかず」

ごはんやおかずを同時に

あたためられます。

2品を

あたため

できるだけ中央より離して イラストの点線内の両端に 食品を置きます。 (赤外線センサーがうまく2品と

判定できないため)

※容器は点線内から出てもよい ●65℃以上に設定してください。

(60℃以下に設定した場合、うまくあたたまらないことがあります)

あたため

●カレー、カレーライスは85~90℃に設定してください。 ●1皿約100~250gまで。それぞれ食品の分量はほぼ同量に。

●食品の分量に合った耐熱容器で。

●食品により、ラップが必要です。 → P.31 ●自動のあたために向かない食品、食品の組み合わせは → P.27 ■仕上がり温度を変えるとき



●スタート後、表示部の▲▼が点滅中(約14秒間)に ▲▼ボタンまたは「仕上がり」ボタンで変更できます。

■45~90℃まで。 工場出荷時の設定は70℃。

温度の目安→ P.28

■メモリー機能⇒ P.25

■加熱不足のときは追加加熱をする

取り出して混ぜたり、並べ替えなどをして 「レンジ 1600Wで、様子を見ながら加熱します。 → P 50

2品あたために向かない食品

●スープ、みそ汁などの汁物

容器にふたをして加熱すると、赤外線センサーが検知できずに、食品が発煙や発火するおそれがあります

- ●たれ、ソースのかかった食品
- ●冷凍カレー、冷凍シチュー

※市販の冷凍食品、加工食品(自動あたため不可の食品)

冷凍を含む2品のときは

八宝菜、肉団子などのあん物、汁けの多い煮物は 上手にあたためられません。

■上記以外にも、冷凍を含む2品の場合、食品の種類や 分量の組み合わせによってうまくあたたまらない 場合があります。

「U50」の表示が出たら、「取消」ボタンを押して 「レンジ」600Wで加熱してください。 (熱いのでやけどに注意) 「U50 について⇒ P.63

レンジ加熱

エコナビ運転

2品あたため時に、それぞれの食品の温度差や置き位置を見分けて、「ねらって加熱* |をします。 この電子レンジで「ねらって加熱※」をしない場合と比べて、省エネ効果があると判定した場合に、 エコナビ運転となります。

(エコナビ運転は、あたため[] ごはん・おかず | の65~85℃設定で働きます)


(お知らせ)

- ●1品あたため時も、温度差を検知したら「ねらって加熱*/をして、エコナビランプは点滅します。 省エネ効果があると判定したらエコナビランプが点灯します。
- ●「ねらって加熱* 「(ランプが点滅)しても省エネ効果がない場合には、ランプは消灯します。
- ●ランプの点滅、点灯のタイミングは食品の種類・分量・初期温度、設定温度、置き位置などの諸条件により 異なります。

※「ねらって加熱 |とは…温度の低い部分に効率よく電波をあて食品をあたためる機能です。

■エコナビQ&A → P.57

■ 赤外線センサーで 食品温度を リアルタイムにチェック。



赤外線センサー

- 冷凍ごはん



消 灯

2 赤外線センサーが 食品の温度差を検知した場合 温度の低い食品を「ねらって加熱*」 しながら、エコナビ判定を開始。



あたための[1 ごはん・おかず]であたためるときは ●100g未満の食品は45°C以上であたためない

具が飛び散ることがあり、やけどのおそれがあります

●ふた、およびふた付きの容器は使用しない

●粒入りスープはあたためない

赤外線センサーが検知できずに、発煙・発火するおそれがあります 手動メニューの「レンジ」で様子を見ながら加熱してください。 → P.50

ラップをして、「レンジ」600Wで様子を見ながら加熱してください。 → P.50

3 食品の温度差が大きく、 「ねらって加熱*」によって 省エネ効果があると判定した場合 エコナビが確定。






点 灯

エコナビ判定中



エコナビ運転

- ●エコナビ効果が得られない場合、加熱終了までランプが点滅する場合と、 途中で消灯する場合があります。
- ●エコナビが確定した場合は、点滅開始から省エネになっています。




1品をお好み温度に お好み温度

上手にお好み温度にする ためにはP.30の「コツ」を 必ず読んでください



■付属の角皿は使えません






●食品の分量にあった耐熱容器で。

温度を確かめて… ベビーフード*2

60~150g

- 2 餐堂 (加熱開始)
- ●スタート後に温度変更はできません。
- ●設定温度と現在温度が表示されます。
- ●現在温度は
- 約50秒後から表示します。 (短い時間で終了するときは、表示しない場合があります)
- O℃未満は表示しません。
- ●メモリー機能(⇒ P.25)はありません。



おかずなど

100~500g

- 「お好み温度」で加熱するときは
- ■100g未満の食品は45℃以上であたためない 赤外線センサーが検知できずに、発煙・発火するおそれがあります 手動メニューの「レンジ」で様子を見ながら加熱してください。 → P.50
- ●粒入りスープはあたためない 具が飛び散ることがあり、やけどのおそれがあります ラップをして、「レンジ」600Wで様子を見ながら加熱してください。 **→** P.50
- ●ふた、およびふた付きの容器は使用しない 容器にふたをして加熱すると、赤外線センサーが検知できずに、 食品が発煙や発火するおそれがあります

※1 冷凍したカレーやシチューは、ラップをして「レンジ」600Wで加熱後、混ぜてください。 → P.50 ※2 冷凍したベビーフードは、あたためられません。

あたためる(あたためるときの注意とコツ

■以下の食品をあたためるときは、 安全上、あたための「1 ごはん・おかず」を選ばないでください(安全上のご注意→ P.5~7、9)

食品	加熱方法 または 注意事項
●少量や指定分量以外の食品●100g未満の食品(45℃以上に設定の場合)●ふた・および、ふた付きの容器に入った食品→ 赤外線センサーで正しく検知できず、 加熱しすぎによる発煙・発火のおそれ	●油脂の多い液体、粒入りスープはラップをして、「レンジ」600Wで様子を見ながら加熱する⇒ P.50●バターはラップをして、「レンジ」500Wで様子を見ながら加熱する
●油脂の多い液体(バター、生クリーム、オリーブオイルなど)●粒入りのスープ⇒ 突然沸とうして飛び散るおそれ	
●牛乳、コーヒー、お茶、ジュース、水など●お酒⇒ 突然沸とうして飛び散るおそれ	あたための「3 飲み物」「4 酒かん」で加熱する→ P.32
割りほぐしていない卵、ゆで卵(殻付き・殻なし)ぎんなん、くりなど殻や膜のある食品ふた・せんなどを閉めた容器、ビン、密閉状態の食品破裂によるけがのおそれ	●卵は割りほぐす●殻・膜には割れ目を入れる●ふた・せんは外す(レンジ用のふたはすき間をあける)「レンジ」600Wで様子を見ながら加熱する→ P.50
お弁当 → 容器が変形するおそれ	ふたやラップを外し、ゆで卵・アルミケース・調味料は 取り出す 「レンジ」600Wで様子を見ながら加熱する→ P.50

■あたための「1 ごはん・おかず」を選ぶと上手にあたためられない食品

食品	加熱方法 または 注意事項
中華まん → 皮が固くなったり、具が熱くなりすぎたりします	あたための「5 中華まん」で加熱する→ P.32
フライ・天ぷら → カリッとあたたまりません	あたための「6 フライ」で加熱する⇒ P.34
クリームチーズ、アイスクリーム 	●「仕上がり」ボタンを押し、▲▼ボタンで温度を合わせ、 「お好み温度」機能で加熱する⇒ P.28
ベビーフード、介護食 → 熱くなりすぎるおそれ	●パンは、「レンジ」600Wでも加熱できます → P.50
パン → 固くなります	
500gを超える食品、 冷凍カレー、冷凍パン、 市販の冷凍食品・加工食品 → うまくあたたまりません(加熱ムラ)	市販の食品はパッケージの指示に従う 「レンジ」600Wで様子を見ながら加熱する➡ P.50
乾干物・ポップコーン・冷凍ゆで野菜 → 加熱しすぎになります	「レンジ」600Wで様子を見ながら加熱する→ P.50
いかなどのはじけやすい食品	「レンジ」300Wで様子を見ながら加熱する→ P.50

■あたためるときにコツが必要な食品

食 品	加熱方法 または コツ
カレー、シチュー	具がはじけるため、必ずラップをして深めの耐熱容器に入れ、85~90℃に設定する また加熱後、必ず混ぜる
たれのかかった食品	たれが飛び散るおそれがあるため、必ずラップをする
おかず、汁物	赤外線センサーをうまく検知させるため、広口で 浅めの耐熱容器を使う
厚み、大きさが不均一な2つの食品	食品の厚みや大きさ、分量などをそろえる⇒ P.26
分量に合わない器に入れた食品	食品の分量に合った耐熱容器であたためる

■ラップをする/しないのコツ



- •蒸し物
- •冷凍した食品



- ●水分を逃がさず しっとりさせたい 食品や、はじけやすい 食品など。
- しゅうまいなどの 蒸し物
- カレー・シチュー
- ●煮魚
- たれがかかった食品
- ●冷凍ごはん (お皿にのせる)
- ●冷凍食品 (フライを除く)
- ※スチームを使ったあたためでも、カレー・シチューの あたため時にはラップをしてください。





●焼き物 •いため物 •汁物

など ●水分を逃がして パリッとさせたい



- 食品や、十分に水分の ある食品など。
- ●ごはん
- みそ汁・スープ※
- ●野菜いため
- ●焼きそば ハンバーグ
- ●焼き魚
- フライ・天ぷら
- 肉じゃが
- ※粒入りのスープはラップをしてください。

ラップはできるだけ食品に添わせましょう

ラップが浮いていると、赤外線センサーが食品の 温度をうまく検知できず、上手にあたためられない ことがあります。

容器をゆったりとおおい、食品に添わせます。









ラップの重なりは下にしましょう


重なりを上にすると上手にあたたまりません。







あたためる(飲み物/中華まん



食品の量と 置きかたに 注意しましょう







飲み物を加熱しすぎない(突沸に注意)

加熱後取り出したあとに、突然の沸とうによる飛び散りなどでやけどのおそれがあります

●自動であたためる場合、必ず、本ページの記載に従い、あたための「3 飲み物 |または「4 酒かん」で 加熱する。



■付属の角皿は使えません

牛乳や コーヒー、 お酒などを

あたため


「3 飲み物 | 「4 酒かん |

「3飲み物」: 牛乳、コーヒー、

お茶、ジュース、 水など

「4 酒かん」: お酒

(レンジ加熱)



中華まんを フワッと しっとり

あたため

「5 中華まん」

市販の中華まんを、 フワッとしっとり

仕上げます。

あたため を選び 餐台、「3」または「4」を選んで 餐台、



あたため「自動メニュー」レンジ「スチーム」

杯数または本数を合わせ (加熱開始)



●酒かんは背の低い、ずんぐりとした容器を使う。

あたため

- ●容器の8分目まで入れる。
- ●加熱の前後は、必ず混ぜる。

●広口で背の低い容器を使う。

- ●2杯以上は、分量をそろえる。
- ■個数に合わせた置きかたがあります(中央に寄せて置く)

コップでお酒をあたためるときも広口のコップを使う。











●容器を端に置かないでください。沸とうのおそれがあります。

■仕上がり温度を変えるとき



酒かん:40~60℃

飲み物:35~70℃ (工場出荷時の設定:60℃) (工場出荷時の設定:50℃)

あたため

- ●飲み物の種類や容器の形状によって仕上がりが 変わるため、仕上がり温度で調節してください。
- ■スタート後、表示部の A▼ が点滅中(約14秒間)に ▲▼ボタンまたは「仕上がり」ボタンで変更できます。 スタート前にも変更できます。
- ●変えた温度は記憶され、次回のあたため時に表示します。
- ●飲み物の50℃と酒かんの50℃は仕上がり温度が 異なることがあります。

それぞれのメニューを正しく使い分けてください。

■加熱不足のときは追加加熱をする

連続で加熱したときなど、ぬるめに仕上がることが あります。

「レンジ」600Wで様子を見ながら加熱します。 → P.50

■加熱終了後、別の操作をしたいとき 「取消」ボタンを押してから操作してください。

「U50」の表示が出たら、「取消」ボタンを押して 「レンジ」600Wで加熱してください。 (熱いのでやけどに注意) 「U50」について⇒ P.63

(加熱時間の目安 冷蔵4個:約9分、冷凍4個:約13分)









- ●冷蔵庫または、冷凍庫で保存した中華まんのあたために。
- ●分量は一度に1~4個まで。
- ■1個の重さは70~120gまで。
- ●ふたやラップはしない。
- ●平皿にのせる。
- ●手作りの物はうまくあたたまりません。
- ■個数に合わせた置きかたがあります












▲で「1~4個」を選び、「仕上がり」ボタンで 種類や大きさ、重さに合わせて仕上がりを選ぶ(5段階)








●スタート後も、仕上がりの表示が点滅中(約14秒間)に **◄▶**ボタンまたは「仕上がり」ボタンで変更できます。

	弱	やや弱	標準	やや強	強
中華まん	-	-	小	# (3)	*
目安重量				70~120g	
あんまん	小	#	*		-
目安重量		70~120g			

- ●室温の中華まん・あんまんは熱めに仕上がりますので、 「仕上がり」ボタンで上表より1~2段階弱めに設定してください。
- ●70g未満や120gを超える中華まん・あんまんのあたためはうまくできません。 「レンジ | 300Wスチームで様子を見ながら加熱してください。





■加熱不足のときは追加加熱をする 連続で加熱したときなど、ぬるめに 仕上がることがあります。 加熱終了後、表示部の▲が点滅中 (6分間)に追加時間を合わせて 「スタート/決定|ボタンを押します。 追加加熱について→ P.21

表示部の▲の点滅(6分間)が 消えたときは、「レンジ | 300W スチームで、様子を見ながら加熱 します。

- ■手動であたためるとき 「レンジ」300Wスチームで、 加熱時間を合わせます。 → P.51
- ■加熱終了後、別の操作をしたいとき 「取消 |ボタンを押してから 操作してください。

(レンジ+スチーム加熱)

あたためる(揚げ物)(解凍する

スチーム解凍



■付属の角皿は使えません。

▲ タンクに満水まで 水を入れる⇒ P.20

フライや 天ぷらを カリッと

あたため


「6 フライト

調理済みのフライや 天ぷらなどを、サクッと 揚げたてのように あたためます。



グリル皿

レンジ+ヒーター +スチーム加熱



肉や魚を 解凍する

白動メニュー

「9 スチーム解凍」

冷凍庫で保存していた 肉や魚を、スピーディーに 自動で解凍します。

(レンジ+スチーム加熱)

(加熱時間の目安:約9分)

あたためを選び 震力、「6」を選ぶ







(上段)

- ●分量は100~700gまで。
- ●ラップはしない。
- ●種類の違う食品を同時にあたためるときは、厚みと重さをそろえる。
- ●食品はグリル皿に直接のせる。 (オーブンシートも使えます)

お願い

- ●アルミホイルは火花が出るので、使えません。
- ●冷凍した揚げ物はあたためられません。

2 食品の温度や重さに合わせて仕上がりを選ぶ(5段階)

やや弱 やや強




●スタート後も、仕上がりの表示が点滅中(約14秒間)に ■加熱不足のときは追加加熱をする **▲**▶ボタンまたは「仕上がり |ボタンで変更できます。

やや弱 標準 やや強~強 100~,200~ 200~.250~ 250a.700a

- 土畑	100	2006	200 · 000g	000 700g
冷蔵庫で 保存したとき	_	1	00~200g	200~700g

- ●かき揚げは焦げやすいので、必ず様子を見ながら加熱してください。
- ●100g未満や、700gを超えるあたためはうまくできません。





取ってください。

- ●天ぷらなどの底面がべたつくときは、 キッチンペーパーなどで油分を
- 加熱終了後、表示部の▲が点滅中 (6分間)に追加時間を合わせて 「スタート/決定」ボタンを押します。 追加加熱について→ P.21
- 表示部の▲の点滅(6分間)が消えた ときは、「グリル |上面で加熱します。
- ■加熱終了後、別の操作をしたいとき 「取消 | ボタンを押してから 操作してください。

冷凍庫から出してすぐに解凍してください。

●トレーがなければ、耐熱性の平皿で。

解凍できますが、固めの仕上がりになります。

●100g、500g、さしみは仕上がりを変えます。

仕上がり

やや弱

やや強

弱

●肉の細切り、いかに切り目を入れる

「弱」で解凍してください。

など包丁で切れる固さにするときは

変色や煮えを防ぐことができます。

●薄い・細い部分にアルミホイルを巻くと

●分量は100~500gまで。

100g


500g

さしみ

●給水タンクに水を入れなくても



自動メニュー を選び 一般 (解凍開始)









- 自動メニュー 9
- ●形状や開始温度によって、 発泡スチロールのトレーのまま入れる。 部分的に煮えることがあります。 ●ラップはしない。
 - ■仕上がりを変えるとき(5段階) やや弱 やや強



標準

- ●スタート後、仕上がりの 表示が点滅中(約14秒間)は、
- **▲**▶ボタンまたは 「仕上がり」ボタンで 変更できます。 スタート前にも変更できます。

■加熱不足のときは追加加熱をする

加熱終了後、表示部の▲が点滅中(6分間)に 追加時間を合わせて「スタート/決定」ボタンを 押します。

追加加熱について⇒ P.21

表示部の▲の点滅(6分間)が消えたときは、 「レンジ」150Wで様子を見ながら加熱します。

■手動で解凍するとき

「レンジ」150Wで加熱時間を合わせます。 → P.50

■加熱終了後、別の操作をしたいとき 「取消」ボタンを押してから操作してください。

「U50」の表示が出たら、「取消」ボタンを押して 「レンジ」150Wで解凍してください。 (熱いのでやけどに注意) 「U50 について→ P.63

スチーム解凍では、 赤外線センサーをうまく 働かせるために、庫内は 十分に冷まし、水滴などが 付いているときは ふき取ってください



■まず上手な冷凍から!

- ●新鮮な食材を選びましょう。
- ●薄く(3cm以内)、平たく、重ねずに厚みをそろえて ください。
- ■1回分ずつ(約300gまで)に分けてください。
- ●ラップでしっかり密封してください。

■次のような食品は、上手に解凍できません。

- 「●冷凍庫から出して長い間放置した食品。
- ●冷凍庫から冷蔵庫へ移した食品。
- ●分量が100g未満の食品。
- →「レンジ | 150Wで様子を見ながら解凍します。 **→** P.50
- ●ゆでて冷凍した野菜。
- → 「レンジ |600Wで時間を合わせて解凍します。
- → P.50

ゆでる(自動メニュー



■付属の角皿は使えません

葉果菜や 根菜を

自動メニュー

「7 ゆで葉果菜 | 「8 ゆで根菜」

ほうれん草、ブロッコリー などの葉果菜や じゃがいも、大根などの 根菜をゆでます。

(レンジ加熱)





次の場合、「レンジ | 600Wで様子を見ながら加熱する。 → P.50

- ■100g未満のとき
- ●大きめ、厚めに切ったとき

2 「7」または「8」を選び <a>6 (加熱開始)

●次の場合、自動で加熱しない

発煙や発火のおそれがあります

火花が出て焦げることがあります

● 100g未満の野菜

●ふた、およびふた付きの容器は使用しない

●薄く切った物、小さく切った物(にんじんやミックスベジタブルなど)

→ 手動メニューの「レンジ」で様子を見ながら加熱してください。



■仕上がりを変えるとき(3段階)

弱_ ■ _強

- ●スタート後、仕上がりの表示が点滅中(約14秒間)に
- **▼**▶ボタンまたは「仕上がり」ボタンで変更できます。 スタート前にも変更できます。
- ●季節や野菜の状態により仕上がりが異なります。 根菜は、加熱後約5分蒸らしてください。(ムラ解消のため)

■加熱不足のときは追加加熱をする

容器にふたをして加熱すると、赤外線センサーが検知できずに、食品が発煙や発火するおそれがあります

表示部の▲の点滅(6分間)が消えたときは、 「レンジ | 600Wで様子を見ながら加熱します。 追加加熱について→ P.21

- ■加熱終了後、別の操作をしたいとき 「取消」ボタンを押してから操作してください。
- ●取り出すときは皿が熱くなっているので、ふきんなどを 使って、取り出してください。
- ●アクの強い野菜は、加熱前や加熱後、水にさらして アク抜きをしてください。
- ●彩りをよくしたいときは、加熱後流水にさらして 色止めをしてください。

〈葉菜〉100~500gまで(ほうれん草や小松菜などは300gまで)

●ほうれん草、小松菜



- 葉と茎を交互に重ねる
- ■太い茎には十文字に切り込みを入れる
- → 加熱後、流水にさらし、アクを取る。

〈果花菜〉100~500gまで

■なす、かぼちゃ

●大きさをそろえて切り、塩水につける



大きさをそろえてやや厚めに切る

→ 加熱後は、ムラ解消のため約5分蒸らしてください。

- $\langle 根菜 \rangle$ 100g~1kgまで(にんじん、大根は500gまで)
- ●にんじん、大根
- 輪切り、いちょう切りに
 - 厚さ2~3cmの輪切りに (重ねないで皿にのせる)

●キャベツ



- ●固い芯を取る
- 大きさをそろえて切る
- ●グリーンアスパラガス



- ●穂先と根元を交互に重ねる 🧼 📦 加熱後、手早く冷水にとる。

●ブロッコリー、カリフラワー



●小房に分け、塩水につける



●じゃがいも、さつまいも、さといも



- そのまま洗って使う
- 切って使うときは、皮をむき 大きさをそろえる
- (重ねないで皿にのせる)

耐熱性の平皿に並べてから…







ラップをかける

皿からはみ出さないように

- ●容器に水をはって加熱しない
- ●洗ったときの水分は残しておく
- ●ラップは、何重にもおおわない
- ●ラップは、容器とのすき間がないように ゆったりと包み込む

耐熱性の平皿に並べてから…











- ●容器に水をはって加熱しない
 - ●洗ったときの水分は残しておく
 - ●ラップは、何重にもおおわない

耐熱性の平皿に並べてから…





- ラップをかける ●容器に水をはって加熱しない
 - ●洗ったときの水分は残しておく
 - ●ラップは、何重にもおおわない
 - ●根菜は、加熱後約5分蒸らす
 - (ムラ解消のため)

自動メニューで調理する

▲▼<</p>
を押してメニューを選び ▼ スタート 決定 「スタート/決定」ボタンを押す

■自動メニューの基本的な使いかた



「自動メニュー 7~17、 23~271

※メニュー番号23~27は、 ヘルシーコースも選べます。 → 下記参照

合わせ技セット

「自動メニュー 21、221

(例 自動メニュー: [12 茶わん蒸し|4個のとき)

自動メニュー を選び 深さ、「12」を選んで 深さ





2 ▲▼で個数を選び **浸**計 (加熱開始)



●メニューによっては人数分を選べるものもあります。

る。マークが付いているレシピは4人分、2人分の設定が可能です。

■仕上がりを変えるとき

(メニューによって3または5段階) スタート後、仕上がりの表示が点滅中 (約14秒間)は、◀▶ボタンまたは 「仕上がり」ボタンで変更できます。 スタート前にも変更できます。

■合わせ技セットについて

→ P.159

合わせ技セットのときは

■使用する付属品と容器について

※付属の角皿は使えません。



グリル皿 (上段)

深めの耐熱ガラス製ボール(→ 右記参照)

■使う容器、落としぶた、ふたについて

容器(目安サイズ)

落としぶた



10~13cm




●ふきこぼれないように深めの耐熱ガラス製ボールが おすすめです。(浅い容器はふきこぼれます)

●穴をあけたクッキングシート(または硫酸紙やグラシン紙)を

金属製の落としぶたは避けてください。


(例 自動メニュー: [18 フランスパン]のとき)





自動メニュー





(角皿・食品を入れずに、庫内をあたためます)

■「20 シュー」は段数も選びます。 → P.91

●フランスパン(⇒ P.75)は、庫内に角皿を入れて予熱します。





「予熱完了」と表示されます

●予熱スタートから約50分間予熱を保持します。

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。

予熱が完了したら 食品を入れ (加熱開始)

■仕上がりを変えるとき

→ 上記参照

ブザー音をパターン3に設定 しているときは、予熱完了ブザーは 鳴りません。

各メニューの予熱時間を参考に 予熱完了の表示をご確認ください。 ブザー音設定のしかた→ P.17

脂や塩分を減らして 「ヘルシーコース」で 「自動メニュー 23~271

予熱ありメニュー

「自動メニュー 18~201

「ヘルシーコース」は、2通りの 選びかたがあります。

■メニューを選んでから、そのメニューを「ヘルシーコース」にするとき




自動メニューを選び 経覚 、「23~27」を選ぶ

ヘルシー を押して 深か

■仕上がりを変えるとき(3段階)

スタート後、仕上がりの表示が点滅中(約14秒間)は、

▲▶ボタンまたは「仕上がり |ボタンで変更できます。 スタート前にも変更できます。





●すべてのメニューで4人分、2人分の設定が 可能です。ぱぱマークが付いています。

■「ヘルシー」ボタンで選ぶとき



ヘルシー を押し、「23~27」を選んで 機能

●「ヘルシー」ボタンを押してから、▲▼ボタンでも選べます。

レンジで加熱する(レンジ)





食品・飲み物は加熱しすぎない

発火や発煙、やけどのおそれがあります 飲み物は、加熱後取り出したあとに、突然の沸とうによる飛び散りなどでやけどのおそれがあります 設定時間を控えめにし、様子を見ながら加熱してください。



▲▼◀▶を押してメニューを選び 「スタート/決定」ボタンを押す


■付属の角皿は使えません



[700~150W]

あたためなど、 自分で出力や時間を 設定して、加熱します。


(レンジ加熱)




「300Wスチーム」


酒蒸しなど、レンジ加熱に スチームを足して、 しっとりと加熱します。

(レンジ+スチーム加熱)











残り時間

●時間設定時に、便利な早送り機能があります。 → P.21

■出力ごとの最大設定時間

700~300W	30分
150W	300分
300Wスチーム	15分

- ●連動調理も最大設定時間は変わりません。
- ●加熱時間の目安→ P.50
- ■加熱不足のときは追加加熱をする


加熱終了後、表示部の▲が点滅中(6分間)に追加時間を合わせて 「スタート/決定」ボタンを押します。 追加加熱について→ P.21

けい 時間を合わせる

500,

表示部の▲の点滅(6分間)が消えたときは、「レンジ」で加熱します。


■加熱終了後、別の操作をしたいとき 「取消 | ボタンを押してから操作してください。




「連動調理し

かぼちゃの煮物など、 最初に強火でひと煮たち させ、弱火で煮込む料理 に使います。

レンジ加熱







●700~150Wで設定が可能です。 ※「300Wスチーム」からの設定は できません。







■加熱不足のときは追加加熱をする → 上記参照

●時間設定時に、便利な早送り機能があります。 → P.21

●連動調理も最大設定時間は上記と変わりません。


■加熱終了後、別の操作をしたいとき

▶ 手順 4 へ

→ 上記参照


(自動的に150Wに切り替わります)

オーブンで調理する(オーブン)





手順 3 へ







オープン 【予熱あり1段】 2段 ▼ 予熱なし1段 2段


- ●角皿や食品を入れて予熱すると焼き上がりが悪くなります。
- ●トースト(→ P.76)は、庫内に角皿を入れて予熱します。

予熱ありで

オーブン

「予熱あり1段」「予熱あり2段」

パンやお菓子などは、 庫内をあらかじめ あたためてから、食品を 入れて焼き上げます。







「予熱完了」と表示されます

(上段・下段/上下段)

●中段は使えません。熱風による影響で焼きムラになります。

ブザー音をパターン3に設定しているときは、予熱完了ブザーは鳴りません。

各メニューの予熱時間を参考に予熱完了の表示をご確認ください。 ブザー音設定のしかた→ P.17

※本書レシピ以外のメニューで予熱をする場合は、予熱完了の表示 にご注意ください。

オーブン予熱時間の目安⇒ P.51

角皿 ヒーター加熱



(角皿・食品を入れずに庫内をあたためます)

オーブン



設定温度 現在温度 (100℃以上から表示)

●予熱スタートから約50分間予熱を保持します。

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。



設定・日間で

●100~250℃まで。

設定はできません。

4 時間を合わせ (派) (加熱開始)

庫内が熱いとき(オーブンを連続で

使うときや庫内が90℃以上のとき)は、

電気部品保護のため、240℃以上の

加熱中も ▲▼ボタンで温度が変えられます。



- ●時間設定時に、便利な早送り機能があります。 → P.21
- ●最大設定時間 120分

お願い

加熱後、ファンがまわって電気部品を冷却するため、最大約15分間は電源プラグを抜かないでください。 ⇒ P.15

■加熱不足のときは追加加熱をする

加熱終了後、表示部の▲が点滅中(6分間)に追加時間を合わせて「スタート/決定」ボタンを押します。 追加加熱について→ P.21

表示部の▲の点滅(6分間)が消えたときは、「オーブン」予熱なしで加熱します。

■加熱終了後、別の操作をしたいとき 「取消」ボタンを押してから操作してください。

お願い

アルミホイルやオーブンシートを敷く場合は、 角皿の前後の穴をふさがないでください。 焼きムラの原因になります。

オーブンで調理する(オーブン)



オーブンのとき、「スチームプラス」が 使えます。 → P.48(発酵は不可)

発酵中、庫内の様子を見るときは、 「スタート/決定」ボタンを長押しすると 10秒間庫内灯がつきます。



予熱なしで

オーブン

「予熱なし1段」 「予熱なし2段」

始めから食品を入れて 予熱なしで焼き上げます。



ヒーター加熱

オーブンを選び深立、

「予熱なし1段」または「予熱なし2段」を選んで 経計



レンジ スチーム グリル オーブン


オーブン 2段 【予熱なし1段】 角皿

(上段・下段/上下段)


●中段は使えません。熱風による影響で焼きムラになります。

(お願い)

アルミホイルやオーブンシートを敷く場合は、角皿の前後の穴を ふさがないでください。焼きムラの原因になります。









- 100~250℃まで。 「庫内が熱いとき(オーブンを連続で 使うときや庫内が90℃以上のとき)は、 電気部品保護のため、240℃以上の 設定はできません。
- ●加熱中も温度が変えられます。



- ●時間設定時に、便利な早送り機能があります。 → P.21
- ●最大設定時間 120分

お願い)

加熱後、ファンがまわって電気部品を冷却するため、 最大約15分間は電源プラグを抜かないでください。 → P.15


■加熱不足のときは追加加熱をする

加熱終了後、表示部の▲が点滅中(6分間)に追加時間を合わせて 「スタート/決定」ボタンを押します。 追加加熱について→ P.21

表示部の▲の点滅(6分間)が消えたときは、「オーブン」予熱なしで 加熱します。

■加熱終了後、別の操作をしたいとき 「取消 | ボタンを押してから操作してください。

時間を合わせ (加熱開始)



スチームを使って 発酵させる

「オーブン30~45℃」

スチームの効果で、 霧吹きやラップを しなくても発酵させる ことができます。



オーブンを選び深立、

「予熱なし1段」または「予熱なし2段」を選んで



レンジ スチーム グリル オーブン

オーブン 2段 【予熱なし1段】 角皿

●予熱ありでも設定できます。


(上段・下段/上下段)

●中段は使えません。

「お願い)

- ●温度管理が難しいフランスパンなどは、室温での発酵をおすすめします。
- ●設定温度が30℃、35℃のとき、室温がこの温度に近い、あるいは 室温がこの温度より高い場合(夏場など)は、スチームが十分に 出ないことがあります。

様子を見ながら霧吹きをしてください。





- ■30.35.40.45℃のいずれかに 合わせます。
- ●発酵中は、温度変更できません。



- ●時間設定時に、便利な早送り機能があります。 → P.21
- ●最大設定時間 120分
- ●冬場など室温が低いときは、長めに設定し、生地の温度を はかりながら発酵させてください。
- ●発酵温度を保持するために、庫内灯は消灯しています。
- ●食品や室温などにより、庫内温度が変わるため様子を見ながら 発酵の温度や時間を調節したり、霧吹きをしてください。

■発酵不足のときは追加発酵をする

加熱終了後、表示部の▲が点滅中(6分間)に追加時間を合わせて 「スタート/決定」ボタンを押します。 追加加熱について→ P.21

■加熱終了後、別の操作をしたいとき 「取消 | ボタンを押してから操作してください。

グリルで焼く(グリル)



■付属の角皿は使えません



両面を 焼く

グリル

「両面上段」 「両面中段」

肉や魚など裏返す 手間がなく、こんがりと 焼き上げます。



(レンジ+ヒーター加熱)

グリル を選び 深計



_マンジ スチーム グリル オーブン

(上段・中段)

- ●食品はイラストの斜線の範囲に置いてください。
- ●中央部分が特によく焼ける範囲です。
- ●食品はなるべく中央に置いて焼きます。
- 並べかたは、各レシピページのイラストを参照してください。



- ●グリル皿に触れていない部分には、焦げ色が付きません。
- ●火花が出るため、付属の角皿やアルミホイル、金ぐしなど 金属製の物は、使わないでください。
- ●脂が少ない場合は焼き色が付きにくくなります。
- ●さんま以外の一尾魚は焼けません。

[両面上段]または「両面中段」を 選んで凝か




お願い

●厚みのあるメニューは、中段で焼くことが できます。

メニューによっては焼き色が薄めになる ことがあります。

加熱不足のときは追加加熱をする。 (右記参照)





- ●時間設定時に、便利な早送り機能があります。 → P.21
- ●最大設定時間 30分

料理レシピ編のグリルメニューを参考にして合わせてください。 (長くしすぎると底面が焦げることがあります)

「スチームプラス」が

使えます。 → P.48

■加熱不足のときは追加加熱をする

加熱終了後、表示部の▲が点滅中(6分間)に追加時間を 合わせて「スタート/決定」ボタンを押します。 追加加熱について→ P.21

表示部の▲の点滅(6分間)が消えたときは、「グリル |上面で 加熱します。

■加熱終了後、別の操作をしたいとき 「取消」ボタンを押してから操作してください。

上面だけを 焼く

グリル

「上面」

上面だけに、焦げ色を 追加したいときなどに 便利です。






角皿 グリル皿 ヒーター加熱





レンジ スチーム グリル オーブン

(上段・中段・下段)





時間を合わせ (加熱開始)



- ●時間設定時に、便利な早送り機能があります。 → P.21
- ●最大設定時間 30分

■加熱不足のときは追加加熱をする

加熱終了後、表示部の▲が点滅中(6分間)に追加時間を 合わせて「スタート/決定」ボタンを押します。


追加加熱について→ P.21

表示部の▲の点滅(6分間)が消えたときは、「グリル」上面で 加熱します。


■加熱終了後、別の操作をしたいとき 「取消」ボタンを押してから操作してください。

スチームプラス(オーブン/グリル)

スチームで蒸す(スチーム)



■スチームプラス…手動のオーブンやグリル調理中にスチームを入れることができる機能です。



オーブン、グリル のときに スチームを 入れる

火の通りや、ケーキなど のふくらみをよくしたい ときに

オーブンのときは調理前に、温度を 約10℃高めに設定しておきます。

スチームを入れるタイミング 〈オーブン〉

- ●スポンジケーキ 薄く焼き色が付いたとき、 約5~10分間を目安に設定する。
- ●シフォンケーキ 焼き色が付いてから、 約5分間を目安に設定する。
- 加熱を開始したときに 約5~15分間を目安に設定する。

〈グリル〉

調理時間の約%を過ぎ、焼き色が付き 始めたとき、約1分間を目安に設定する。

調理中に仕上がりを 2秒間押す

(5秒以内に時間を合わせる)



表示部に「水確認」が表示されます。 (例: 両面上段)



💋 🕦 の操作から5秒以内に時間を 合わせる

「オーブン」の場合(最大30分)



「グリル」の場合(最大3分)



- ●残り時間以上に設定することはできません。
- ●スチームプラス中は、オーブンの温度は 変えられません。

3秒後、「スチームプラス」が始まる


(表示部に「スチーム」が点灯し、加熱画面に戻る)

- ●表示される残り時間には、スチームプラスの 時間も含まれます。
- ■途中でスチームを止めたいとき 「仕上がり」ボタンを2秒間押します。 (「取消」ボタンを押すと、すべての加熱が 中止されます)
- ■時間を変更したいとき

「仕上がり」ボタンを2秒間押し、手順 1 からやり直す。

●残り時間以上の時間は、設定できません。

■付属の角皿は使えません



蒸す

スチーム

野菜や魚介類など、 スチームと電波、ヒーター の合わせ技でしっとり ふっくら蒸し上げます。



レンジ+ヒーター +スチーム加熱

スチームを選びる計



レンジ スチーム グリル オーブン

(上段・中段・下段)

- ●ラップはしない。
- ●食品は、グリル皿に直接並べる。耐熱容器も使えます。 ただし、金属製の容器は使えません。 使い分けは、料理レシピ編のメニューを参考にしてください。 〈メニュー例〉
- グリル皿に直接並べるメニュー 「ふかしいも |→ P.146
- ●耐熱容器に入れてグリル皿に並べるメニュー 「蒸しケーキ」→ P.94

時間を合わせ (加熱開始)



- ●スタートして約4分後、スチームが発生します。
- ●時間設定時に、便利な早送り機能があります。 → P.21
- ●最大設定時間 30分

■加熱不足のときは追加加熱をする

加熱終了後、表示部の▲が点滅中(6分間)に追加時間を合わせて「スタート/決定 |ボタンを押します。 追加加熱について→ P.21

表示部の▲の点滅(6分間)が消えたときは、スチームで加熱します。

■加熱終了後、別の操作をしたいとき 「取消 | ボタンを押してから操作してください。

手動で加熱するとき

●自分で時間などを合わせて加熱するときの設定温度・時間の目安です。

レンジ(あたため)

「レンジ」600W

種類	メニュー名	分量	設定時間 レンジ600W	ラップ
大只	冷やごはん	1杯(150g)	約50秒~1分	131/
	チャーハン	1人分(250g)	約2分30秒	_
	どんぶり物	1人分(250g)	約3~5分	有
	みそ汁	1杯(150ml)	約1分~1分30秒	_
	カレー・シチュー	1人分(300g)	約2分30秒	有
	ポタージュスープ	1杯(180ml)	約1分30秒~2分	_
	粒入りスープ	1杯(180ml)	約1分~1分30秒	有
	煮魚	1切れ(100g)	約1分	有
=	野菜の煮物	1人分(150g)	約1分30秒~2分	_
室温	焼き魚	1切れ(80g)	約50秒	_
	ハンバーグ	1個(90g)	約1分~1分20秒	_
冷蔵	野菜いため	1人分(200g)	約2分~2分30秒	_
蔵	スパゲティ・焼きそば	1人分(250g)	約3~4分	_
	ハンバーガー	1個(100g)	約30~40秒	_
	バターロールなど		約10秒	_
	牛乳	1杯(200ml)	約1分~1分20秒	_
	コーヒー	1杯(150ml)	約1分~1分30秒	_
	お酒	1本(180ml)	約1分	_
	さくら干し	1枚(35g)	約30~40秒	_
	お弁当	500g	約1分30秒~2分	_
	コロッケ	1個(100g)	約20~30秒	_
	ごはん(固まり) ピラフ	1杯分(150g)	約2~3分	有
	ピラフ (パラパラの物)	1人分(250g)	約4~5分	有
	カレー・シチュー	1人分(300g)	約6~8分	有
	ポタージュスープ	1人分(300g)	約5~6分	有
	ハンバーグ	1個(90g)	約2分~2分30秒	有
~	しゅうまい	12個(170g)	約3~4分	有
冷凍	お好み焼き	1袋(300g)	約6~8分	_
木	フライ (揚げて冷凍した物)	3個(80g)	約1分~1分30秒	_
	ホットケーキ	1枚(60g)	約30秒~1分	_
	バターロールなど	1個(30g)	約20~30秒	_
	ミックスベジタブル		約2分~2分30秒	有
	さやいんげん	100g	約2分30秒~3分	有
	さといも	100g	約3分~3分30秒	有

- ・食品の分量を2倍にした場合は、加熱時間を2倍弱に 合わせます。
- いか・えびなどは、「レンジ」300Wで様子を見ながら あたためてください。
- パンのあたためは、時間がたつと固くなるので 食べる直前に。
- コーヒーの設定時間は、加熱前の温度が 室温(約20~25℃)のときの時間です。
- ・冷凍力レー・シチューのあたためは、こびり付きを 防ぐため途中で混ぜてください。
- ポップコーン、冷凍たこ焼き(レンジ用)はパッケージの 加熱方法に従ってください。
- ・冷凍食品は、冷凍庫から出して時間がたった場合 (温度が上がった食品)は、設定時間を控えめに。

レンジ(解凍)

「レンジ」150W

		きん 中 吐 田田	ラップ
素材名	分量	設定時間	
		レンジ150W	ふた
ひき肉	300g	約9~12分	_
薄切り肉	300g	約9~12分	_
厚切り肉	300g	約7~10分	_
鶏もも肉(骨なし)	200g	約7~10分	_
鶏もも肉(骨付き)	200g	約8~11分	_
えび	10尾	めに・フム	
20	(約200g)	約5~7分	
いか(ロール)	100g	約3~5分	_
まぐろ(ブロック)	200g	約6~8分	_
一尾魚	1尾(約300g)	約7~9分	_
切り身魚	1切れ	約3~5分	
列り対思	(約100g)	ボリン/ C(C)	

・冷凍庫から出して時間のたった(温度が上がった)食品は、 設定時間を控えめにしてください。

レンジ(野菜の下ごしらえ)

「レンジ | 600W

וטטסנעעו	/ V			
素材名	分量	設定時間 レンジ600W	加熱前アク抜き	加熱後 色止め
ほうれん草	200g	約2分~2分30秒	_	要
キャベツ	100g	約1分30秒	_	_
小松菜	200g	約2分~2分30秒	_	要
チンゲン菜	200g	約1~2分	_	要
もやし	100g	約1分~1分30秒	_	_
グリーン アスパラガス	100g	約1分30秒~2分	_	要
なす	100g	約1~2分	要	要
ブロッコリー	100g	約1~2分	要	要
さやいんげん	100g	約1分30秒	_	要
かぼちゃ	200g	約2~3分	_	_
じゃがいも	1個(150g)	約3~4分	_	_
さつまいも	1本(200g)	約4~5分	_	_
さといも	5個(200g)	約4~5分	_	_
にんじん	100g	約1~2分	_	_

- アク抜き…加熱前水にさらす。
- ・色止め…加熱後流水にさらす。

レンジ(冷凍した野菜の下ごしらえ)

「レンジ」600W

素材名	分量	設定時間 レンジ600W	ラップ ふた
ミックスベジタブル	100g	約1分40秒	_
さやいんげん	100g	約2分	_

- あとで調理しやすいように、氷が溶ける程度まで解凍してください。
- 大きさがまちまちの場合は、設定時間を控えめにして、 解凍できた食品から取り出します。



食品・飲み物は加熱しすぎない

発火や発煙、やけどのおそれがあります

飲み物は、加熱後取り出したあとに、突然の沸とうによる飛び散りなどでやけどのおそれがあります ●設定時間を控えめにし、様子を見ながら加熱してください。



お弁当をあたためるときはふたやラップを外し、ゆで卵やアルミケース、 調味料類も取り出す

火花が出たり、破裂によるけが、やけどのおそれがあります

300Wスチーム(あたため)

「レンジ」300Wスチーム

「レンジ」300Wを使用しています。

水分を補い、しっとり、ふっくらあたためたいときや、固くなりやすいおかずのあたためにおすすめです。(ラップなし)

メニュー名	分量	設定時間 300Wスチーム
	1杯(150g)	約2分~2分30秒
しゅうまい	8個(150g)	約3分~3分30秒
まんじゅう	1個(60g)	約50秒~1分20秒
焼き魚	1切れ(80g)	約2分~2分30秒
煮魚	1切れ(100g)	約2分~2分30秒
ハンバーグ	1個(90g)	約2分30秒~3分
焼きとり	4本(100g)	約2分~2分30秒
うなぎのかば焼き	100g	約2分~2分30秒
とんかつ	1枚(150g)	約2分30秒~3分
ひじきの煮物	100g	約2分~2分30秒
総菜パン	1個(130g)	約1~2分
ハンバーガー	1個(100g)	約1~2分
バターロールなど	1個(30g)	約50秒
1 TV/AC	3個(90g)	約50秒~1分20秒

メニュー名	分量	設定時間 300Wスチーム
	1個(75g)	約1分40秒~2分10秒
冷蔵中華まん	2個(150g)	約3分~3分30秒
(1個75g)	3個(225g)	約4~5分
	4個(300g)	約5分30秒~6分30秒
	1個(75g)	約2分20秒~2分50秒
冷凍中華まん	2個(150g)	約4分30秒~5分
(1個75g)	3個(225g)	約6~7分
	4個(300g)	約8~9分
冷凍しゅうまい	12個(170g)	約6分30秒~7分30秒
冷凍焼きおにぎり	2個(100g)	約3分30秒~4分30秒
冷凍ホットケーキ	1枚(60g)	約1分30秒~2分
<u> </u>		·

スチーム

「スチーム」

メニュー名	分量	付属品と 棚位置	設定時間 スチーム	備考
茶わん蒸しのあたため	4個	グリル皿中段	約20~25分	_
切り身魚の蒸し物	4切れ(1切れ約100g)	グリル皿上段	約20~25分	_

両面グリル

「グリル」両面上段

メニュー名	分量	付属品と 棚位置	設定時間 両面グリル	備考
さわらのみそ漬け焼き	100g×4切れ	グリル皿上段	約11~14分	_
いかの照り焼き	2はい	フリル皿上扠	約11~14分	_

オーブン

「オーブン」予熱あり1段

	メニュー名	標準分量	付属品と 棚位置	予熱	設定時間 オーブン	備考
[骨付き鶏もも肉	200g×4本		有	250℃約16~20分	アルミホイルを敷く
[スコーン	直径5cm 約16個	角皿下段	有	200℃約15~25分	_
	冷蔵ピザ	直径22cm 1枚		有	230℃ 約7~12分	_

オーブン予熱時間の目安: 150℃ 約6分 160℃ 約7分 170℃ 約8分 180℃ 約9分 190℃ 約10分 200℃ 約11分 210℃ 約13分 250℃ 約20分

骨付き鶏もも肉の焼きかた

関節から下の足の骨を取り、火の通りをよくするために、骨に沿って根元まで肉を切り開く。

※材料や作りかたを掲載していないメニューがあります。お手持ちの料理本と上の表を参考にして作ってください。

お手入れする

お手入れする





⚠ 警告

- ●お手入れ時、電源プラグは抜く 感電のおそれがあります
- ●庫内が冷めてからお手入れする やけどやけがのおそれがあります



庫内に付着した油や食品カスはふき取る そのまま加熱すると発火や発煙の原因になります 必ず庫内が冷めてからふき取ってください。

■次の物は、使わないでください。 (傷が付いたり、色がはげたりします)



•シンナー・ベンジン •住宅 · 家具用合成洗剤 (アルカリ性)



•ガラスクリーナー ・スプレー式の洗剤



■洗剤や食品カスを、すき間やパンチング穴、赤外線センサー取り付け部(庫内奥上)に入れないでください。 (故障の原因になります)



■グリル皿・角皿

柔らかいスポンジで、汚れを落とす

使用後、台所用洗剤(中性)で洗ってください。

グリル皿



※すぐに湯で洗うか、湯につけ置きして 洗ってください。

調味料を付けたままで放置すると フッ素コートを傷める原因になります。



※汚れが取れにくい場合のみ メラミンフォームのスポンジ (洗剤を使わないタイプの白いスポンジ) でこすってください。



たわし



ナイロン面



金属たわし スポンジ

●左記のたわしなどはグリル皿や角皿を傷付けるため使わないでください。 スポンジの柔らかい面を使ってやさしくお手入れすることを おすすめします。

●特にグリル皿は激しくこするとフッ素コートがはがれたり、 裏面の発熱体が傷付いたりして効果が薄れます。



■庫内

固く絞ったぬれぶきんで、水ぶきする

付着した油や食品・水分はすぐにふき取ってください。さびの原因になります。

スチームを効率よく使用できるように、機密性の高い設計になっているため、 スチームを使わないときも調理後、庫内(側面・底面)に水滴が付着します。 冷めてから、そのつど、ふきんなどでふき取ってください。 汚れがひどい場合は、台所用洗剤(中性)を布にしみ込ませてふき取ります。

- ●底面のひどい汚れはクリームクレンザーでふき取り、その後ぬれぶきんでふいてください。
- ●庫内奥面右上部にある温度センサーに触れないでください。 → P.13 (センサーが曲がると正しい温度が検知できなくなります)
- ●庫内や周囲のパッキン部を強くこすらないでください。 (庫内のフッ素加工がはがれ、効果の低下や、パッキン部のはがれの原因になります)
- ●底面に水をかけたり、衝撃を与えたりしないでください。(セラミックガラス製なので割れるおそれがあります)
- ●においが気になるときは、お手入れの「29 脱臭」をしてください。

 → P.54



■外まわり

柔らかい布で、水ぶきする

付着した油や食品はすぐにふき取ってください。 汚れがひどい場合は、台所用洗剤(中性)を布にしみ込ませてふき取ります。

●ドアの内側・外側・ハンドル部 水ぶきのあと、柔らかい布でからぶきしてください。



■給水タンク

柔らかいスポンジで水洗いする

洗剤で洗うと、においの原因になります。



の原因になります)

- 給水タンク出し入れ口は、柔らかい布で水ぶきし、 ひどい汚れは薄めた洗剤(中性)でふき取る。







●食器乾燥機、食器洗い乾燥機 給水ふた は、使わないでください。

ふた それぞれのふたは、しっかり閉める。 (変形や破損、シールのはがれ (水漏れの原因になります)

(必ず下向き) パイプキャップ 向きを変えると、 水を最後まで使えません。



パッキンゴム

ゴムの内側と外側を、正しく取り付ける。 (間違えると、水漏れやふたが閉まらない原因になります)



タンクカバー 刻印の矢印方向に スライドして外す。

■セラミックカバー 水洗いする



- ※陶器製です。 (落とすと割れるのでご注意ください)
- ●汚れたままでヒーター調理をすると 汚れが焼き付いて取れにくいため、 まめなお手入れをおすすめします。
- ひどい汚れには、クリームクレンザー、 漂白剤が使えます。



■クリーントレー



スポンジで水洗いする

●食器乾燥機や 食器洗い乾燥機は、 使わないでください。 (変形の原因になります)



■ミトン

手洗いする



- ●洗濯機や乾燥機は使わないでください。 (布が傷む原因になります)
- ●漂白は、酸素系漂白剤を使ってください。

手順3へ



タンクに満水まで 水を入れる⇒ P.20

[28 庫内]

スチームで庫内の汚れを 浮かせて、落としやすくします。 (目安時間 約30分)

スチーム加熱

「29 脱臭」

庫内のにおいの原因(汚れなど) を焼き切って脱臭します。 脱臭するときは、しっかり 換気をしてください。

(目安時間 約20分)

(ヒーター加熱)

お手入れ前に、角皿、グリル皿、セラミックカバー を取り出し、庫内の汚れをふき取っておく。

水確認

お手入れの番号を選び



自動メニュー 28

「庫内」

終了後、電源プラグを抜き、庫内の奥面や側面などの浮き出た汚れを ふき取ってください。

「脱臭」では

ヒーターを使用しているため終了後、本体や庫内が熱くなっています。 お気を付けください。

お願い

加熱後、ファンがまわって電気部品を冷却するため、 最大約15分間は電源プラグを抜かないでください。 → P.15



[30 水受皿]

市販の洗浄用クエン酸※ を水に溶かして 水受皿の水アカなどを 取ります。

(目安時間 約30分)

※別売品でクエン酸を ご紹介しています⇒ P.11

(ヒーター+スチーム加熱)

水にクエン酸を混ぜて溶かす

クエン酸 ─ 小さじ約¼(約1g) 50ml


30」を選び (発電)



自動メニュー

(3度押す)

2 1 を水受皿にあふれない程度に注ぎ、セラミックカバーを戻す




●あふれさせると、庫内底面のパッキンが傷むことがあります。

セラミックカバーを水洗いし、すみやかに水受皿に残った湯をふき取る

- ●時間をおくと、フッ素コートが傷むことがあります。
- 強くこすらないでください。フッ素コートがはがれる原因になります。 水受皿のお手入れには、クレンザー・漂白剤などは使用しないでください。

水を抜きたいとき

給水タンクから水受皿までの給水経路 に残るスチーム用の水を抜くことが できます。







水受皿に排水された水をふき取る

(2秒間押す)

ノズルから排水されます

■3回まで連続使用できます。

54

お手入れする(お手入れ)

アースは必要?

質問

設置のとき、あまりすき間 をあけられないが、 大丈夫?

よくあるお問い合わせ

初めて使用するときに、 カラ焼きは必要?

上面があけられない

「スチームプラス」はどんな ときに使う?

おもちやトーストは 焼ける?

オーブン調理や グリル調理で表面を もう少し焦がしたい

オーブンの予熱中 庫内灯がつかない

給水タンクから水受皿 までの水を抜きたい

デモモードって何?

タンクに水が入っている のに 水確認 を表示する 答え

●アースは確実に取り付けてください。 **→** P.4 電源コンセントにアース端子がないときは、アース工事が必要です。 特に、湿気の多い場所や水けのある場所では、アース工事が法律で 義務付けられています。 → P.10 アース端子がない場合、アース線の長さが足りないときは、 お買い上げの販売店にご相談ください。

●安全にご使用いただくために、本体上面、壁とは、下表以上の距離を 確保してください。

場所	上方	左方	右方	前方	後方	下方
離隔距離(cm)	20	0	0	(開放)	0	0

※左右両方の離隔距離は、左右を5cm以上あけると、 上方は10cm以上でお使いいただけます。 → P.8

必要ありません。そのままご使用ください。 においや煙が気になる場合は、しっかり換気を行いながら、脱臭をして ください。 **→** P.54

●オーブン調理やグリル調理中にスチームを加えて、火の通りやふくらみ をよくしたいときに使います。 → P.48

おもち 庫内が大きく、ヒーターが離れているため焼くことが できません。

●トースト 「オーブン」を使って焼くことができます。 ➡ P.76

●「グリル」上面を使って焼くことができます。 **→** P.46

●予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。

●店頭で実演するためのモードのことです。店頭用であるため 加熱できません。デモモードの解除方法→ P.14

●給水タンクを取り出し、「仕上がり」ボタンを2秒間押します。

ノズルから排水されます。お手入れのしかた⇒ P.54

●タンクへの給水忘れを防ぐために、スチーム使用のメニューを選ぶと、 表示部に「水確認」を点滅表示します。 タンクに水が入っていても表示します。 加熱をスタートすると表示は消えます。

エコナビQ&A

Q質問

エコナビは どのようなしくみで 働いているの?

A 答え

●赤外線センサーで食品の温度と位置をチェックし、温度が低い部分に 効率よく電波があたるように「ねらって加熱」を開始します。 省エネ効果があると判定した場合、エコナビ運転となります。

エコナビは どのような場合に 働くの?

●あたため[1 ごはん・おかず 065~85℃設定で、あたため時に、 食品の温度差や置き位置を見分けて温度差を検知したら 「ねらって加熱」を開始します。この電子レンジで「ねらって加熱」を しない場合と比べて省エネ効果があると判定した場合に、エコナビ運転 となり、ランプが点灯します。 → P.26 食品の種類・分量・初期温度、設定温度、置き位置などの諸条件により 省エネ効果は異なります。

省エネになるのは エコナビ運転時だけ? ●待機時電力オフ、オーブン予熱中の庫内灯の消灯など、 省エネの丁夫がされています。

「年間消費電力量※1 : 69.7 kWh /年) 【省エネ基準達成率*2:105%

●さらに、食品の温度差や置き位置を見分けて、「ねらって加熱」し、 省エネ運転をするのがエコナビです。

※ 1:年間消費電力量について→ P.66

※2: 省エネ法に定められた2008年度基準に対する達成率を 示しています。

あたため「2スチームあたため」 のときエコナビは働くの?

●あたため「1 ごはん・おかず 1の65~85℃設定時だけ働きます。 他のメニューでは働きません。

ランプが点滅したあと、 点灯するときとしないときが ある

●食品の温度差や置き位置を見分けて、エコナビ判定を開始しても 省エネ効果がある場合は点灯しますが、食品の種類・分量・初期温度、 設定温度、置き位置などの諸条件により、エコナビ運転しないことが あります。その場合はランプは消灯します。

ランプが点滅・点灯しない

●あたため[1 ごはん・おかず | の65~85℃設定時以外ではランプの 点滅・点灯はしません。

●あたため「1 ごはん・おかず | の65~85℃設定時の、エコナビ判定中は 点滅、エコナビ確定後に点灯します。 → P.26

●エコナビ効果が得られない場合、加熱終了までランプが点滅する場合と、 途中で消灯する場合があります。

少ない時間しか ランプが点灯しない ●点灯時間が長いほど、エコナビ効果があるわけではありません。 ランプは効果があると判定したタイミングで点灯します。 ランプが点灯した場合は、点滅開始したときから加熱終了までが 省エネになっています→ P.26

よくあるお問い合わせ

エコナビロ&

共通

熱くならない

●食品が金属容器・アルミホイルなどで、おおわれていませんか。

●陶器・ガラス・プラスチック製のふたを使っていませんか。

- ●もう少し加熱したい場合は、「レンジ」600Wで時間を合わせて 追加加熱してください。 → P.41
- ●冷凍したカレーは自動ではうまくあたためられません。 ラップをして「レンジ 1600Wで時間を合わせて加熱してください。 → P.50

あたためると たれが飛び散る ●深めの耐熱容器に入れて、ラップをしてあたためてください。 ●たれは加熱後にかけましょう。

品

熱すぎる

●あたためる分量が少なすぎませんか。100g以上にしてください。 ●深さに対してできるだけ口が広い容器をお使いください。 赤外線センサーをうまく働かせるためです。

冷凍ごはんが あたたまっていない

●あたためる分量が多すぎませんか。300g以下にしてください。

●ラップの重なっている方を上にしていませんか。必ず下にしてください。

2品

うまく仕上がらな

58

あたためが うまくできない ●庫内底面の円形のイラストの中に食品を置いていますか。 はみ出すとうまくあたたまりません。

●あたためる分量が多すぎませんか。1品250g以下にしてください。

●冷凍物の分量が多くありませんか。 食品の分量は同じぐらいにしてください。

■2 スチームあたため

あたため時間が 長くかかる

●スチームを発生させてあたためるため、レンジ加熱のみの あたためより時間がかかります。

ごはん・おかずが 熱すぎる

●仕上がりを「弱 |または「やや弱 |に調節してください。

●100g未満は「レンジ |300Wスチームで時間を合わせて 加熱してください。

■3 飲み物、4 酒かん

熱くなりすぎて飲めない

- 杯数の設定・置きかたは合っていますか。
- ●あたための[3 飲み物]か[4 酒かん]を使いましたか。
- ●少量を加熱すると沸とうします。容器の8分目まで入れてください。
- ●厚手のカップを使うと、熱い場合があります。
- 温度を低めに合わせるか薄手のカップに変えてください。
- ●設定温度は高くありませんか。

変えた温度は記憶され、次回のあたため時に表示します。

「3 飲み物 | 「4 酒かん | → P.32

上と下で温度が違う

●加熱後よく混ぜてください。

■5 中華まん

うまくあたたまらない

●中華まんの種類や重さなどに合わせて仕上がりを選んでください。

●自動では70~120gまであたためることができます。 それ以外の小さなもの、大きなものは「レンジ」300Wスチームで

様子を見ながら加熱してください。 ●冷蔵庫または、冷凍庫で保存した中華まんのあたためにお使いください。 室温の中華まんは熱めに仕上がります。

「仕上がり」ボタンで1~2段階弱めに設定してください。

●個数の設定をまちがえていませんか。 置きかたをまちがえていませんか。

「5 中華まん |→ P.32

■7 ゆで葉果菜、8 ゆで根菜

野菜をゆでるとうまく できない

●野菜を直接庫内に置いて加熱したり、陶器・ガラス・プラスチック製の ふたを使っていませんか。野菜は皿にのせ、ラップでおおって加熱して

●100g未満の野菜は「レンジ」600Wで様子を見ながら加熱して ください。

ゆでムラがある

■ほうれん草などの葉菜は、葉と茎を交互に重ねてください。

かぼちゃなどは、大きさをそろえて切ってください。

●じゃがいもなどは、加熱後約5分蒸らしてください。また2個以上 ゆでるときは、大きさが同じくらいのじゃがいもを選んでください。

●じゃがいもなどで、部分的に固さが残る場合は、少し大きめの耐熱皿を 使うと、加熱時間が長くなり固さが緩和されます。

■9 スチーム解凍

食品が煮えた

●食品の厚みが不均一だと細い部分が煮えやすくなります。 冷凍するときは、食品の厚みを3cm以下にそろえてください。 魚などは尾にアルミホイルを巻いてください。

●ラップなどの包装を取り外してください。

●形状、開始温度によっては煮えることがあります。

●100gは仕上がり「やや弱」、500gは仕上がり「やや強」、さしみは 仕上がり「弱 |に合わせてください。「9 スチーム解凍 | → P.34

■12 茶わん蒸し

うまくできない

容器の置きかたをまちがえていませんか。

●個数の設定をまちがえていませんか。

「12 茶わん蒸し I → P.115

■18 フランスパン

うまく焼けない ふくらまない

●生地の発酵状態は良好でしたか。発酵時に生地の温度が 高すぎるとうまくふくらまず、焼き上がりも悪くなります。 「パン作りのコツ |→ P.72

焼き色が濃い・薄い

●「仕上がり」ボタンで焼き色の調節ができます。 濃くしたいときは「強」に、薄くしたいときは「弱」に合わせてください。

焼き色にムラがある

●ブザーが鳴ったとき(残り時間約10分で)、角皿の前後を入れ替えて いますか。ブザー音をパターン3に設定しているときはブザーは 鳴りません。 → P.17

次ページへつづく 59

うまく仕上がらない(つづき)

■19 スポンジケーキ

ケーキがうまく焼けない ふくらまない

卵の泡立てがしっかりできていますか。 泡立て器の先から落ちる泡で文字が書けるくらいまで泡立てましょう。

泡立てが うまくできない ●ボールに油分や水分が付いていませんか。 泡立てるときのボールは、油分や水分が付いていない物を 使ってください。

部分的に粉が残る

●よくふるいながら入れましたか。ふるうことで不純物や粉の固まりを 取り除き、また空気をたっぷり含ませる効果もあります。

焼き色が薄い

●材料や作りかたの違い、ケーキ型の種類で焼き色が変わることがあります。 (例えば、グラニュー糖を使うと焼き色は薄くなります)

■20 シュー

焼き色・大きさに ムラがある

●生地を同じ大きさに絞り出しましたか。 大きさが異なると、焼いたときムラになります。

うまくふくらまない

●生地作りのコツ⇒ P.90

■23~27 ヘルシーコース共通

焼き色が薄い

●料理レシピ編記載の分量より多い分量で調理していませんか。 分量が多すぎると焼き色が薄くなることがあります。 お好みで追加加熱してください。 → P.21

焼き色が濃い

- ●料理レシピ編に記載の分量より少ない分量で調理していませんか。
- ●鶏の照り焼きなど漬け込み時間が長くありませんか。
- ●鶏の照り焼き、スペアリブなど脂分を取るために焼き時間を長く 設定しているため、やや焼き色が濃くなることがあります。

焼き色にムラがある

●グリル皿の周囲は、中央に比べて焼き色が薄くなります。 ムラが気になる場合は、中央に寄せて置いてください。

肉の焼き色が薄い 生っぽい

●冷蔵庫に入れて冷えきったまま焼くと、内部に生が残ることがあります。 室温で十分に温度をなじませてください。

焼き色にムラがある

- ●中段を使っていませんか。1段で調理するときは上段または下段を お使いください。(メニューによって最適な棚位置は異なります)
- ●クッキー、マドレーヌ、バターロールなどは、生地の大きさが そろっていないと焼きムラが出やすくなります。 生地の大きさはそろえてください。
- ●焼きムラが気になるときは、途中、角皿の前後または上下段を 入れ替えてください。
- ●型や条件によっては、レシピ通りの温度ではうまく仕上がりません。 10~20℃高め・低めで設定してみてください。

紙型を使うと うまくできない

- ●スポンジケーキやシフォンケーキなどは金属製の型を使って 焼くときよりも焼き時間が長くなる場合があります。様子を見ながら 加熱してください。
- ●分量に合った大きさの紙型を使っていますか。 大きすぎても小さすぎてもうまくできません。

パンが うまく焼けない ふくらまない

●生地の発酵状態は良好でしたか。 「パン作りのコツ I→ P.72

●生地を同じ大きさに成形しましたか。 大きさが異なると、焼いたときムラになります。

■シフォンケーキ

空洞ができる

●卵白の泡立てはツノが立つまでしっかり泡立てないと空洞の原因に なります。また生地を混ぜるときは卵白の固まりが消えるまでしっかり 混ぜてください。

●シフォンケーキ型の底のすき間が大きいと、底面に大きな空洞ができる 場合があります。

うまくできない

水がなくなっていませんか。水の量が少なかったり、 水を入れ忘れたりした場合にはうまくできません。 (調理を一時停止するメニューもあります。 → P.63)

肉・魚などで 焼き色が薄い 生っぽい

●内部が凍っていませんか。 必ず、完全に解凍してから焼いてください。

■さんまの塩焼き

焼き色が 濃い・薄い ●季節や鮮度、脂ののり具合によって焼き色が異なります。 焼き足りないときは、「グリル」上面で様子を見ながら焼いてください。

皮が破れる

●脂が少ないとグリル皿にこびり付くことがあります。サラダ油を塗って ください。また、グリル皿の溝にはしを入れてやさしく前後に動かすと 取り出しやすくなります。

うまくできない

●仕上がりは、食品の状態(大きさ、厚み、鮮度、野菜の季節、 肉・魚の脂の多少、保存状態など)によって異なります。 分量、切りかたなどはレシピに従ってください。

60

うまく仕上がらない

●停電していませんか。

●配電盤のブレーカーが切れていませんか。

- ●電源プラグが抜けていませんか。
- ●表示部に初期画面を表示していますか。自動電源オフ機能が働いている場合は ドアを開けて、初期画面が表示されてから操作してください。

原因

食品がまったく あたたまらない

まったく動かない

●表示部に「デモ」が出ていませんか。 店頭用のモードに設定されています。

▲▶ボタンで「レンジ」に合わせ、

「スタート/決定」ボタンを4回押します。さらに「取消」ボタンを4回押すと 「デモ」表示が消え、解除されます。

調理中、調理後に カチカチ音やうなり音 などの音がする

■電子レンジの出力やヒーターを切り替えているスイッチの音、スチームの発生音、 部品を冷却するファンの音です。 故障ではありません。(発酵時はファンを断続的にまわしています)

調理中に火花が出る

●レンジ(電波)を使うメニューでは、金属容器などは使えません。

- ●金粉・銀粉のある容器や、付属品の角皿を使用していませんか。
- ●庫内の壁に金属(アルミホイル・金ぐしなど)が触れていませんか。

スチームが漏れる

●スチーム調理中、ドアの周囲から少量の蒸気が出ることがありますが、 故障ではありません。

煙やいやなにおいが出た

●初めて使うときは、防さびの油が焼け、においや煙が出ることがあります。 気になる場合は、しっかり換気を行い脱臭をしてください。 → P.54

●庫内・ドア内側に、食品カス・油などが付いていませんか。ヒーター調理中は、 排気口などから蒸気や煙が出ることがありますが故障ではありません。

ドアがくもり水滴が落ちる

●メニューにより若干の水滴が出ることがあります。

現在温度表示が設定温度 近くになっているのに なかなか終了しない

■現在温度は食品のおよその平均温度を表示しています。 温度の低い部分がある場合は設定温度近くの表示から、しばらく変わらないことが あります。故障ではありません。

スチームが出ない

●給水タンクは確実にセットされていますか。水は入っていますか。 → P.20

庫内に水が残る

故障かなっ

62

●スチーム加熱終了後、メニューによっては庫内底面に水がたまります。 冷めてからふきんなどでふき取ってください。 また、クリーントレーにたまった水も毎回捨ててください。 → P.20

スチーム使用時、 ブチュブチュ音がする

●給水タンクから水を吸い込むときに空気をかみ込む音で、故障ではありません。

オーブンの予熱中 庫内灯がつかない

●予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。

レンジ加熱のとき 途中で初期画面に戻る - ●庫内に食品が入っていない、または少量の食品(100g未満)を入れて加熱して いませんか。庫内に食品を入れるか、分量を増やして加熱してください。

- _●市販の発熱体を使用した容器などで加熱していませんか。 (使える容器・使えない容器 → P.18)
- →異常高温になり、安全機能が働いて自動的に動作を停止することがあります。

ブザーが鳴らない

●ブザー音設定がパターン3になっていませんか。 ブザー音をパターン3に設定しているときは、ブザーは鳴りません。 → P.17

追加加熱ができない

●追加加熱設定が「OFF |になっていませんか。 「OFF」のときは、追加加熱できません。 → P.21 次の表示が出たときは内容を確認したあと操作し直してください。 「取消」ボタンを押すと表示は消えます。

症状

調理中に

と表示した

デモ

原因

調理中、給水タンクの水がなくなったときに表示します。 食品の分量やメニューによっては 水確認 表示が出ない場合があります。

●調理中に 水確認 を表示し、調理を一時停止するメニュー 「レンジ | 300Wスチーム、「スチーム | あたため「5 中華まん |

自動メニュー「10季節の野菜サラダ、11さけのハーブ蒸し、12茶わん蒸し」 お手入れ「28庫内」

※停止したときはタンクに水を入れ(➡ P.20)、「スタート/決定」ボタンを 押して調理を再開させます。

●調理中に 水確認 を表示するが、調理を続行するメニュー 「スチームプラス」

※次回からは、スタートする前にタンクの水量を確認してください。 → P.20

1141

電気部品の温度が高いときに表示します。

- ●食品を入れずに加熱していませんか。
- ●少量の食品(100g未満)を加熱していませんか。 庫内に食品を入れるか、分量を増やして加熱してください。
- ●レンジ(電波)を使うメニューで付属の角皿を入れて加熱していませんか。 付属の角皿は、オーブン(発酵)、上面グリル以外では使えません。
- ●両面グリル調理で、グリル皿を入れずに加熱していませんか。 グリル皿を入れて加熱してください。
- ●敷物や、紙などが本体底面に吸い付けられて吸気口(→ P.12)をふさいで いませんか。取り除いてください。故障の原因になります。
- 「取消 | ボタンを押してから操作し直してください。

庫内の温度が高いときに表示します。

●表示が消えるまでドアを開けて待つか、「取消」ボタンを押してから 手動メニュー(レンジ、グリル、オーブン、スチーム)で調理してください。

- ■以上のことをお調べになり、それでもなお異常があるときは次の内容をお買い求め先へご連絡ください。
- 1. 故障状況
- 2. 製品名(スチームオーブンレンジ)
- 3. 品番(NE-W304)
- 4. お買い上げ日(年月日)
- ■次のような表示が出たら、表示内容をお買い求め先にご連絡ください。

「取消 | ボタンを押すと表示は消えます。

Hのあとの□□には、2けたの数字が入ります。



保証とアフターサービス

使いかた・お手入れ・修理 などは

■まず、お買い求め先へで相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名 電話 お買い上げ日 年 月 $\boldsymbol{\exists}$

修理を依頼されるときは

「よくあるお問い合わせ」、「エコナビ Q&A」、 「うまく仕上がらない」、「故障かな?」 (P.56~63)でご確認のあと、直らないときは、 まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と 右の内容をご連絡ください。

●製品名 スチームオーブンレンジ

●品 番 NE-W304

●故障の状況 できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間。ただし、マグネトロンは2年間です。 (一般家庭用以外に使用される場合は除きます)

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 8年

当社は、このスチームオーブンレンジの補修用性能 部品(製品の機能を維持するための部品)を、 製造打ち切り後8年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

で使用の回線(IP 電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト http://panasonic.co.jp/cs/

パナソニック お客様ご相談センター _{受付9時〜20時}

電話 プリー タイヤル 0120-878-365 ※携帯電話・PHSからもご利用にな

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの 「87」と「440#」を押してください。

(番号を押しても案内が続く場合は、「imes」ボタンを押してから操作してくださ ■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187

■ FAX フリーダイヤル 00 0120-878-236

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承くださし

●修理に関するご相談は…

パナソニック 修理サービスサイト

http://club.panasonic.jp/repair/

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 ターー 0120-878-554

上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用さ せていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために 発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な 理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いた だきました窓口にご連絡ください。

よくお読みください

■ 各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

◆地区・時間帯によって、集中修理で相談窓口に転送させていただく場合がでざいます。

• 地区・時間帯によって	[、集中修理ご相談	炎窓口に転送させていただく	く場合がございます。
		B (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
小海滨神区	旭 川 2	6 (0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166
北海道地区		B (0155)33-8477	带広市西20条北2丁目23-3
		B (0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241(函館流通卸センター内)
		B (017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364
		B (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
ᆂᅶᄴᅜ		B (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
東北地区		B (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
		B (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
		B (024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15
		B (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
		B (027)254-2075	前橋市箱田町325-1
		B (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
		B (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
首都圏地区		B (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
		B (03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
		B (055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13
		B (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
		B (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
			金沢市玉鉾2丁目266番地
		B (076)280-6608	
		B (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
		B (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
+ 27.44 -7		B (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
中部地区		B (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
		B (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
		6 (058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42
		B (0577)33-0613	高山市花岡町3丁目82
		B (059)254-5520	津市久居野村町字山神421
		B (077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
		6 (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
近畿地区		1 (06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5
た一般。とこと		B (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
		B (073)475-2984	和歌山市中島499-1
		B (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
		6 (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
		6 (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
		6 (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
中国地区		6 (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
中国地区	浜 田 2	B (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡山	6 (086)242-6236	岡山市北区田中138-110
	広島 2	B (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	山口 2	B (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
	香川 2	B (087)868-6388	高松市勅使町152-2
m 로 싸 로		B (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
四国地区		B (088)834-3142	高知市仲田町2-16
		B (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
		B (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
		B (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
		B (095)830-1658	長崎市東町1919-1
		B (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
九州地区		B (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
707112622		B (096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
		B (0969)22-3125	天草市港町18-11
		B (0909)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
		B (0997)53-5101	電美市名瀬朝仁町11-2
		B (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11
沖縄地区	/ 中 神	U90/0//-1/20/	

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

64

保証とアフタ

什 様

	消費電力	1.40 kW			
電子レンジ	高周波出力	1000 W*1·700~150 W相当			
电丁レフラ	発振周波数	2,450 MHz			
	温度調節範囲	-10~90 ℃			
スチーム	スチームヒーター出力	0.62 kW			
グリル	消費電力	1.38 kW			
	ヒーター出力	1.31 kW			
	消費電力	1.38 kW			
	ヒーター出力	1.31 kW			
オーブン 	温度調節範囲	発酵(30·35·40·45 ℃)·100~250 ℃ •このオーブンレンジの250℃温度での運転時間は約5分間です。 その後は自動的に230℃に切り替わります。			
電 源	交流100 V(5	50-60 Hz共用)			
質 量	約19.3 kg				
寸 法	外 形	幅494 mm×奥行452 mm×高さ387 mm			
л \\\\\\\\\\\\	庫 内	幅394 mm×奥行309 mm×高さ234 mm			
		消費電力量の目安			
区分名※2		F:オーブンレンジ(熱風循環加熱方式の物)			
電子レンジ機能の年間消費電力		54.5 kWh /年			
オーブン機能の	年間消費電力量	15.2 kWh /年			
年間待機時消	費電力量	0.0 kWh /年			
年間消費電力量	三 里	69.7 kWh /年			

- ※1 高周波出力1000Wは短時間高出力機能(最大5分)であり、調理中自動的に700Wに切り替わります。 これは自動の限定したメニュー(あたための「1 ごはん・おかず」、「3 飲み物」、「4 酒かん」)で働きます。
- ※2 区分名は省エネ法に基づき、機能、加熱方式、および庫内容積の違いで分かれています。
- ●コンセントに電源プラグを差した状態で、表示部が消灯しているときの消費電力は「O」Wです。(表示部に初期画面を表示時1.7W)
- ●年間消費電力量(kWh /年)は省エネ法・特定機器「電子レンジ」新測定法による数値です。
- ●実際にお使いになるときの年間消費電力量は周囲環境、使用回数、使用時間、食品の量によって変化します。
- ●この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。 また、アフターサービスもできません。

愛情点検

長年ご使用のスチームオーブンレンジの点検を!



こんな症状は ありませんか

- ■電源コードやプラグが異常に熱くなる。■異常なにおいや音がする。
 - ●ドアに著しいガタや変形がある。●触ると電気を感じる。
 - 照ると電気を感しる。● その他の異常や故障がある。

中止

事故防止のため、ご使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて 販売店へ点検をご依頼ください。

便利メモ(おぼえのため記入されると便利です。)

お買い上げ日	年	月	日	品	番	NE-W304
販売店名						
		()		

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

特典 1 お宅の家電情報をまとめて登録/管理ができる

http://club.panasonic.jp/

特典3 エンジョイポイントをためてプレゼントに応募できる

特典2 使い方など商品情報をスムーズに入手できる



※このサービスは WEB限定のサービスです。

Cook Book



料理レシピ編

- ○料理レシピは、裏表紙からご覧ください。(レシピの目次は160~163ページです)
- ●本書に掲載の写真やイラストは、実物と異なる場合があります。写真は盛り付け例です。
- ●付け合わせ、飾りなどは一例で、レシピには 記載していません。

レシピなど、お役立ち情報を満載のパナソニックホームページへ! http://panasonic.jp

ピザ・パン・ソース



▲▼◀▶を押してメニューを選び 「スタート/決定」ボタンを押す



ADVICE [浅田先生のアドバイス]

山形食パンのコツ

食パンの生地は、水分が多く、こねはじめは ベタベタしますが、がんばってこねましょう。 こね上がりを確かめるときに、のびがよく 薄い膜ができるようになるまでしっかり こねてください。

また、発酵途中でガス抜き(パンチ)を

成形時にはめん棒でガスをしっかり抜き、 表面にハリがある俵形にしましょう。 これらの作業を一つ一つきちんとする ことで、きめが細かくなり、ボリュームが

そのまま食べるとしっとり、トーストすると サクサクとしたおいしい食パンになります。

生地を取り出して、スケッパーで3等分する(1個約240g)。 表面がなめらかで張った状態になるように丸め、閉じ目を下に してふきんを敷いた角皿に並べ、下段に入れる。







約20~25分

決 発酵開始

成形する

生地をめん棒でだ円形 (長い方の直径約20cm、短い方が 約15cm)にのばす。

閉じ目を上にして左右から折り返して 中央で重ねる。

向こうから手前に巻いて俵形にする。 油(分量外)を塗った食パン型に 巻き終わりを下にして入れる。







40℃で二次発酵させる

型を角皿にのせ、下段に入れる。











※発酵は表面が型から少し出る程度まで。

発酵終了後、角皿ごと取り出す。 予熱の間、乾燥しないようにラップを かけておく。



210℃で予熱する

予熱時間:約13分

(庫内に何も入れない)

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。







200℃で焼く

予熱完了後、角皿にのせ 下段に入れる。







スタート後 200℃ に合わせる。

スタート後すぐに、スチームプラス(→ P.48)を2分入れる。



ボールに水とドライイーストを入れ、かき混ぜて溶かす。 強力粉、砂糖、塩、スキムミルクを加えて混ぜ合わせる。

生地をこねる

バターロールの要領で生地をこねる。 → P.71

こね上がった生地を丸め、油(分量外)を塗ったボールに 入れる。

30℃で一次発酵させる

給水タンクに満水まで水を入れる。

生地を入れたボールをラップなしで角皿にのせ、 下段に入れる。









生地を取り出して軽く押さえ、 ガス抜き(パンチ)をする。 左右、上下それぞれ3つ折りにして まとめなおし、ボールに戻して 角皿にのせ、再び下段に入れる。







発酵開始 約30分



(ヒーター+スチーム加熱) 焼き上げ ヒーター+スチーム加熱

材料

(約22×11cmの食パン型 1個・1.5斤分)

カロリー(9枚切1枚分) 約199kcal 約0.9g

強力粉(ふるう) · · · · · · · · 400g ドライイースト・・・・・6g(小さじ2) (予備発酵不要の物)

砂糖·····20g(大さじ2%) スキムミルク・・・・・ 12g(大さじ2) 塩······8g(小さじ1 ½) 7k · · · · · · · · · 290~300ml

無塩バター(室温に戻す)・・・・・25g

使用する付属品 角皿(下段)



●パン作りのコツ→ P.72





●焼きムラが気になる場合は 残り時間約10~15分で、食パン型の 前後を入れ替えてください。

●角皿に食パン型を縦に置くと 側面がきれいに焼けます。

(熱いのでやけどに注意)



ADVICE [浅田先生のアドバイス]

記録を残して上手になろう

パンを上手に作ろうと思えば何回も 練習するしかありませんが、そのときに 細かく記録を付けておくことが 次につながってきます。

その日の室温、仕込み水の温度、生地の こね上げ温度、発酵温度、時間などです。 おいしくできたなら記録通りに、 よくなければ修正するということを 繰り返すうちに、思うようなパンの 焼き上げができるようになります。

生地をこねている途中で 休んでも大丈夫

最初から最後まで休みなくこねるのは とても大変。

特に後半は生地の弾力が増すので より力が必要になります。 疲れたら、そのときは休んでも

こねやすくなります。

35℃で一次発酵させる 給水タンクに満水まで水を入れる。

生地を入れたボールをラップなしで角皿にのせ、下段に入れる。

予熱なし1段 | 決 | 35℃ | 決 |



約50~70分 決 発酵開始

生地が発酵して、2~2.5倍にふくらんだら、指に粉を 付けて中央を押し、指穴がそのまま残ればOK。 (発酵終了時の生地温度の目安は、30~35℃) ※発酵具合について⇒ P.72

生地を休ませる

生地を包丁かスケッパーで、12等分 (1個約43g)に分ける。 ※手ではちぎらない。 小さく丸めて、ラップをかけ 15~20分休ませる。 生地を写真のように水滴状に 成形をして、ラップをかけ、 さらに15~20分休ませる。





成形する

生地を、めん棒で細長い三角形に

生地の端を手前に引っぱるようにして、 くるくる巻き、薄く油(分量外)を 塗った角皿に並べる。





40℃で二次発酵させる


角皿を下段(2段のときは上下段)に 入れる。











発酵終了後、角皿ごと生地を取り出し、ドリュールを塗る。

210℃で予熱する 予熱時間:約13分 (庫内に何も入れない)

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。







●2段のとき: 予熱あり2段 190℃で焼く


予熱完了後、角皿をすばやく下段(2段のときは上下段)に入れる。

約11~15分 定



●2段のとき:約14~19分

スタート後 190℃ に合わせる。





[オーブン] (ヒーター+スチーム加熱 焼き上げ ヒーター加熱

材料を混ぜる

ボールに強力粉とドライイースト、 Aを入れて混ぜる。

生地をこねる

材料をひとまとめにして台に出す。 こすりつけるようにして、 ひとまとまりになるようによくこねる。 (手に付いてこなくなるまで)

たたきつける、こねるを 繰り返して生地をまとめる。 生地がまとまったら、 バターを2~3回に分けて加え、 再び、ひとまとまりになるように こねる。

※のばしたときに、生地が透けて

なったら、こね上がり。

指が見えるくらい薄くのびるように

生地を丸め、油(分量外)を塗ったボールに入れる。

たたきつける生地の

面を変えながら、 繰り返したたきつけ、

十分にこねる。

(約10分間)









使用する付属品 角皿(下段)

材料(12個:角皿1皿分)

(予備発酵不要の物)

カロリー(1個分) 約132kcal

約0.4g

強力粉 · · · · · · · · 280g

ドライイースト・・・・・4.5g(大さじ½)

AΓ砂糖·····36g

卵……L寸½個(正味30g)

塩·····4g(小さじ1弱)

牛乳,····-80ml

7k····· 80∼90ml

無塩バター(室温に戻す) · · · · · 35g

卵·····L寸%個弱(正味25g)

塩・・・・・・・・・・・・・・・・ 少々

●2段調理もできます。(上下段)

●材料や生地は正確に はかりましょう。

●成形前に生地を均等に分ける ことが焼き上げのコツです。 (パン作りのコツ⇒ P.72)





■加熱不足のときは追加加熱をする P.45 「オーブン」

焼きムラが気になる場合は

入れ替えてください。

(熱いのでやけどに注意)

残り時間約5分で、角皿の前後を

パン作りのコツ

■材料や生地は正確にはかりましょう

成形前に生地を均等に分けることが焼き上げのコツです。

■こね上げ温度が大切です

こね上がったときの生地が最適温度になるように、室温や粉の温度に応じて水の温度を調節しましょう。

●こね上げ最適温度の目安

バターロール、食パン: 27~28℃ フランスパン:24℃

●高すぎるとき

ボールを2重にし、 下のボールに水を 入れて生地を冷やす。



●低すぎるとき ぬるま湯で湯せんに して生地をあたためる。



■発酵は温度と時間に注意が必要です

発酵機能を使います。 → P.44

スチームを使っているので、ラップや霧吹きは必要ありません。

発酵設定温度の目安

30℃	フランスパン、食パンの一次発酵など	
35℃	バターロールの一次発酵など	
40℃	40℃ バターロール、食パンの二次発酵、ピザ生地の発酵など	
45℃	温度が上がりにくいとき	

●時間について

生地のこね上げ温度が低い場合は長く、高い場合は短くなります。 レシピの時間を目安にし、発酵具合に合わせて加減してください。

■発酵具合を確かめましょう(フィンガーテスト)

一次発酵後、指に粉を付けて生地に穴をあけ、発酵具合を確かめます。

●発酵良好

(完了)

生地が2~2.5倍にふくらみ、 指穴がそのまま残る。

●発酵不足

(固く、重いパンになる) 生地のふくらみが小さく、 指穴がすぐに戻る。

→一次発酵の時間を追加

●発酵しすぎ

(パサついたパンになる) 指穴の周囲にしわができ、 牛地が沈む。







※室温や生地のこね上げ温度が高いと、発酵しすぎる場合があります。 発酵時間を短くして調節しましょう。

※失敗した生地は、ピザ生地や揚げパンに利用しましょう。

「フランスパン」のつづき

30℃で二次発酵させる

給水タンクに満水まで水を入れる。

左の写真のように角皿にキャンバス地を敷いて、 閉じ目を下にして生地を並べ、下段に入れる。











6cm 6cm

キャンバス地

発酵終了後、板などを使って、キャンバス地ごと台に取り出し、 生地が乾燥しないようにビニールをかけ、 25~30℃のところに置く。

角皿を入れて予熱する 予熱時間: 約24分

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。

生地は入れないで、角皿を下段に入れる。

自動18

予熱開始

切れ目を入れる

準備していた板を使って、生地を閉じ目が下になるように オーブンシートトに移す。

水でぬらしたカミソリで、図のように切れ目を入れる。 ●バゲットの場合:下図のように%くらい重なるように切る。 (切れ目は浅く入れる)





●プチパンの場合:カミソリで一文字に切り、はさみで十字になるよう真ん中を チョンと切る。

●ブールの場合 : #字状に切る。

焼く

予熱完了後、ミトンをはめて、角皿を取り出す。 板を使って、オーブンシートごとすばやく生地を角皿に移し、下段に入れる。

加熱開始

●目安時間

残り時間約10分でブザーが鳴ります。(ブザー音をパターン3に 設定しているときは、ブザーは鳴りません→ P.17) 角皿の前後を入れ替えてください。(熱いのでやけどに注意) ブザーが鳴ったあと、何も操作しなくても調理は継続されます。

●加熱終了後、表示部の「秒」の点滅が消えたとき

→ 「オーブン」予熱なし1段 220℃で様子を 見ながら追加加熱してください。



生地をこねる

生地をひとつにまとめ、打ち粉をした台に移す。 手のひらに体重をかけて小さく円を描くようにこね、 時々生地を低い位置から台にたたきつけ、 約8~10分ごねる。

※少しムラがあっても、弾力が出て、指で薄く のばせるようになればこね上がり。 (生地の温度は約24℃が適温です)

発酵のコツ

冬は発酵を使いましょう

給水タンクに満水まで水を入れる。

ラップをかけずに、生地をのせた角皿を 下段に入れる。

オーブン









約60分

決 発酵開始

●フランスパンは生地の温度調節が大切です。 発酵を長時間使用していると 庫内温度が30℃以上になります。 時々、棒温度計で生地の温度をはかり、 30℃以上になったら、「取消 | ボタンを 押して庫内に置いておくなどしましょう。

一次発酵させる(1回目)

油(分量外)を塗ったボールに生地を入れてラップをかけ、 25~27℃の場所に約2時間おく。(生地の温度を はかり、27℃になっていなかったら、もう少しおく) 生地温度が27℃で、大きさが約2倍になったら、 粉をつけた指で押してみる。 穴がふさがらなかったら発酵完了。

※発酵具合について→ P.72

ガス抜きする

生地を丸め直して、手で押して軽くガスを抜く。 (ガスを抜きすぎないように)

一次発酵させる(2回目)

1回目と同様の要領で、生地温度が27℃で大きさが 2倍になるまで約1時間おく。

休ませる(ベンチタイム) スケッパーで生地を2分割し、 切り口を中に包み込むように 短い棒状にまとめる。 深めの容器に入れ、ふたをし、 室温で30~40分休ませる。



成形する

打ち粉をした台に生地を移し、手の腹で押さえ平らに して、%のところで折り、手の腹で閉じ目を押さえる。 反対側からも同様に折り、閉じ目を押さえる。 さらに、閉じ目で2つに折り込みながら、 親指で生地を入れ込む様にして、もう一方の手首を 立てて新たな閉じ目を押さえる。 もう一度、同様に生地を2つに折る。 (あまり押さえつけずに生地を大きくふんわり扱います) 閉じ目を下に、台の上で転がすように30cmにのばす。 (ブール: 生地を2等分して、閉じ目を下で丸める) (プチパン: 生地を4等分して、閉じ目を下で丸める)





つづく



■バゲットは長さが68cmの物を言いますが、ここでは角皿に合うように約30cmでご紹介しています。

[18 フランスパン]

●「パン作りのコツ」を参照してください⇒ P.72

●材料や生地は正確にはかりましょう。

●成形前に生地を均等に分けることが焼き上げの

●モルトパウダーは少量でイーストの働きを 助けます。入れ過ぎに注意しましょう。 フランスパン専用粉、モルトパウダーは 製菓材料店等で購入できます。

●こね上がり温度が24℃になるように、 材料の温度と室温で調節してください。

●夏場は粉を冷蔵庫で冷やしておくとよいでしょう。

材料を混ぜる

ボールに水、塩を入れて混ぜる。 塩が溶けたらフランスパン専用粉、モルトパウダー、 ドライイーストを入れ、ひとつにまとまるまで手で混ぜる。 ※機械でこねる場合は水を少なめに。



材料(約30cmバゲット2本分)

カロリー(%本分) 約259kcal 約1.5g

フランスパン専用粉・・・・・ 280g ドライイースト·····2g(小さじ1弱) (予備発酵不要の物)

モルトパウダー · · · · · · 1g(小さじ¼) 塩·····6g(小さじ1) _ 7k·····175~195ml

使用する付属品 **角皿**(下段)



進備する物

棒温度計 キャンバス地

オーブンシート(角皿大に切る) カミソリ

スケッパー ビニール袋

生地を傷めないように角皿から

移動させる板 (幅30cm 段ボールに 紙を巻い ても可)





■加熱不足のときは追加加熱をする P.45 オーブン」

ピザ・パン・ソース



▲▼◀▶ を押してメニューを選び 「スタート/決定」ボタンを押す

レンジ加熱

材料

カロリー(大さじ3杯分)	約16kcal
塩分	約0.5g
マトの水煮(カットトマト	缶詰)…1缶(400g)
こまねぎ(すりおろす)・・・	······ ¼個(50g)
こんにく(すりおろす)・・・	1片
オレガノ ・・・・・・・・・・	
塩、こしょう・・・・・・・	· · · · · · 少々

[レンジ]

- 1 耐熱容器にトマトの水煮と、たまねぎ、 にんにくを入れる。
- 2 ふたなしで庫内中央に置く。









(途中で2~3回かき混ぜる)

3 オレガノ、塩、こしょうで調味する。

ピザのバリエーション



ジャーマンポテトピザ

生地に薄くマヨネーズを塗り、ゆでておいた じゃがいも、グリーンアスパラガスを並べ、 ベーコン、チーズをのせて焼く。 仕上げに、お好みでマヨネーズをかける。

照り焼きチキンピザ

生地に薄く照り焼きソースを塗り、 照り焼きチキン、コーン缶、チーズをのせて焼く。 仕上げに、きざみのりを飾る。

シーフードピザ

生地にホワイトソースを塗り、 かにのほぐし身、ロールいか、むきえび、あさりの水煮など お好みのシーフードをのせ、周囲にブロッコリーをのせる。 チーズをのせて焼く。



材料

カロリー(1枚分) 約158kcal 約0.8g 食パン(6枚切り)・・・・・・1~2枚

使用する付属品 角皿(下段)



角皿を入れて予熱する 予熱時間: 約20分

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。

パンはのせないで、角皿を下段に入れる。









予熱完了後、角皿の中央にパンを置く。 2枚のときも中央に寄せて置く。 (熱いのでやけどに注意する)



約4~6分 決 加熱開始

●冷凍食パンを焼くときは約5~7分。

[オーブン]

生地を作る

ボールにA、バター、ぬるま湯を入れ、バターと粉を すりつぶすように混ぜ、なじんだら全体を手早く混ぜる。 ボールや指に付いた生地も取ってまとめ、 生地の周りをならしながら丸くまとめる。

40℃で発酵させる

給水タンクに満水まで水を入れる。

油(分量外)を塗ったボールに生地を入れる。 ラップなしで角皿にのせ、下段に入れる。



予熱なし1段 決 40℃ 決 定





約20~30分 決 発酵開始

終了後、角皿ごと生地を取り出す。 (発酵後の生地の大きさは、あまり変わりません)

予熱する 予熱時間:約14分 (庫内に何も入れない)

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。



生地をのばして具をのせる

(角皿一面にのばすと、うまく焼けません)

めん棒で直径25cmにのばす。









●2段調理もできます。(上下段)

生地が角皿にくっ付きません。

(ヒーター+スチーム加熱) 焼き上げ(ヒーター加熱) 材料(直径25cm 丸型1枚分)

カロリー(%量分) 約146kcal 約0.9g

Α	「薄力粉 · · · · · · · · · · · · 130g
	砂糖・・・・・・・・大さじ%
	スキムミルク・・・・・・小さじ1 ½
	塩・・・・・・・・・・・小さじ%
	ドライイースト・・・・・小さじ%
	(予備発酵不要の物)

無塩バター(室温に戻す) · · · · · · 10g ぬるま湯(約40°C)····· 75ml

たまねぎ(薄切り)·····¼個(50g) マッシュルーム(缶詰/薄切り) · · 30g サラミソーセージ(薄切り)・・・・10枚 ピーマン(薄切り)・・・・・・1個 ナチュラルチーズ(ピザ用)····100g トマトソース⇒ P.76 · · · · · · · 大さじ3 (またはケチャップ)

使用する付属品 角皿(下段)



オーブンシートを敷いて焼くと

焼く

予熱完了後、角皿を下段(2段のときは上下段)に入れる。

軽く粉をふった台に生地を移し、手で押して軽くガスを抜く。

油(分量外)を薄く塗った角皿に移して、形を丸く整える。

ふちを少し残してトマトソースを塗り、具を並べてチーズを

約10~15分 | 決定 加熱開始

のせる。



●2段のとき:約15~22分

いちごジャム

材料(でき上がり分量約350g) カロリー(大さじ2杯分) 約83kcal いちご(へたを取る)·····300g AΓ砂糖·····150g レモン汁・・・・・・・ 小さじ2 | サラダ油・・・・・・ 1~2滴 レモン汁は固まりやすくするために、

サラダ油はふきこぼれにくくする

ために加えます。

[レンジ]

1 いちごを深さ10cm以上の 耐熱ガラス製ボールに入れ、 Aを全体にふりかける。

2 ラップなしで庫内中央に置く。







※途中で2~3回かき混ぜる。

- ●ジャムは加熱直後は さらりとしていますが、 冷ますととろみがでてきます。 加熱しすぎないようにしましょう。
- ●ホイップした生クリームと軽く 混ぜれば、ロールケーキなどの クリームにぴったりです。

りんごの甘煮



材料(でき上がり分量約530g) カロリー(%量分) 約113kcal Og りんご(固めの物)・・・・・ 正味600g 砂糖 · · · · · · 100g 無塩バター · · · · · · · · · 20g レモン汁・・・・・・・・・・½個分 シナモンパウダー・・・・・ 小さじ% コーンスターチ・・・・・・小さじ2 (同量の水で溶く) ラム酒(またはブランデー)・・大さじ% クッキングシート (または硫酸紙やグラシン紙)

[レンジ]

1 りんごの皮としんを取り、厚めの いちょう切りにする。 塩水につけ、水けをふいて 深めの耐熱容器に入れ、砂糖、 バター、レモン汁を加える。 クッキングシート(または硫酸紙や グラシン紙)か薄手の皿で 落としぶたをする。 ふたをして、庫内中央に置く。



利15~ 17分 定



加熱開始

※途中で1回かき混ぜる。

煮汁を捨て、シナモンパウダー、 水溶きコーンスターチを混ぜ、 ふたなしで、庫内中央に置く。





約1分30秒 決 加熱開始

冷めてからラム酒を加えて混ぜる。

カスタードクリーム



材料(シュークリーム12個分) カロリー(1個分) 約67kcal 0g 牛乳,・・・・・・・・ 1 %カップ AГ砂糖······40∼60g 薄力粉 ・・・・・・・・大さじ1 ½ コーンスターチ・・・・・・大さじ1 卵黄・・・・・・・・・・3個分 B 「無塩バター・・・・・ 15g バニラエッセンス・・・・・・少々 ラム酒・・・・・・・・・ 小さじ%

[レンジ]

1 深めの耐熱ガラス製ボールに 牛乳を入れ、ラップなしで 庫内中央に置く。









Aをふるいにかけ、泡立て器で 混ぜながら牛乳を少しずつ加える。 卵黄を少しずつ混ぜる。

2 混ぜた材料をラップなしで 庫内中央に置く。







決 加熱開始 約2~3分

- ※途中で2~3回かき混ぜる。 混ぜた筋が残る程度のとろみが 付けば、加熱をやめる。
- 3 Bを手早く混ぜ込み、 粗熱が取れたらラム酒を加え、 冷蔵庫で冷やす。



さつまいもをゆでる

さつまいもを耐熱性の平皿にのせて、ラップでおおい 庫内中央に置く。

自動メニュー 決定







●手動のとき→ 「レンジ」700Wで、約8~12分。

生地を作る

さつまいもを縦2つに切り、スプーンで中身をくり抜く。 熱いうちに裏ごしをしてAとともに耐熱容器に入れる。







決 加熱開始

ふたなしで庫内中央に置く。 木べらで混ぜてBを加える。(牛乳で固さを調節する)

予熱する 予熱時間:約17分 (庫内に何も入れない)

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。







焼く

生地を絞り出し袋に入れ、オーブン用紙ケースに出す。 角皿にのせてはけでドリュールを塗り、予熱完了後、上段に入れる。

材料(約12個: 角皿1皿分)

カロリー(1個分) 約106kcal Og さつまいも(1本250g)·····2本 AΓ砂糖····· 70g 無塩バター・・・・・ 30g BГ卵黄······1½個分 バニラエッセンス・・・・・・少々 (またはバニラオイル)

ドリュール

卵黄・・・・・・・・・・・・½個分 みりん・・・・・・・・ 小さじ% 市販のオーブン用紙ケース・・・約12枚 (アルミケースでもできます)

使用する付属品 角皿(上段)



食紅はごく少量で驚くほど 真っ赤に色が付きます 少量の水で溶いた物を 様子を見ながら加えるのが 失敗しにくい方法です。

[レンジ]

下ごしらえをする

あんを10等分して丸めておく。 耐熱ガラス製ボールにぬるま湯と砂糖を入れ、 混ぜて砂糖を溶かす。

少量の水で溶いた食紅を入れ、薄いピンク色にする。 道明寺粉を加えてサッと混ぜる。

ふたをしてぬるま湯が全部道明寺粉に吸収されるまで 30分以上おいておく。

加熱する

道明寺粉を、ラップなしで庫内中央に置く。

レンジ 決 定 600W 決 定 約3分30秒 決 2 加熱開始



加熱終了後、庫内から取り出して木べらでよく混ぜる。 給水タンクに満水まで水を入れる。

再度、庫内中央に置く。

レンジ 決 定 スチーム 定

加熱終了後、全体を木べらで軽く混ぜてなじませ、 ふたをしてしばらく蒸らす。

什上げ

粗熱が取れたら手を水でぬらし、生地を10等分する。 直径6~7cmの円形に広げる。 丸めたあんを生地にのせて包み込み、形を整え、 水けをふき取った桜の葉で包む。

[レンジ]

いちごをあんで包む

こしあんを10等分して丸め、いちごが半分くらい 見えるように、あんで包む。

材料を混ぜる

Aを直径約20cmの耐熱ガラス製ボールに入れて 泡立て器でよく混ぜる。

砂糖を加えて、ダマがなくなるまでさらに混ぜる。

加熱する

混ぜた材料をラップなしで庫内中央に置く。

 レンジ
 決定
 600W
 決定
 約2~3分
 決定
 加熱開始

加熱終了後、庫内から取り出して木べらでよく混ぜる。 給水タンクに満水まで水を入れる。

再度、庫内中央に置く。

加熱終了後、木べらで混ぜて、なめらかにコシが出るまで 加熱する。(加熱後よく混ぜる)

成形する

片栗粉をたっぷり敷いたバットに生地を移して 10等分し、その生地であんを包んで形を整える。

レンジ+スチーム加熱



材料(10個分)
カロリー(1個分) 約97kcal 塩分 Og
A 白玉粉・・・・・・100g 水・・・・・・150~170ml 砂糖・・・・・・80g こしあん(ねりあん)・・・・・150g いちご(へたを取る)・・・・小10粒片栗粉・・・・・適量 直径約20cmの耐熱ガラス製ボール



材料(4人分)

	3 1 1 (12 (23)	
	コロリー(1人分) 三分	約168kcal Og
А	「わらび粉・・・・・ 砂糖・・・・・・・ 」水・・・・・・・・	・・・・・・・ 80g ・・・・・・ 20g ・・・・・ 2カップ
В	「きな粉・・・・・・	40g

[レンジ]

加熱する

耐熱容器にAを入れ、よくかき混ぜる。 ふたなしで庫内中央に置く。

加熱開始

※途中2~3回泡立て器で混ぜる。

1回目は底が固まりかけたくらい(約2分)で混ぜる。 (全体が透明になるまで加熱する)

成形する

熱いうちに手早く混ぜ、スプーンで少しずつ氷水の中に 落とす。

水けを切り、Bをまぶす。

流し箱に流し、冷やし固めてから切っても よいでしょう。

[レンジ]

あんを用意する

こしあんを10等分して丸める。

生地を作る

いちご大福の要領で作る。→ 上記参照

成形する

うぐいす粉をたっぷり敷いたバットに生地を移して 10等分にし、あんを包み込む。 両端を軽くつまんで形を整える。



指でつまむ

仕上げにうぐいす粉をふる。




材料(10個分)	
カロリー(1個分) 塩分	約109kcal Og
A[白玉粉 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	150~170r
砂糖 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	80
こしあん(ねりあん)	250

うぐいす粉・・・・・・・・ 適量

■加熱不足のときは追加加熱をする P.41 レンジ」


スイーツ・ジャム



- ●大きな型を使用して焼くときは、 加熱時間がかかります。 様子を見ながら焼いてください。 乾燥が気になる場合は、アルミホイルで ふたをするとよいでしょう。
- ●プディングがあたたかいうちは、 柔らかくてくずれやすいので、 冷蔵庫で十分に冷やしてから 型から出しましょう。
- ●ホイップクリームやフルーツを 飾ってもよいでしょう。

焼く

角皿に分厚いキッチンペーパーを 二重にし、中央に寄せて置く。 予熱が完了したら、開けたドアの 上に角皿を置き、約50℃の 湯450mlを注ぐ。 下段に入れる。



(ドアが熱いのでやけどに注意する)

約23~35分 決 加熱開始



角皿に熱い湯が残っているため、 取り出すときはやけどに注意する。

竹ぐしを刺して生っぽい卵液が付かなければ焼き上がり。

仕上げる

加熱後、粗熱が取れたら冷蔵庫で冷やす。

⚠ 注意



調理中、調理後、付属の角皿の扱いには注意する

やけどのおそれがあります

角皿の出し入れの際には付属のミトンを使ってください。 予熱完了後、角皿に湯を張るとき、角皿を庫内に入れるときには、ドアや庫内に 手が触れないように、また、調理後は角皿に熱い湯が残るため、取り出すときには ご注意ください。

- 1 小さめの鍋に、砂糖40gと水大さじ1を入れ、火にかける。
- 2 茶色くあめ色になり始め、ふき上がりかけたとき、火からおろす。
- 3 湯を大さじ1加える。(高温のカラメルが飛び散ることがあるので、注意してください)
- ●まとめて作り、保存しておくとケーキにも使えて便利です。



[オーブン]

卵液を作る

耐熱容器に牛乳と砂糖を入れ、ふたなしで 庫内中央に置く。





かき混ぜて、砂糖を溶かす。

ボールに卵を溶きほぐして入れ、

バニラエッセンスを加えて混ぜる。



あたためた牛乳を少しずつ入れてよく混ぜ、こす。





砂糖 · · · · · · · · 85g 卵······ M寸4個(正味200g) バニラエッセンス・・・・・・ 少々

> カラメルソース(⇒ P.82) 使用する付属品

> > 角皿(下段)



材料(約90ml金属製プリン型9個分) カロリー(1個分) 約128kcal

牛乳・・・・・・・・・・ 2½カップ

無塩バター・・・・・・・・・・・ 少々

約0.1g

プリン型に入れる

プリン型に薄くバターを塗り、カラメルソースを 底にゆきわたるように小さじ%ずつ入れる。 卵液をカラメルソースの上から静かに流し入れる。

予熱する 予熱時間:約6分 (庫内に何も入れない)

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。



| 決 | 予熱あり1段 | 決 | 150℃ | 決 | 予熱開始

(直径約8cmのココット型または

耐熱ガラスのプリン型6個分)

カロリー(1個分) 約155kcal

約0.2g

牛乳・・・・・・・・・2カップ

砂糖 · · · · · · 70g

卵······ M寸3個(正味150g)

バニラエッセンス・・・・・・ 少々

※スチームと電波を使用している

ため、金属容器は使えません。

※大きな型を使用して蒸すことは

カラメルソース(→ P.82)

使用する付属品

グリル皿(中段)

できません。

●金属容器を使用する場合は 手動オーブンで。 **→** P.83

[スチーム]

卵液を作る

耐熱容器に牛乳と砂糖を入れ、ふたなしで庫内中央に置く。



かき混ぜて、砂糖を溶かす。 ボールに卵を溶きほぐして入れ、 あたためた牛乳を少しずつ入れてよく混ぜ、こす。 バニラエッセンスを加えて混ぜる。

ココット型に入れる

カラメルソースを底にゆきわたるように 小さじ没ずつ入れ、卵液を静かに流し入れる。

蒸す

給水タンクに満水まで水を入れる。 ココット型をグリル皿にのせ、中段に入れる。

スチーム 決 約17~21分 決 加熱開始





インスタントコーヒー大さじ2 (牛乳を加熱後、よく溶かす)

[オーブン]

牛地をのばす

生地を8等分し、好みの形ができるように 3mmの厚さにのばして成形する。


具を包む

生地にお好みの具を 1個につき20~30g のせて包む。 ふちにドリュールを 塗り、フォークで軽く 押さえる。 上面に飾りの切れ目を 入れる。


<長方形型> - 12 cm -



表面に切り込みを入れる <三角型>



<半月型>



予熱する 予熱時間:約14分 (庫内に何も入れない)

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。

予熱あり1段 決 220℃

き 予熱開始

●2段のとき: 予熱あり2段

焼く

生地の表面にドリュールを塗り角皿に並べ、 予熱完了後、下段(2段のときは上下段)に入れる。

約20~25分 決 加熱開始

●2段のとき:約25~30分

材料(8個:角皿1皿分)

カロリー(1個分) 約249kcal 塩分 約0.7g

パイ生地

冷凍パイシート(室温に戻す) · · 400g

中身の具

かぼちゃ・・・・・200g (「レンジ」700Wで様子を見ながら 加熱し、砂糖、シナモンを加える)

お好みの具

バナナと板チョコ りんごとシナモンシュガー ハムとプロセスチーズ ツナ など

ドリュール

卵黄・・・・・・・・] 個分 水・・・・・・・・・・・・・・小さじ]

使用する付属品 角皿(下段)



●2段調理もできます。(上下段)

●焼きムラが気になる場合は 残り時間約5~8分で、角皿の 前後を入れ替えてください。 (熱いのでやけどに注意)

●パイシートの種類や成形のしかた により、焼けかたが変わります。 様子を見ながら焼いてください。

■加熱不足のときは追加加熱をする P.45 「オーブン」、P.49 「スチーム」

計調グループ校 大庭先生

ituzt.

ADVICE [大庭先生のアドバイス]

粉を合わせるとき

薄力粉だけでなく、強力粉と 薄力粉を半分ずつ使うと しっかりした食感になります。 塩を粉の2%ほど加えると生地が 引き締まり、扱いやすくなります。

生地作りのコツ

均一な厚みにのばすことが一番の ポイントです。

厚みにムラがあれば火の通りかたが 変わり、きれいに焼き上がりません。 またアップルパイのように水分の多い 詰め物をする場合は、生地をパリッと 焼き上げるために少し薄めにのばしたり、 りんごの下にスポンジを敷き、 生地に水分がしみ込みにくくするのも よいでしょう。

スポンジ生地を敷く代わりに、パンを 細かくしてシナモンなどを混ぜ、りんごの 甘煮に混ぜておいてもよいでしょう。

きれいに焼き上げるには

焼く前に溶き卵を塗るのはきれいな 焼き色を付けるためです。 全卵ではなく卵黄だけを使うと 焼き色がよくなります。 さらに焼きたての熱いうちにシロップを 塗り、つやを出すとよりおいしそうに 仕上がります。

- ●バターが溶けないよう材料や器具を 冷蔵庫で冷やしておきましょう。
- ●生地と冷水を混ぜるときは、体温でバターが 溶けないよう、ねり込まずに一気に手早く。 少しパサついた感じがベストです。
- ●生地は冷蔵庫でこまめにねかせましょう。 バターが溶けて粉になじむと、きれいな 層状になりません。
- ●市販の生地は400gで 直径18cmのパイ皿1枚分です。 種類により焼けかたが変わるため 様子を見ながら焼いてください。

成形する

敷く。

決定

幅15cm、長さ35cm、 厚さ5mmにのばし、 2cm幅の帯を2本切り取り、 残りの生地を多に切り、 それぞれを22cm 四方の 正方形にのばす。 バター(分量外)を塗った パイ皿に、生地を密着させて



(特に角はていねいにパイ皿 に沿わせる)

底にフォークでまんべんなく 空気穴をあける。



りんごの甘煮(→ P.78)と、 スライスアーモンドをのせ、 パイ生地のふちに卵白を塗る。



もう1枚の生地を空気を入れないようにかぶせ、 周りの生地を切り落とし、冷蔵庫で15~20分休ませる。 表面にドリュールを塗り、でき上がりの写真のように 中心から放射状にナイフで生地厚みの半分くらいまで 切り込みを入れ、帯状の生地をふちにはり付ける。 はり付けた生地にドリュールを塗り、中心から外に 向かって16方向に切り込みを入れ、飾り模様を付ける。 放射状の切り込みに沿って数か所にナイフの先で 空気穴をあける。

予熱する 予熱時間:約13分

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。







焼く

予熱完了後、角皿にのせて下段に入れる。

約35~45分 決 加熱開始





[オーブン]

生地を作る

Aに塩、バターを加えて軽く 混ぜ、Bを加えて手ですくい 上げるように混ぜて全体に 水分をいきわたらせ、 ねらないようにまとめる。

バターの固まりが残っている 状態で約15cm角に整え、 ビニールかラップに包み、 冷蔵庫で1時間以上休ませる。

生地が台にはり付かない ように打ち粉をしながら、 横幅はそのままで縦45cmに のばし3つ折りにする。

方向を90度変え、縦60cmに のばし、4つ折りにして 冷蔵庫で30分以上休ませる。

再度のばして3つ折り、 4つ折りをくり返し、 冷蔵庫で30分以上休ませる。







(内径18~19cmのパイ皿:1枚分) カロリー(%量分) 約379kcal

塩分 パイ生地 AΓ強力粉 · · · · · · · · · · 100g

(合わせてふるう) 塩・・・・・・・・・・・・小さじ% 無塩バター・・・・・・150g (冷やして、7mmの角切り) B 「卵黄······] 個分 冷水····· 70∼80ml

薄力粉 · · · · · · 100g

打ち粉(強力粉)・・・・・・・・ 適量 卵白 · · · · · · · 1 個分 スライスアーモンド・・・・・ 10g (フライパンで薄茶色に色付くまで

軽くいる) りんごの甘煮(⇒ P.78)

ドリュール 卵苗・・・・・・・・] 個分

使用する付属品 角皿(下段)



■加熱不足のときは追加加熱をする P.45 オーブン」

(庫内に何も入れない)

決 予熱あり1段 決 210℃ 決 予熱開始



[オーブン]

生地を作る

バターを白っぽくなるまでねり、三温糖を2~3回に 分けて入れ、よく混ぜる。

溶き卵を入れて混ぜ、生クリームとココナッツを入れる。 Aをふるい入れ、木べらで切るようにさっくりと 粉が消えるまで混ぜる。

チョコチップとコーンフレークを混ぜる。 (生地の半量にインスタントコーヒー大さじ)を 加えてもよいでしょう)

予熱する 予熱時間: 約8分 (庫内に何も入れない)

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。









● 1段のとき: 予熱あり1段

焼く

角皿2枚に、角皿の前後の穴をふさがないようにして アルミホイルを敷き、生地をスプーンですくって 等間隔に並べる。

(生地は大きさ、厚みをそろえると焼き色が均等に付きます) 予熱完了後、角皿を上下段に入れる。 (1段のときは上段に入れる)

約14~19分 決 加熱開始



●1段のとき:約12~17分

■1段調理もできます。(上段)

(または板チョコをきざむ)

使用する付属品

角皿(上下段)

材料(約48個:角皿2皿分)

カロリー(5個分) 約276kcal

無塩バター(室温に戻す) · · · · · · · 80g 三温糖 · · · · · · · · · · · · · · · · 80g

卵······M寸2個(正味100g)

生クリーム・・・・・・・ 小さじ4

ココナッツ·····40g

AΓ薄力粉 · · · · · · · · 160g

チョコチップ・・・・・・100g

コーンフレーク·····20g

ベーキングパウダー・・・・小さじ%

(フライパンで薄茶色に色付くまで

約0.2g

・アイスボックスクッキー

材料(約50個:角皿2皿分)

カロリー(5個分) 約196kcal Og

無塩バター(室温に戻す) · · · · · 100g 砂糖(ふるう)·····100g 卵······M寸1個(正味50g) バニラエッセンス・・・・・・ 少々 (またはバニラオイル) 薄力粉 · · · · · · · · 200g

使用する付属品 角皿(上下段)

【 ● 1 段調理もできます。(上段)

[オーブン]

- 1 クッキーの要領で生地を作り、 直径3cmの棒状にする。
- 2 1をラップで包み、冷凍庫で 約1時間休ませる。
- 3 「オーブン|予熱あり2段、 170℃で予熱する。(約8分)
- 4 角皿2枚に、角皿の前後の穴を ふさがないようにしてアルミホイル を敷き、2を4~5mmの厚さに切り、 等間隔に並べる。
- 5 角皿を上下段に入れ、クッキーと 同じ要領で焼く。



●うずまき模様、市松模様は生地 %量にココア小さじ2を加えて。






交互に組み合わせます

[オーブン]

生地を作る

バターを白っぽくなるまで ねり、砂糖を2~3回に 分けて入れ、よく混ぜる。 溶き卵を入れて混ぜ、 バニラエッセンスを入れる。



ラップをして冷蔵庫で10~20分休ませる。

予熱する 予熱時間: 約8分 (庫内に何も入れない)

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。

オーブン











● 1段のとき: 予熱あり1段

焼く

角皿2枚に、角皿の前後の穴をふさがないようにして アルミホイルを敷き、生地を48等分、約5mmの厚さに して等間隔に並べる。

(生地は大きさ、厚みをそろえると焼き色が均等に付きます) 予熱完了後、角皿を上下段に入れる。 (1段のときは上段に入れる)

約14~19分 決 加熱開始

●1段のとき:約12~17分

材料(約48個:角皿2皿分) カロリー(5個分) 約247kcal 塩分 Og 無塩バター(室温に戻す) · · · · · 120g 砂糖(ふるう)·····120g

卵·····M寸1%個(正味75g) バニラエッセンス・・・・・・ 少々

(またはバニラオイル) 薄力粉 · · · · · · · · 240g

使用する付属品 角皿(上下段)

●1段調理もできます。(上段)

- ●生地がべたついたら、 ラップに包み冷蔵庫へ。
- ●市販の生地を使うときは様子を 見ながら焼いてください。
- ●トッピングにアーモンド、くるみ、 アンゼリカなどを生地にのせて 焼くとよいでしょう。
- ●粉にココアなどを加えると味の バリエーションが楽しめます。

■加熱不足のときは追加加熱をする P.45 オーブン」

計調グループ校 大庭先生

.tsuji

ADVICE [大庭先生のアドバイス]

生地作りのコツ

薄力粉を加えるときに温度が低いと 生地のふくらみが悪くなります。 徐々に温度を上げるのではなく、 バターを溶かし、よく沸とうさせてから 粉を加え、一気に熱と水分を 与えるのがコツです。 また、生地が冷めないうちに手早く作業 すると絞り出しやすく、焼いたときの熱の

伝わりも早くて、ふくらみがよくなります。

ドアを開けずに焼こう


オーブンの中で、生地は風船のように ふくらんできます。 これは熱せられて膨張した蒸気が中から 生地を押し広げているため。 ここで生地がまだ柔らかいうちに オーブンのドアを開けると、庫内温度が 下がって生地がしぼんでしまうことが あります。

生地の割れ目の中まで焼き色が付くまで、

ドアを開けずに焼きましょう。

生地を絞り出す

角皿に、角皿の前後の穴を ふさがないようにして アルミホイルを敷き、 バター(分量外)を薄く塗る。 生地を絞り出し袋に入れて、 図のように直径5cmの 大きさに絞り出す。



焼く

予熱完了後、すばやく角皿を下段に入れる。 (2段のときは上下段に入れる)

決 定 加熱開始 ●目安時間 約28分

クリームを詰める

焼き上がったら、すぐにアルミホイルから外して、 あみなどにのせて冷ます。 上から%に切り込みを入れ、カスタードクリームを詰める。

●手動のときは

スチームが出ないため、庫内に入れる前に生地の表面に 霧を吹く。

「オーブン|予熱あり1段 190℃で25~35分 ●2段のとき:約27~35分

レンジで作るシュー

[レンジ] 簡単に電子レンジで作れます。(12個: 角皿1皿分)

- 深めの耐熱ガラス製ボールにA(無塩バター、水、塩)を入れ、ラップをして庫内中央に置き、 「レンジ」600Wで約2分30秒~3分30秒加熱し、十分に沸とうさせる。 加熱後、よくかき混ぜ、薄力粉60gを加えてさらによく混ぜる。
- 2 ラップなしで「レンジ」600Wで約30秒~1分加熱し、よく混ぜる。 溶き卵1個分を加え、ボールの周囲にタネが付かなくなるまで混ぜる。 さらに少しずつ卵を加えて混ぜる。(加える卵は3個分が目安です)
- 3 「20 シュー」で焼くときは、仕上がり〈弱〉で。

※仕上がり調節について→ P.39

手動で焼くときは、生地の表面に霧を吹き、「オーブン」予熱あり1段 190℃で 約25~30分下段で焼く。(予熱時間:約10分)

●卵は入れすぎない

鍋で作るよりも少し固めの仕上がりにします。木べらですくってひと固まりに ゆっくりと落ち、その先が逆三角形にとぎれるのが目安です。

- ●大きめのボールを使う
- 沸とうしたバターと水を混ぜるときや、卵を混ぜるときなどに作業がしやすくなります。
- ●バターは室温に戻し、小さく切る

冷たかったり大きかったりすると、レンジ加熱のとき庫内で飛び散ることがあります。



[20 シュー]

生地を作る

鍋にAを入れて火にかけ、バターが完全に溶けて 勢いよく沸とうしたら火を止め、ふるった薄力粉を 一気に加えてよく混ぜ、なめらかなひと固まりにする。

手早く全体を混ぜながら、 再び中火にかけて加熱する。 生地が鍋底で、うっすら 膜状になったら火からおろす。

溶きほぐした卵をまず半量 加えてなめらかになるまで よく混ぜる。残りの卵は さらに半量ずつ加えてその つどよく混ぜ、木べらで 持ち上げて生地が帯状に なめらかに落ちるくらいの 固さに調整する。(卵が残ることもあります)

予熱する 予熱時間:約15分 (庫内に何も入れない)

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。

給水タンクに満水まで水を入れる。

自動メニュー決定









●2段のとき:2段を選ぶ

材料(12個:角皿1皿分)

カロリー(1個分) 約142kcal 約0.1g

シュー皮

A 「無塩バター · · · · · · · · · 60g (1cmの角切り、室温に戻す)

塩・・・・・・・・・・・ ひとつまみ 薄力粉(ふるう) · · · · · · · · 60g 奶······ M寸3個(正味150g)

(室温に戻す) ※生地の固さは卵の量で加減して ください。

カスタードクリーム(→ P.78)

使用する付属品 **角皿**(下段)



●2段調理もできます。(上下段)

・ポイント!

- ●2段で焼くときは、 材料を2倍にしましょう。
- ●スチームが出るので霧吹きは いりません。

生地を作る

生地に強力粉を2~3回に分けて加えながら、ハンドミキサーの中速で混ぜる。粉が見えなくなり、 なめらかな生地になるまで、2~3分混ぜ合わせる。下準備しておいた型に生地を流し込む。 ゴムベラを垂直に立て生地を切るように縦横に何度も動かし、泡が上がってきたら表面をなでるようにして 泡を消す。

190℃で焼き、さらに170℃で焼く

予熱完了後、角皿にのせて、下段に入れる。

約15分 決 加熱開始

加熱後、さらに焼く。




残り時間6分になったら、「スチームプラス |を5分間入れる。(「スチームプラス |について⇒ P.48)

仕上がり


約5分 (3秒後、「スチームプラス」が始まる)

焼き上がったら型から出し、側面のクッキングシート(または硫酸紙やグラシン紙)を外す。 粗熱が取れたらあたたかいうちにラップを敷いた上に、底を上にして置き、底のシートを外して、 全体をラップで包む。


 新聞紙を広げて6~7枚重ねます。 赤い点線を谷折にし、正方形に切ります。



2 角をホッチキスで留め、各辺の端 から17cmのところ(赤線部分)に、 はさみで切り込みを入れます。




3 17cmの半分のところ (青点線部分)を山折に します。



4 各辺を折り込み、 箱を組み立てます。

5 組み立てた箱の底と側面に 厚紙を敷き、ホッチキスで 留めます。

6 クッキングシート(または硫酸紙やグラシン紙)を 敷きます。







先に側面にシートを巻きます。 その内側に底用のシートの 四隅に少し切り込みを入れ、 立ち上げしろをもたせて 敷きます。



[オーブン]

下準備をする

新聞紙の型の底と側面を厚紙で補強し、クッキングシート (または硫酸紙やグラシン紙)を敷きます。 (新聞紙のカステラ型の作りかた→ P.92)

卵を泡立てる


ボールに卵を溶きほぐして砂糖を入れる。 混ぜながら、湯せんにかける。

ハンドミキサーの高速で約8分、白っぽくもったりするまで 泡立てる。

耐熱容器にAを入れ、ふたなしで庫内中央に置く。













加熱したAを加えて混ぜ、さらに1~2分、高速で泡立てる。

予熱する 予熱時間:約10分 (庫内に何も入れない)

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。

給水タンクに満水まで水を入れる。

オーブン | 決 予熱あり1段 | 決 190℃ | 決 予熱開始

(約20×20cm、高さ約10cmの型 1個分)

カロリー(‰量分) 約97kcal 約0.1g 卵······ M寸6個(正味300g) 砂糖 · · · · · · 220g A「水あめ······15g はちみつ・・・・・ 15g 水・・・・・・・・・・大さじ1½ 強力粉(ふるう) · · · · · · · · 150g

〈新聞紙のカステラ型〉→ P.92 新聞紙 …………6~7枚 厚紙 · · · · (底用) 20cm角 1枚 (側面用) 8×20cm 4枚 クッキングシート (または硫酸紙やグラシン紙)

····· (底用) 25cm角 1枚

(側面用) 8×43cm 2枚

使用する付属品



角皿(下段)

焼き立てより、翌日の方が しっとりした食感が味わえ おいしくいただけます。

■加熱不足のときは追加加熱をする P.45 オーブン」





(直径5cmの陶器製または耐熱ガラス製の カップ型(ココット型)8個分)

カロリー(1個分) 約143kcal 約0.3g

砂糖·····30g 無塩バター(細かく切る)・・・・・30g (耐熱容器に入れ、ふたをする 「レンジ」500Wで約20~30秒加熱) ホットケーキミックス・・・・・150g

卵······ M寸2個(正味100g)

牛乳・・・・・・・・・・・・½カップ バニラエッセンス・・・・・・ 少々 レーズン・・・・・・ 適量 紙ケース・・・・・・8個

使用する付属品

グリル皿(中段)



・ポイント!

蒸しケーキ、抹茶蒸しパンは市販の 紙型でも作ることができます。

[スチーム]

下ごしらえをする

レーズンをぬるま湯にひたして戻し、 キッチンペーパーで水けを切っておく。 ボールに卵を割って溶きほぐし、砂糖を加えて 混ぜ合わせる。ホットケーキミックスを加えて ねらないように混ぜる。

牛乳を加え生地と完全に混ざりきってから、 溶かしたバターとバニラエッセンスを加え、

カップ型に紙ケースを敷いてレーズンを入れ、 生地を流し入れる。

蒸す

給水タンクに満水まで水を入れる。

カップ型をグリル皿にのせ、中段に入れる。





抹茶蒸しパン

(直径約5cmの陶器製または耐熱ガラス製の カップ型(ココット型)8個分)

カロリー(1個分) 約110kcal 約0.2g A[薄力粉 · · · · · · · · · 150g

 抹茶・・・・・・・小さじ1~2
 5 蒸しケーキと同じ要領で蒸す。

 ベーキングパウダー・・・・ 小さじ2 砂糖 · · · · · · · 60g 卵·····M寸1個(正味50g) 水(または牛乳)・・・・・・½カップ

紙ケース・・・・・・・8個

[スチーム]

レンジ+ヒーター+スチーム加熱

- ↑ 砂糖と水を耐熱容器に入れて、「レンジ | 700Wで約 1分加熱し、 砂糖を溶かして冷ます。
- 2 卵を溶きほぐし、1を加えてよく混ぜる。
- 3 Aを合わせて2にふるい入れ、ゴムべらで ねらないように混ぜる。
- **4** カップ型に紙ケースを敷いて、3を流し入れる。

- ●いろいろな蒸しパンができます
- ココアパウダーでココア風味蒸しパン、 砂糖を黒砂糖に代えて黒糖蒸しパンなど。
- ●市販の蒸しパンミックスでも作ることができます 量に応じて様子を見ながら時間を調節してください。



[オーブン]

卵を泡立てる

卵と砂糖を合わせて混ぜ、湯せんする。 人肌にあたたまったら、取り出して泡立てる。 ボリュームが出て、生地をたらして文字が書ける ぐらいになれば、レモンエッセンスを入れる。

予熱する 予熱時間:約9分 (庫内に何も入れない)


予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。











粉とバターを加える

泡立てた卵に薄力粉を入れ、人肌より熱めに湯せんする。 粉が残っている半合わせ状態にし、溶かしたバターを 加えて、ねらないようにさっくり混ぜる。

焼く

マドレーヌ型に紙ケースを敷き、

生地を入れて角皿に並べる。 予熱完了後、下段(2段のときは上下段)に入れる。

●2段のとき:約16~21分

材料

(直径9cmの型9個分: 角皿1皿分) カロリー(1個分) 約244kcal

約0.1g 卵······ M寸3個(正味150g) 砂糖(ふるう)·····130g 薄力粉(ふるう) · · · · · · · · 130g 無塩バター(2~3cmの角切り) · · 130g (耐熱容器に入れ、ふたをする 「レンジ」500Wで約1分~1分20秒

レモンエッセンス・・・・・・ 少々 (またはバニラエッセンス)

※紙型のみで焼くときは、 様子を見ながら焼いてください。

紙ケース・・・・・・・9枚

使用する付属品



●2段調理もできます。(上下段)

角皿(下段)

焼きムラが気になる場合は

残り時間約5~7分で

- ■1段のときは、角皿の前後を 入れ替える。
- ●2段のときは、角皿の上下段を 入れ替える。

(熱いのでやけどに注意)



(直径20cmのアルミ製 シフォン型1個分)

約0.2g 卵黄 · · · · · · · · · · · · · M寸5個分 砂糖(ふるう)·····130g サラダ油・・・・・・80ml 水・・・・・・・・・・・・・½カップ バニラエッセンス・・・・・・ 少々 (またはバニラオイル)

カロリー(%量分) 約263kcal

卵白·····M寸7個分 薄力粉(ふるう) · · · · · · · · 150g

※フッ素加工の型では生地がすべり、 上手に焼けない場合があります。

使用する付属品 角皿(下段)



17cmの型で焼くときは

●材料は、卵黄M寸3個分、 砂糖65g、油40ml、水¼カップ、 バニラエッセンス少々、

卵白M寸4個分、薄力粉75g。 ●「オーブン」予熱あり1段 170℃で、約35~45分、

下段で焼きます。

上面の焦げが気になるときは

●焼き時間の残り約5~10分の ときにアルミホイルをかぶせて 焼いてください。

[オーブン]

卵黄を泡立てて、粉を加える

ボールに卵黄と砂糖半量(65g)を入れ、泡立て器で 白っぽくなるまで混ぜる。

油を少しずつ加えてもったりするまで混ぜる。 さらに、水を少しずつ加えて分離しないように混ぜる。 バニラエッセンスを加え、混ぜる。

薄力粉を一度に入れ、粉が混ざるまで泡立て器で混ぜる。

予熱する 予熱時間:約8分 (庫内に何も入れない)

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。







メレンゲを作り、生地を合わせる

別のボールに卵白と残りの砂糖を入れ、 ツノが立つまで、しっかり泡立ててメレンゲを作る。 (ボールを斜めにしても流れないようになるまで泡立てる) 粉を加えた卵黄にメレンゲ%量を入れ、 泡立て器でメレンゲが消えるまで、ねらずに さっくり混ぜ、残りのメレンゲの半量を加えて混ぜる。 混ぜた材料を残りのメレンゲに加え、ゴムべらで 生地が均等に混ざるまでねらないように、 卵白の固まりが消えるまでしっかり混ぜる。 ケーキ型に生地を高い位置から流し込み、 型をトントンとたたいて、粗い気泡を抜く。

焼く

予熱完了後、角皿にのせて下段に入れる。



焼き上がったら、すぐに型を逆さにして冷ます。 パレットナイフを型と生地の間に入れ、 型をひつくり返して生地を取り出す。

●紙型で焼くとき ➡ 時間を長めに設定し、 様子を見ながら焼いてください。

[オーブン]

予熱する 予熱時間:約9分 (庫内に何も入れない)

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。

生地を作る

手早く混ぜる。

焼く



いちごのショートケーキの要領で、

卵と砂糖を泡立てる。 → P.101

バニラエッセンスを加えて混ぜる。


粉が見えなくなるまで混ぜる。

予熱完了後、下段に入れる。

(2段のときは上下段に入れる)

約14~19分 淀 加熱開始

●2段のとき:約15~20分



薄力粉を全体にふり入れ、底からすくい上げるようにして、

溶かしておいた熱いバターを全体に散らすように加え、

硫酸紙(またはグラシン紙など)を敷いた角皿に生地を

流し入れて平らにし、角皿を軽くたたいて粗い気泡を抜く。







(耐熱容器に入れ、ふたをする 「レンジ」500Wで約20~30秒加熱)

(またはバニラオイル)

材料(1本分:角皿1皿分)

カロリー(½0量分) 約225kcal

卵…… M寸4個(正味200g)

砂糖(ふるう)·····80g

バニラエッセンス・・・・・・ 少々

薄力粉(ふるう) · · · · · · · 80g

無塩バター(細かく切る)·····25g

約0.1g

ホイップクリーム(⇒ P.101の半量) お好みのフルーツ・・・・・・ 適量 硫酸紙(またはグラシン紙など) ※四隅に切り込みを入れる

使用する付属品 **角皿**(下段)



●2段調理もできます。(上下段)

紙はぬれぶきんで湿らせると、 はがれやすくなります。

材料に加えてアレンジ



薄力粉 · · · · · · 150g 抹茶・・・・・・大さじ1

(合わせてふるう)



薄力粉 · · · · · · 150g ココア・・・・・・ 大さじ1 (合わせてふるう)

巻く

粗熱を取り、焼けた面を下にして固く絞ったふきんをのせて 紙をはがす。

向こう側約2cm残してホイップクリームとフルーツを のせ、手前から巻く。(焼けた面を上にして巻いてもよい) 巻き終わりを下にしてしばらくなじませる。

97



(直径18cmの金属製丸型 「底が抜ける型11個分)

カロリー(%量分) 約229kcal 約0.2g 塩分

ビスケット地

甘みの少ないビスケット・・・・ 50g (またはクラッカー) 無塩バター(細かく切る)・・・・・ 40g (耐熱容器に入れ、ふたをする 「レンジ」500Wで約30~40秒加熱)

クリームチーズ(室温に戻す) · · 200g 卵······ M寸2個(正味100g) (卵黄と卵白に分ける)

砂糖(ふるう)·····50g A 「コーンスターチ · · · · · · · 20g レモンの皮(すりおろす)・・・¼個分

生クリーム、牛乳・・・・・各大さじ2 レモン汁・・・・・・ 大さじ1~2

B「あんずジャム····· 大さじ1 水・・・・・・大さじ% (合わせて耐熱容器に入れ、ふたをする 「レンジ」700Wで約20秒加熱) 硫酸紙(またはグラシン紙など)

使用する付属品 **角皿**(下段)



●ケーキ型の内側に薄くバター (分量外)を塗っておきます。

焼きムラが気になる場合は 残り時間約10~15分で ケーキ型の向きを変えてください。 (熱いのでやけどに注意)

[オーブン]

ビスケット地を作る

ビスケットをビニール袋に 入れて、めん棒で細かく砕き、 溶かしたバターに混ぜる。 ケーキ型の底に敷き詰め、 冷蔵庫で冷やして固める。



生地を作る

クリームチーズをなめらかになるまでよくねる。 ※クリームチーズが固い場合は「仕上がり」ボタンを押し、 ダイヤルをまわして20℃に合わせて加熱すると 柔らかくなります。

なめらかにしたクリームチーズに卵黄とAを加えて 十分に混ぜる。

卵白はツノが立つまで固く泡立て、 砂糖を加えてよく泡立てる。 卵白をクリームチーズの生地に入れ、固まりが 消えるまでしっかり混ぜる。

予熱する 予熱時間:約9分 (庫内に何も入れない)

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。



予熱あり1段 決 180℃ 決 予熱開始







焼く

ケーキ型の内側に型と同じ高さに切った硫酸紙(または グラシン紙など)を巻いて、中身の生地を流し込み、表面を 平らにする。予熱完了後、角皿にのせて下段に入れる。

約35~45分 決 加熱開始



仕上げる

焼き上がったら、すぐに硫酸紙とケーキの間にナイフを入れ、 冷蔵庫で冷やす。型から出し、硫酸紙を外す。 Bをチーズケーキの表面に塗って仕上げる。



[オーブン]

予熱する 予熱時間:約8分 (庫内に何も入れない)

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。

生地を作る

泡立て器で混ぜる。

全体に混ぜ合わせる。

焼く



ボールにバターを入れ、なめらかなクリーム状になるまで

砂糖を3回ぐらいに分けて加え、よく混ぜる。

Aを一度に加えて混ぜ、ある程度混ざったら

ゴムべらを底まで入れて中央をくぼませる。

軽く水けを切った洋酒漬けドライフルーツを入れ、

溶きほぐした卵を少しずつ加え混ぜる。

型に生地を入れ、表面を平らにする。

図のように型をのせた角皿を、


約45~55分 決 加熱開始

予熱完了後、庫内下段に入れる。









無塩バター(室温に戻す) · · · · · 100g 砂糖(ふるう)·····100g 卵····· M寸2個(正味100g)

塩分

ベーキングパウダー・・・・小さじ% (合わせてふるう) 洋酒漬けドライフルーツ・・・・・130g

(約20×8cmの金属製パウンド型1個分)

AΓ薄力粉 · · · · · · · · 130g

約0.1g

カロリー(½量分) 約211kcal

(軽く水けを切る) 硫酸紙(またはグラシン紙など)

使用する付属品

角皿(下段)

- ■型の内側に薄くバター(分量外)を 塗り、硫酸紙(またはグラシン紙 など)を敷きます。
- ●2個なら1個のときと同じ温度で、 約50~60分で焼くことができます。 様子を見ながら焼いてください。

・ポイント

- ●ドライフルーツは、ラム酒など に数日前から漬けておくと おいしく焼き上がります。
- ●粗熱が取れたら全体をラップで 包み、数日おくとよりしっとり した仕上がりになります。

■加熱不足のときは追加加熱をする P.45 オーブン」

ADVICE [大庭先生のアドバイス]

卵の泡立てのコツ

湯せんであたためると より泡立ちやすくなります。 ただし、あたたかい状態でできる泡の きめは粗く不安定です。

人肌にあたたまったら湯せんから外し、 きめ細かい安定した状態になるまで しっかり泡立て、熱を取ることが大切です。

ハンドミキサーを使わずに手で泡立てる 場合は、ボリュームが出にくいので 湯せんにかけたままで泡立てます。 ボリュームが出てきたら湯せんから外し、 熱が取れてきめ細やかな泡になるまで 泡立てましょう。

砂糖について

上白糖で作るスポンジは焼き色がよく、 しっとりとしたカステラ風に 焼き上がります。 てんさい糖を使ったり、砂糖の量を 減らしたりしてその分をハチミツ、 メープルシロップなどに代えると、

●手動のとき、紙型で焼くときは

また違った風味が楽しめます。

→ 「オーブン」1段予熱ありで、下記を参考に 様子を見ながら焼く。

型(直径)	温度	予熱	時間	
15cm			約25~35分	
18~19cm	160℃	あり	約35~45分	
21cm			約40~50分	

-薄力粉 · · · · · · 70g ココア・・・・・20g

_(合わせてふるう)

チョコレート・・・・・・適量

※スチームプラスが使えます⇒ P.48

チョコレートケーキ

焼く

生地を高い位置から ゆっくりと流し入れる。 (泡を均一にするため) 型を軽くたたいて粗い気泡を抜く。



型を角皿にのせ、予熱完了後すばやく下段に入れる。

きれいな焼き色が付き、中央を 指先で触ってみて弾力があれば 焼き上がり。 (または竹ぐしを刺してみて、 生地が付いてこなければよい)



仕上げる

型ごと約20cmの高さから落として焼き縮みを防ぐ。 型から出して底を上にしてあみにのせ冷ます。

(粗熱が取れたらビニール袋へ) 生クリームにBを加え、冷やしながら ツノが立つぐらいまで泡立てる。



スポンジ生地は底から2cmの厚さで2枚に切る。

1枚目の生地にCのシロップの半量を塗り、泡立てた 生クリームを塗る。縦半分に切ったいちごを並べ、 2枚目の生地をかぶせて残りのシロップを塗る。 表面全体に泡立てた生クリームを塗る。 残りのクリームといちごで飾る。

1 いちごのショートケーキの要領で生地を焼き、

全体にシロップを塗る。

チョコレートを全体にまぶす。

ホイップクリーム(→ P.101の半量)を作る。

底になる面を除いてホイップクリームを塗り、

2 生地を冷まして底を上にして横2段に切り、切り口と

[19 スポンジケーキ]

生地を作る①

深めの耐熱容器にAを入れ、ふたをして、庫内中央に置く。



ボールに卵を溶きほぐして砂糖を

加え、混ぜながら湯せんにかける。

指先を入れてあたたかく感じたら

(約35~40℃)、湯せんから外す。









予熱する 予熱時間:約9分 (庫内に何も入れない)

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。

給水タンクに満水まで水を入れる。







生地を作る②

湯せんした卵にバニラエッセンスを 加え、あたたかいうちに ハンドミキサーの高速で しっかり泡立てる。



ボリュームが出て、生地をたらして文字が書けるぐらいに なれば、低速にして熱が取れるまで泡立てる。

泡立て器の場合は、湯せんであたためながら、 ボリュームが出てくるまで泡立て、湯せんから 外して熱が取れるまでしっかり泡立てる。

きめ細かくつやのある状態に なったら、へらに持ち替え、 薄力粉を全体にふり入れて 底からすくい上げるように して粉が見えなくなるまで混ぜる。

溶かしておいた熱いAを全体に散らすように加え、 手早く混ぜる。

卵······ M寸3個(正味150g) 砂糖(ふるう)·····90g 薄力粉(ふるう) · · · · · · · 90g A 「 牛乳 · · · · · · · · · · · 小 さ じ 2 無塩バター(細かく切る)・・・・15g バニラエッセンス・・・・・・ 少々 (またはバニラオイル)

約0.1g

(直径18cmの金属製丸型1個分)

カロリー(%量分) 約396kcal

ホイップクリーム

スポンジケーキ生地

生クリーム・・・・・・・2カップ B 「砂糖・・・・・・・ 大さじ4~6 バニラエッセンス・・・・・・少々

シロップ

水・・・・・・・・ 大さじ4 (合わせて耐熱容器に入れふたをする 「レンジ」700Wで約20秒加熱) ブランデー(Cと合わせる)・・・大さじ2 いちご(縦半分に切る)・・・・・・ 適量 ケーキ型 硫酸紙(またはグラシン紙など)

使用する付属品

角皿(下段)

●ケーキ型の内側に薄くバター (分量外)を塗り、硫酸紙 (またはグラシン紙など)を敷きます。



ッ

ジャ

■加熱不足のときは追加加熱をする⇒ P.45「オーブン」



材料(4人分)

カロリー(1人分) 約267kcal 米······0.36L(2合) 水·····380ml

- ●季節やお米の種類によって 炊き上がりが異なります。
- ●水量は目安のため、お好みで加減を。

[レンジ]

米を水につける

米は洗い、直径25cmの耐熱ガラス製ボールに入れて、 約1時間水につける。

炊く

米を入れたボールにふんわりとラップをして、庫内中央に置く。

決 定 600W

仕上がり

150W 約15~19分 炭 加熱開始

炊き上がったら軽く混ぜ、ふたをして約5分蒸らす。

[レンジ]

あずきをゆでる

あずきをたっぷりの水でゆでる。 煮立ったら、ゆで汁を捨て、再び5カップの水でゆでる。 煮立ったら弱火にして、皮が破れないように気を付ける。 煮えたらざるにあげ、あずきとゆで汁に分ける。

もち米をゆで汁につける

もち米を洗う。

深めの耐熱容器に入れ、あずきのゆで汁(市販の赤飯用 水煮あずきを使う場合は缶汁と水で可)1½カップを 加えて、約1時間おく。

炊く

給水タンクに満水まで水を入れる。

ゆで汁につけたもち米にあずきを混ぜ、 ふたなしで庫内中央に置く。

レンジ **没** 600W **没**

約8分~ 8分30秒


加熱後、混ぜて表面を平らにならし、再び庫内中央に置く。

 決定
 300W
 決定
 約10~11分
 決定
 加熱開始

加熱開始

炊き上がったら軽く混ぜ、ふたをして約5分蒸らし、 ごま塩をふる。

レンジ+スチーム加熱



材料(4人分)

カロリー(1人分) 約305kcal 約0.1g も5米·····0.36L(2合) あずき・・・・・・・40g (市販の赤飯用水煮あずきの場合は80g) あずきのゆで汁・・・・・・ 1 ½カップ ごま塩・・・・・・ 適量

ごはん・麺・グラタン



材料(4人分)

カロリー(1人分) 約312kcal 塩分 Og 五穀・・・・・・ 合わせて50g (もちあわ、ひえ、もちきび、 そばの実、押し麦など) 米······0.36L(2合) 水······380ml

- ●季節やお米の種類によって 炊き上がりが異なります。
- ●水量は目安のため、お好みで加減を。

[レンジ]

米を水につける

米は洗い、五穀は茶こしなどで水洗いする。 深めの耐熱容器に入れて、約1時間水につける。

炊く

米を入れた耐熱容器にふたをして、庫内中央に置く。

2秒間押す 仕上がり

炊き上がったら軽く混ぜ、ふたをして約5分蒸らす。

[レンジ]

もち米を水につける

もち米を洗い、深めの耐熱容器に入れ、 約1時間分量の水につける。

具を加えて炊く

給水タンクに満水まで水を入れる。

水につけたもち米に、AとBを加えて混ぜる。 ふたなしで庫内中央に置く。

 レンジ
 決定
 約10~12分
 決定
 加熱開始

取り出して混ぜ、表面を平らにならして 再び庫内中央に置く。

 レンジ
 決定
 300W 決定
 決定
 約9~11分
 決定

蒸らす

炊き上がったら軽く混ぜ、ふたをして約5分蒸らす。

レンジ+スチーム加熱



材料(4人分)

カロリー(1人分) 約325kcal 約1.6g もち米·····0.36L(2合) 水・・・・・・・・・・ 1カップ A 「干ししいたけの戻し汁···· ½カップ しょうゆ・・・・・・・大さじ1½ └酒・・・・・・・・・・ 大さじ1 B 「焼き豚(5mmの角切り)···100g ゆでたけのこ・・・・・ 50g (いちょう切り) 干ししいたけ・・・・・・2枚

(水に戻し、せん切り)





ごはん・麺・グラタン

材料(4人分) カロリー(1人分) 約442kcal 塩分 約2.4g 冷やごはん ·····600g(約2合分) 鶏もも肉·····250g (1.5cmの角切りにし、 塩小さじ%、こしょう少々をする) たまねぎ(1cmの角切り)····100g ピーマン(1cmの角切り)・・・・・2個 生マッシュルーム(¼に切る)・・・・・5個 $A\Gamma f + v J \cdots 180g$

レンジ+ヒーター加熱

オリーブ油・・・・・・・ 大さじ1 牛乳・・・・・・・・・小さじ4 パセリのみじん切り・・・・・・ 適量 バター(室温)·····10g



使用する付属品 グリル皿(上段)

[グリル]

ごはんを混ぜる

ボールにAを入れてよく混ぜ、 ごはんと混ぜ合わせておく。



焼く

柔らかくしておいたバターを グリル皿の全面に塗り、

下ごしらえをした肉と野菜を 図のようにグリル皿の周囲の溝を避けて

均等に置く。

その上にごはんをおおいかぶせるようにのせる。 上段に入れる。













表面がパリッと、内部は野菜の水分でしっとりしていればOK。 加熱後、ボールに移し、全体をよく混ぜ合わせる。

パセリのみじん切りをふりかける。



[17 焼きそば]

下味を付ける

ボールに切っておいた野菜となるとを入れて混ぜ合わせ、 Bで下味を付ける。

肉は食べやすい大きさに切る。

麺はほぐしてからAで下味を付ける。

材料をのせて焼く

給水タンクに満水まで水を入れる。

図のようにグリル皿に野菜、肉、麺の順に広げて置き、 上段に入れる。













加熱後、麺と具をよく混ぜ合わせ、盛り付ける。

●麺がほぐれにくいときは

「レンジ」600Wで約1分加熱してからほぐします。

●あっさりさせたいときは

肉の種類を変えると油っぽさが軽くなります。 例) バラ肉→ロース肉 など

レンジ+ヒーター+スチーム加熱

材料(4人分)

カロリー(1人分) 約405kcal 約3.1g 焼きそば (450g)

A 「 桜えび (みじん切り) · · · · · · 10g いりごま・・・・・・・ 大さじ3 塩・・・・・・・・・・・・小さじ1 ごま油・・・・・・・・ 小さじ1 おろしにんにく・・・・・小さじ% こしょう・・・・・・少々

キャベツ · · · · · 50g (1×5cmの細切り) にんじん・・・・・・・・¼本(50g)

たまねぎ·····½個(100g) なると・・・・・ 50g (にんじん、たまねぎ、なるとは

約0.5×5cmの細切り) B 「塩·····小さじ½

こしょう・・・・・・少々 豚薄切り肉 · · · · · · · · 100g (塩、こしょうで下味を付ける)

使用する付属品 グリル皿(上段)





ADVICE [若林先生のアドバイス]

グリル皿で作るポイント 一番下に野菜を置いてから、 ごはんをおおいかぶせるように 置くことで野菜の火通りがよくなります。





ADVICE [宮崎先生のアドバイス]

麺に下味を付けるときは、まず塩、こしょうをし、 よくなじませてからおろしにんにく、桜えび、 いりごま、ごま油を入れると下味がしっかりと付きます。



■加熱不足のときは追加加熱をする P.47「グリル」上面



林料(414)

使用する付属品 グリル皿(上段)



[13 グラタン]

下ごしらえをする

じゃがいもを耐熱性の平皿にのせ、 ラップをして庫内中央に置く。

自動メニュー
決定



自動8

加熱開始 目安時間 約10分

●手動のとき→ 「レンジ」700Wで、約8~10分。 ●2人分のとき:約6~7分

じゃがいもの皮をむき、いちょう切りにし、Aを混ぜる。 たまねぎを耐熱容器に入れてバターをのせ、 ふたなしで庫内中央に置く。



約2分

湿 加熱開始

●2人分のとき:約1分30秒~2分

具をあえる

じゃがいも、たまねぎ、ベーコンを、 ホワイトソースの¼量であえる。 4等分にしてグラタン皿に入れ、 残りのホワイトソースとチーズをかける。 ※具が冷めていたら「レンジ」700Wであたためておく。

焼く

給水タンクに満水まで水を入れる。 マカロニグラタンと同じ要領で焼く。 → P.107



材料(3カップ分:グラタン4皿分)

カロリー(1カップ分) 約326kcal 約0.7g 薄力粉 · · · · · · · 50g バター・・・・・ 50g 牛乳,・・・・・・・・・3カップ 塩、こしょう・・・・・・・・・・・少々

材料 分量	1カップ分	2カップ分
薄力粉	15g	30g
バター	15g	30g
牛乳(カップ)	1	2
塩、こしょう	少々	少々
バターを溶かす	約40秒	約1~2分
牛乳を加えて	約4~5分	約8~9分

[レンジ]

バターを溶かす

深めの耐熱容器にバターと薄力粉を入れ、 ふたなしで庫内中央に置く。

決 600W 決

約1~2分

> 加熱開始

加熱する

溶かしたバターと薄力粉を泡立て器でよく混ぜ、 牛乳を少しずつ加え、ふたなしで、庫内中央に置く。

没 600W **没**

約8~9分

※途中で2~3回かき混ぜる。

塩、こしょうで味を調える。

[13 グラタン]

下ごしらえをする

耐熱ガラス製ボールにAを入れ、 ラップをして、庫内中央に置く。



レンジ 決 定 700W 決 定 約5分30秒~ 定 6分30秒

●2人分のとき:約4分~5分30秒

マカロニをゆでて水けを切り、油、塩、こしょうをふる。

具をあえる

下ごしらえした材料と、マカロニをホワイトソースの 半量であえる。

4等分にしてグラタン皿に入れ、えびをのせてから、 残りのホワイトソースとチーズを上にかける。 ※具が冷めていたら「レンジ」700Wであたためておく。

焼く

給水タンクに満水まで水を入れる。

グリル皿にグラタン皿をのせ、上段に入れる。

自動メニュー



自動13

加熱開始

約20分

- ●手動のとき→「グリル |両面上段で、約20~24分。
- ●大皿に4人分の材料を入れても焼けます。

材料(4人分)

カロリー(1人分) 約536kcal
塩分 約1.4g
マカロニ・・・・・・・・80g
えび・・・・・・8尾(100g)
(尾と背わたを取り、半分に)
サラダ油、塩、こしょう・・・・・各少々
ホワイトソース(⇒ P.106) · · 3カップ
ナチュラルチーズ(ピザ用)・・・・ 80g
A「鶏もも肉(1cmの角切り)・・100g マッシュルーム・・・・・・40g
マッシュルーム・・・・・ 40g
(缶詰、薄切り)
たまねぎ(薄切り)・・・ ½個(100g)

※2人分はすべての材料を半量にする

白ワイン・・・・・・ 大さじ2

バター・・・・・ 15g

塩、こしょう・・・・・・・少々

使用する付属品 グリル皿(上段)







レンジ加熱



材料 カロリー(全量) 約170kcal 塩分 約3.2g

AΓ砂糖······大さじ1 しょうゆ・・・・・・・ 大さじ1 | みりん・・・・・・・大さじ½

ごまめ・・・・・ 30g

[レンジ]

ごまめを加熱する

ごまめを直径20cmくらいの耐熱性の平皿に広げる。 ラップなしで庫内中央に置く。

レンジ 決 定 600W 決 定 約1分~ 1分30秒 定 加熱開始

※途中取り出して混ぜる。

調味料を加熱する

別の大きめの耐熱容器にAを入れる。 ふたなしで庫内中央に置く。

レンジ 決 定 600W 決 約1分~ に 1分20秒 定

加熱後、ごまめを加え、再びふたなしで庫内中央に置く。

レンジ 決 600W 決 約30秒~ 決 加熱開始



材料 カロリー(小さじ1杯分) 約11kcal

約0.1g 桜えび·····50g 塩・・・・・・・・・・・・・・・・・ 少々 青のり、いりごま・・・・・・ 各大さじ1

[レンジ]

下ごしらえをする

桜えびはミキサーで粉砕し、塩を加える。

加熱する

耐熱性の平皿にえびを広げる。 ラップなしで庫内中央に置く。

レンジ 決定 600W 決定 約2分30秒 決定 加熱開始

※途中2~3回混ぜる。

仕上げる

加熱後、庫内から取り出し、冷ます。 冷めたら、青のり、いりごまを混ぜる。

[レンジ]

下ごしらえをする

ひじきは水に30分くらいつけて戻す。 耐熱容器にひじきと分量の水を加えてふたをして 庫内中央に置く。

レンジ 決 約2分30秒 決 加熱開始 c 3分30秒 次 加熱開始

加熱後、ざるにあげて水を切る。

加熱する

深めの耐熱容器にひじきと、にんじん、ベーコン、 大豆を入れ、Aを加える。 ふたをして庫内中央に置く。

[レンジ]

種を除く。

煮込む

下ごしらえをする

具はそれぞれ1cm角に切る。

加熱後、塩、こしょうで味を調える。

レンジ | 決定 | 600W | 決定 | 約9~11分 | 決定 加熱開始

加熱後、庫内から取り出し、そのまま30分くらい おき、味をふくませる。

トマトは洗い、十文字の切り込みを入れて湯むきし、

内径22~23cm以上の深めの耐熱容器に大豆、

レンジ | 決 | 600W | 決 | 約20~30分 | 決 | 加熱開始

具、スープを入れ、ふたをして庫内中央に置く。



材料(4人分)

カロリー(1人分) 約115kcal 約2.3g スライスベーコン(1cmの細切り)··2枚 乾燥ひじき·····30g にんじん(せん切り)・・・・・50g 水煮大豆······½袋(85g) A「だし汁·····¾カップ (顆粒だしの場合は 小さじ¼使用) 砂糖・・・・・・・・大さじ2½ しょうゆ・・・・・・・大さじ2½ 水・・・・・・・・・・・・2カップ



材料(4人分)

塩分 約2.1g 水煮大豆·····200g 塩、こしょう・・・・・・ 少々 トマト · · · · · · 正味200g

たまねぎ·····½個(100g) セロリ(筋を取る)····· 20g ベーコン・・・・・・・・6枚 スープ・・・・・・・・・3カップ (細かく砕いた固形スープの素 2個使用)

カロリー(1人分) 約227kcal にんじん・・・・・・100g

■加熱不足のときは追加加熱をする P.41 「レンジ」

レンジ加熱

材料

カロリー(‰量分) 約186kcal
塩分 約1.3g
金時豆 · · · · · · · · 2カップ(300g)
A 「水······ 5カップ
塩・・・・・・・・・・・・小さじ2
A [水・・・・・・・・ 5カップ 塩・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ2 重曹・・・・・・・・・・・・小さじ½
水・・・・・・・・・・・・4½カップ
砂糖 · · · · · · · 300g
塩・・・・・・・・・・・・・・・少々
クッキングシート(または硫酸紙やグラシン紙)

- ●砂糖を一度に入れると、豆が 固くなる場合があります。
- ●冷めるまでおくと、味が一段と よくなります。

カロリー(1人分) 約108kcal

切り干し大根(塩もみする) · · · · · 50g

水・・・・・・・・・・・2½カップ

ΑΓΙΞΛΙΌΛ · · · · · · 70g

薄あげ・・・・・・1枚

こんにゃく・・・・・・・・・・・・・・・・・・ % 丁 B 「だし汁・・・・・・・1 ½カップ

しょうゆ・・・・・・ 大さじ3

みりん・・・・・・・ 大さじ2

| 砂糖・・・・・・・・・小さじ1

クッキングシート(または硫酸紙やグラシン紙)

(顆粒だし 小さじを使用)

約2.3g

[レンジ]

下ごしらえをする

金時豆を洗ってざるにあげ、水けを切る。 深めの耐熱容器に金時豆とAを入れ、一晩おく。

アク抜きをする

一晩おいた金時豆にふたをして、庫内中央に置く。

ノンジ	決定	600W	決定	
ノンジ	決定	600W	決定	

約14~18分





加熱後、一度ざるにあげて、煮汁を捨てる。

煮込む

深めの耐熱容器にアクを抜いた金時豆と水を入れ、 落としぶたとふたをして、庫内中央に置く。 ※容器と落としぶたについて⇒ P.129









150W 約60~90分 決

加熱開始

豆が柔らかくなったら再び煮汁を捨て、砂糖の半量 (150g)を入れ、容器をゆり動かして混ぜ20分おく。 残りの砂糖(150g)と塩を入れ、再度ゆり動かして、 全体に味をなじませる。

[レンジ]

下ごしらえをする

Aは4cmのせん切りにする。 耐熱容器に切り干し大根と水を入れ、 ふたなしで庫内中央に置く。









加熱開始

加熱後、水けを切って3~4cmに切る。

煮る

深めの耐熱容器に下ごしらえした材料とBを入れる。 落としぶたとふたをして、庫内中央に置く。 ※落としぶたについて→ P.129











150W 約21~23分 決



加熱開始

[レンジ]

下ごしらえをする

昆布は1cm角に切り、水で戻す。 干ししいたけは水で戻して、1cm角に切る。 にんじん、ごぼうは大豆の大きさに角切り、 ごぼうは水にさらしてアクを抜く。 こんにゃくは1cm角に切り、塩もみして水で洗う。

煮る

深めの耐熱容器に大豆と、下ごしらえした材料、 Aを入れる。

ふたをして、庫内中央に置く。

※容器について⇒ P.129

完了後、さらに








加熱開始

約30分

加熱開始

※耐熱容器の深さによっては、吹きこぼれることが あります。様子を見ながら加熱してください。

レンジ加熱



材料				
カロリー(%量分) 約49kcal				
塩分 約0.7g				
水煮大豆·····170g				
昆布 · · · · · · 10g				
にんじん・・・・・・・・・¼本(50g)				
こんにゃく・・・・・・・ ¼丁(60g)				
ごぼう・・・・・ 50g				
干ししいたけ・・・・・・2枚				
A 「水······1カップ				
(昆布・干ししいたけの				
戻し汁と合わせて)				
砂糖 · · · · · · 40g				
しょうゆ・・・・・・・大さじ1½				
└塩・・・・・・・・小さじ¼				

[レンジ]

下ごしらえをする

黒豆を洗ってざるにあげ、水けを切る。 深めの耐熱容器に黒豆とAを入れ、一晩おく。 ※さびた釘とともに漬け込むと、より黒く仕上がります。 割れた豆は取り除きましょう。

煮込む

一晩おいた黒豆にクッキングシート(または硫酸紙や グラシン紙)の落としぶたとふたをして、庫内中央に置く。 ※容器と落としぶたについて→ P.129









2秒間押す

仕上がり





加熱開始

2、3粒取り出し、指で軽くつぶれるようなら、 落としぶたを外し、ふたをして一昼夜おく。 (しわを防ぎ、味をしみ込ませるため)

※耐熱容器の深さによっては、吹きこぼれることが あります。様子を見ながら加熱してください。



カロリー(½。量分) 約97kcal 約0.3g 黒豆・・・・・・・ 1カップ(140g) 砂糖 · · · · · · · 100g しょうゆ・・・・・・小さじ1½

塩・・・・・・・・・・・・小さじ¼ 重曹・・・・・・・・・・小さじ¼ クッキングシート

(または硫酸紙やグラシン紙)



材料(4人分) カロリー(1人分) 約126kcal 約0.8g 木綿豆腐·····1丁(400g) A 「 白みそ · · · · · · 50g 砂糖、酒・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各大さじ1 みりん・・・・・・大さじ% | 卵黄・・・・・・・・・・ %個分

使用する付属品 グリル**皿**(上段)

[グリル]

豆腐を水切りする。 ⇒ P.142 水切りした豆腐を12等分に切る。 Aを耐熱容器に入れ、ふたなしで庫内中央に置く。







| 決 | 加熱開始


途中2~3回よく混ぜる。

下ごしらえをする

焼く

グリル皿に豆腐を並べ、加熱したAを 表面に塗り、上段に入れる。







豆腐のおかず

レンジ加熱



材料(4人分) カロリー(1人分) 約149kcal 塩分 約1.5g おから・・・・・200g こんにゃく···········¼丁(60g) にんじん・・・・・・30g ごぼう.....30g 干ししいたけ・・・・・・2枚 サラダ油・・・・・・・・大さじ1 砂糖、薄口しょうゆ・・・・・ 各大さじ2 みりん・・・・・・・・大さじ3 だし汁*・・・・・・・・・・¼カップ ※水1カップに顆粒だし小さじ%の

青ねぎ(小口切り) ・・・・・・2本

割合で溶いて使用

[レンジ]

下ごしらえをする

こんにゃくは塩もみして洗い、細切りにする。 にんじんは細切りし、ごぼうはささがきにしておく。 干ししいたけは水で戻して細切りにしておく。 深めの耐熱容器に入れ、サラダ油をかけてよく混ぜる。 おからと調味料、だし汁を加えてさらに混ぜる。

加熱する

ふたなしで庫内中央に置く。







途中2~3回混ぜ、表面を平らにならす。

仕上げる

加熱後、青ねぎを加えてよく混ぜる。

[レンジ]

下ごしらえをする

豆腐を水切りする。 → P.142 白ねぎは4cmのせん切り、 生しいたけ、にんじんは、それぞれせん切りにする。

加熱する

深めの耐熱容器に白ねぎ、しいたけ、にんじんを入れ、 豆腐を大きくくずして野菜が隠れるようにのせる。 Aをかけ、ふたをして、庫内中央に置く。

加熱後、熱いうちに混ぜ合わせる。

決 定 600W 決 定 約8~10分 決 加熱開始

レンジ加熱



材料(4人分)



カロリー(1 / 分) 約99kcal

カロリー(1人分)	利り9KCal
塩分	約0.8g
木綿豆腐・・・・・・・	···· 1丁(400g)
白ねぎ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
生しいたけ・・・・・・	
にんじん・・・・・・・	
A 「だし汁*·····	
	· · · · · 大さじ1
	· · · · · · · 大さじ1
	· · · · · · 大さじ½
_	· · · · · · 小さじ1
※水1カップに顆粒/	だし小さじ%の
割合で溶いて使用	1

[レンジ]

下ごしらえをする

豆腐を水切りする。 → P.142 水切りした豆腐を食べやすい大きさに切る。

加熱する

耐熱ガラス製ボールにAを入れ、ラップなしで 庫内中央に置く。





決 定 600W 決 1分30秒 定

加熱開始


加熱後、Aに肉を入れて混ぜる。 Bを加えて混ぜ、ラップをして庫内中央に置く。

レンジ 決 定 600W 決 約30秒~ 決 1分30秒

加熱後、スープと豆腐を加える。

もう一度ラップをして、庫内中央に置く。

途中、1回豆腐がくずれない程度に混ぜる。 加熱後、青ねぎをきざんで散らす。



材料(4人分)

/3—2 (./ (/3/ // // // CC.1CC.
塩分 約1.1g
絹ごし豆腐······1丁(400g)
牛ひき肉・・・・・・100g
スープ・・・・・・・・・・・・½カップ
(中華スープの素 小さじ%使用)
A 「白ねぎ(みじん切り)・・・・ 大さじ]
ごま油・・・・・・・ 大さじ1
にんにく(みじん切り)・・・・小さじ]
_しょうが(みじん切り)・・・・小さじ1
B「しょうゆ、酒···········各大さじ]
砂糖・・・・・・・・・・・・・小さじ½ _ 片栗粉、豆板醤・・・・・各小さじ1
上片栗粉、豆板醤・・・・・・各小さじ1
青ねぎ(またはにら)・・・・・・ 適量

カロリー(1人分) 約156kcal



材料

(内径22~23cmの耐熱皿1枚分) カロリー(%量分) 約122kcal 約0.9g 溶き卵····· M寸6個(正味300g) じゃがいも(薄切り) · · · · · · · 350g

たまねぎ(薄切り)·····100g オリーブ油・・・・・・大さじ2 水・・・・・・・・・・・大さじ1 ½ こしょう・・・・・・・・・ 少々

使用する付属品 グリル皿(上段)



[グリル]

下ごしらえをする

溶き卵に塩(小さじ%)とこしょうを加えて混ぜ、室温に戻す。 じゃがいもは薄く切って水にさらしておく。

焼き上げ用の耐熱皿にオリーブ油を薄く塗っておく。 じゃがいも、たまねぎ、オリーブ油を耐熱ガラス製ボール に入れ、塩(小さじ%)とこしょうを加えて混ぜる。 水をふりかけ、ラップをゆるめにかけて庫内中央に置く。













加熱後、熱いうちに具材をフォークなどで細かくなるまで つぶす。



熱々の具に溶き卵を加えて混ぜる。

焼く

焼き上げ用の耐熱皿に混ぜ合わせた 具を流し入れ、グリル皿にのせ、上段に入れる。











ADVICE [若林先生のアドバイス]

じゃがいもとたまねぎは必ず下味を付け、 火を通して柔らかくします。 塩でうまみを引き出して細かくつぶし、 卵を加えたら、あたたかいうちに焼きます。



[12 茶わん蒸し]

下ごしらえをする

ささ身は筋を取って4つ切りにし、塩、酒をかける。 えびは背わたを取り、尾を残して殻をむく。 卵液の材料を混ぜ合わせ、裏ごし器でこす。

蒸す

給水タンクに満水まで水を入れる。

茶わん蒸し容器に、具と卵液を8分目まで入れ、 必ず共ぶたをする。

※アルミホイル、ラップは使わないでください。

器を下図のようにグリル皿に並べ、中段に入れる。





















5個

6個

●目安時間 加熱開始

加熱後、庫内から出して約5分蒸らす。

●手動のとき⇒「スチーム」で 約18~23分(1~2個)

> 約23~27分(3~4個) 約27~30分(5~6個) -

追加加熱をするときは、再度、給水タンクに 満水まで水を入れ、加熱する。

戻した干ししいたけと戻し汁、砂糖、しょうゆ(分量外)を 弱火で甘辛く煮含める。

材料(4個分)

カロリー(1個分) 約108kcal 約2.1g

えび・・・・・・4尾 干ししいたけ・・・・・・2枚 (戻して半分に切り、下味を付ける) かまぼこ・・・・・・・・4枚 ぎんなん(缶詰)・・・・・・12個

卵····· M寸3個(正味150g) だし汁・・・・・・・2½カップ (顆粒だしの場合は 小さじ¾使用)* 薄口しょうゆ・・・・・・・・ 小さじ¾ 塩・・・・・・・・・・ 小さじ¾ みりん・・・・・・・・・小さじ1

(卵:だし汁=1:3~4 卵液が薄すぎると固まりにくくなる)

茶わん蒸し容器(共ぶた付き)

※顆粒だしを使う場合は、 塩分を控えてください。 塩分によって固まりかたが違います。

使用する付属品 グリル皿(中段)



- ■1~6個までできます。
- 「仕上がり」調節を。 → P.39
- ●液温が低いとき(約10℃):〈強〉
- ●液温が高いとき(約40℃):〈弱〉

■加熱不足のときは追加加熱をする P.47「グリル」上面、P.49「スチーム」

レンジ+ヒーター+スチーム加熱



材料(4人分)

カロリー(1人分) 約183kcal
塩分 約0.4g
生ざけ切り身・・・・4切れ(1切れ80g)
(塩、こしょうをしてしばらくおく)
ローズマリー・・・・・・ 適量
あさり(砂出しする)・・・・・・100g
塩、こしょう・・・・・・ 少々
赤・黄パプリカ・・・・・ 合わせて20g
(せん切り)
たまねぎ(せん切り)・・・・・80g
グリーンアスパラガス・・・・・50g
(5~7cmに切る)
白ワイン・・・・・・・大さじ2

使用する付属品 グリル**皿**(上段)



●あさりの砂出しのコツ⇒ 下記参照

[11 さけのハーブ蒸し]

加熱する

給水タンクに満水まで水を入れる。

グリル皿にたまねぎ、パプリカ、さけの順にのせ、 周りにグリーンアスパラガス、あさりを並べ、 ローズマリーをのせて、白ワインをかける。 材料をのせたグリル皿を、上段に入れる。





自動11 決 加熱開始

お好みでラビゴットソースをかける。

●手動のとき⇒ 「スチーム」で、約20~24分

ラビゴットソース


材料	(4人	分)
カロリ	J—(人分

	カロリー(1人分)	約82kcal	
	塩分	Og	
	たまねぎ(みじん切り	$)) \cdot \cdot$	· · · · · 50g
	ピーマン(みじん切り	$)) \cdot \cdot$	· · · · · 1個
	トマト(皮と種を取って	みじん切り)・・・・・・	½個
	白ワインビネガー*・		· · · · · · 大さじ3
	白ワイン、オリーブ泊	± · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · 各大さじ2
	砂糖 · · · · · · · · · · · ·		・・・・・・大さじ1
-	すべての材料を容器は	こ入れて、よく混ぜる	5.

すべての材料を容器に入れて、よく混せる。

※ワインビネガーの種類により味が変わるので量を調節して

レンジ+スチーム加熱



材料(4人分)

カロリー(1人分) 約35kcal 約0.7g あさり(砂出しする) · · · · · · · 300g 白ワイン・・・・・・・ 大さじ2 にんにく(みじん切り)・・・・・適量 あさつき(みじん切り)・・・・・適量

[レンジ]

加熱する

給水タンクに満水まで水を入れる。 あさりとAを深めの耐熱皿に入れる。

ラップなしで庫内中央に置く。

ざる付きのボールに(ざるにあさりを入れる) 浸るぐらいの水と塩を入れます。 上に新聞紙をかぶせて暗くすると砂をよくはきます。

[11 さけのハーブ蒸し] 〈弱〉

下ごしらえをする

魚は一口大のそぎ切りにし、酒、塩で下味を付けておく。

加熱する

給水タンクに満水まで水を入れる。

グリル皿にわかめとにんじんを広げ、その上に魚を並べる。 グリル皿を上段に入れる。


自動メニュー

決 加熱開始

弱 ●目安時間 約100

●手動のとき⇒ 「スチーム」で、約17~20分

でき上がりにわさびじょうゆやおろしポン酢を かけるとより一層おいしくいただけます。



材料(4人分)

カロリー(1人分)	約210kcal
塩分	約0.8g
たいなどの白身魚	400
酒	・・・・・・大さじ2
塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· · · · · 少々
生わかめ・・・・・・・	1608
(2~3cmの長さに	
にんじん(せん切り) · · · · · · 408

グリル皿(上段)



[11 さけのハーブ蒸し] 〈弱〉

下ごしらえをする

えびは殻付きのまま洗って水けを切り、背わたを取る。 えびに塩をまぶす。

加熱する

給水タンクに満水まで水を入れる。

グリル皿に青梗菜を広げ、その上にえびを並べる。 グリル皿を上段に入れる。

自動メニュー



決 加熱開始



●手動のとき⇒ 「スチーム」で、約17~20分

でき上がりに市販の中華ドレッシングをかけると より一層おいしくいただけます。



材料(4人分)


カロリー(1人分) 約78kcal 約0.5g えび·····20~22尾(1尾20g) 青梗菜·····200g (縦に1×5cmの大きさに切る) 塩・・・・・・・・・・・・・・・・少々

使用する付属品 グリル**四**(上段)



魚介のおかず

レンジ加熱



材料(4人分) カロリー(1人分) 約97kcal 約0.4g ツナ(缶詰) · · · · · · 1缶(80g) 粒コーン(缶詰)·····50g あさり(缶詰)······ 1缶(70g) かいわれ菜・・・・・・・・ 適量 ごま油・・・・・・・ 適量

[レンジ]

下ごしらえをする

ツナは身をほぐす。

加熱する

耐熱容器にツナ、コーン、あさりを入れて混ぜ合わせる、 缶詰の汁を適量とごま油をかける。 ふたをして庫内中央に置く。

決 600W 決 約1分30秒~ 決 2分30秒

盛り付ける

加熱後、かいわれ菜の先の部分をあえ、皿に盛り付ける。



材料(4人分) カロリー(1人分) 約232kcal 約1.1g たい切り身· 4切れ(1切れ80~90g) いか・・・・・ 50g しょうが・・・・・・1片 白ねぎ····· 50g 生しいたけ・・・・・・・4枚

使用する付属品 グリル**四**(上段)



[11 さけのハーブ蒸し]

下ごしらえをする

しょうがは薄切り、白ねぎは斜め薄切りにし、 しいたけは軸を取る。 いかは一口大に切る。 たい、いか、えびに酒と塩をかけてしばらくおく。 グリル皿に、白ねぎ、しょうがをのせ、その上に たい、いか、えびを並べる。 周りにしいたけをのせる。

加熱する

給水タンクに満水まで水を入れる。

材料をのせたグリル皿を、上段に入れる。

自動11 決定

●手動のとき→ 「スチーム」で、約20~24分

お好みで、加熱後に中華風たれをかけてもよいでしょう。

酒・・・・・・・・・・・大さじ2 薄口しょうゆ・・・・・・・大さじ1 ごま油・・・・・・・ 大さじ% 赤とうがらし(輪切り)・・・・・・1本

[レンジ]

下ごしらえをする

ほたて貝の貝柱は水けをふき取り、4等分に切る。 きゅうりは板ずりをしてから薄切りにする。

加熱する

Aを耐熱容器に入れ混ぜ合わせ、ふたなしで 庫内中央に置く。

[オーブン]

いためる。

味を調える。

焼く

オーブン

下ごしらえをする

角皿にのせて上段に入れる。

約18~20分 淀 加熱開始

約40秒~1分 定 加熱開始

途中1回かき混ぜる。

あえる

加熱後、冷ましてから、下ごしらえをした材料とあえる。

えびは殻をむき、貝柱とともに白ワインにつけておく。

えびと貝柱を加えて軽く火を通し、塩、こしょうで

4等分にし、バターを薄く塗った耐熱容器に入れる。

予熱なし1段 | 決

250℃ | 泾

ホワイトソースを上にかけて粉チーズをふり、 溶かしたバターをところどころにかける。

フライパンにバターを熱し、たまねぎをしんなりするまで

レンジ加熱



材料(4人分) カロリー(1人分) 約58kcal 約0.7g ほたて貝の貝柱(さしみ用)・・・・100g きゅうり・・・・・・1本 A 「 白みそ · · · · · · · · · 大さじ2 酢、砂糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各小さじ2 ねりからし・・・・・・・ 小さじ1



材料 (4人分)	
カロリー(1人分) 塩分	約270kcal 約0.8g
えび・・・・・・・・・	8尾
	· · · · · · · 8個
白ワイン・・・・・・	大さじ2
))····50g
	15g
	· · · · · 少々
ホワイトソース(⇒ P	.106) ・・・1½カップ
粉チ―ブ・・・・・・	・・・・・・・ 大さじ1

バター・・・・・10g

(耐熱容器に入れ、ふたをする 「レンジ」500Wで約20秒加熱)

使用する付属品 **角皿**(上段)



材料(6人分)

カロリー(1人分)	約289kcal
塩分	約2.1g
いわし・・・小30属	〖(約700~800g)
AΓ水······	・・・・・・・ 1カップ
しょうゆ・・・・・・	・・・・・・・ ½カップ
	· · · · · · · 大さじ5
	· · · · · · 大さじ4
しょうが(せん切	り)‥‥‥適量
クッキングシート	

(または硫酸紙やグラシン紙)

[レンジ]

下ごしらえをする

いわしは頭を取り、腹に指を入れて内臓を取る。 薄い塩水で洗い、水けを取っておく。

煮込む

いわしを深めの耐熱容器に入れ、Aを加える。 落としぶたとふたをして、庫内中央に置く。 (ふたを忘れると焦げ付きます) ※容器と落としぶたについて⇒ P.129













煮上がったら、煮汁につけたまま、しばらくおくと 味がよくなじみ、おいしくでき上がります。



材料(4人分)	
カロリー(1人分) 塩分	約251kcal 約0.6g
白身魚切り身・・・・	4切れ(1切れ80g)
し塩、レモン汁・・たまねぎ(薄切り)・	
	· · · · · · · · 4尾
	·····4枚
(適当な大きさに切	
	· · · · · 40g
アルミホイル(250	:m角) · · · · · · · 4枚

使用する付属品 角皿(下段)



[オーブン]

下ごしらえをする

えびは殻をむき、背わたを取る。 魚にAをかけておく。 アルミホイルにたまねぎを置き、魚、えび、 しいたけ、バターの順にのせて包む。

焼く

角皿にのせ、下段に入れる。









約18~23分 決定

加熱開始

[レンジ]

下ごしらえをする

小あじの、ぜいごと内臓を取って水洗いする。

煮込む

深めの耐熱容器にねぎ、昆布を入れる。 重ならないようにあじを入れ、しょうがと混ぜ合わせて おいたAを入れる。

クッキングシート(または硫酸紙やグラシン紙)の 落としぶたとふたをして、庫内中央に置く。 (ふたを忘れると焦げ付きます)

※容器と落としぶたについて→ P.129



[レンジ]

煮る

下ごしらえをする

かれいの皮目に飾り包丁を入れる。

かれいを耐熱容器に入れ、Aを加える。 落としぶたとふたをして、庫内中央に置く。

※容器と落としぶたについて→ P.129

150W 約14~16分 炭 加熱開始









2秒間押す

2秒間押す

約10~11分


ふんわりと落としぶたをかぶせると皮がくっ付きません。

150W 約45~55分 決 加熱開始



- ●頭と内臓を取り、十分に水洗いする。 さんまは3~4つの筒切りに。
- ●あとは小あじのサッパリ煮と同じ要領で加熱する。







州 (4人分)
カロリー(1人分) 約153kcal
塩分 約2.0g
かれい切り身···4切れ(1切れ100g)
A「水············120m 酒······90m
砂糖、しょうゆ・・・・・・各大さじ4
みりん・・・・・・・・・・小さじ4
_ しょうが・・・・・・・・・適量
クッキングシート
(または硫酸紙やグラシン紙)

■加熱不足のときは追加加熱をする P.41 「レンジ」、P.45 「オーブン」

魚介のおかず



レンジ+ヒーター+スチーム加熱

材料(4人分)

カロリー(1人分) 約87kcal 約0.9g あじの開き · · · · · · 4枚(1枚80g)

※2人分はすべての材料を半量にする

使用する付属品 グリル皿(上段)



※「ヘルシーコース |を選ぶと、標準コースより 塩分を減らして焼き上げます。 → P.38

※食品によっては引き出された塩分が表面に残り、 塩辛く感じることがあります。

ヘルシーコースの仕上がり調節は 〈強〉減塩強め、〈弱〉減塩弱めです。 焼き色は変わりません。

焼く

給水タンクに満水まで水を入れる。

あじの開きを皮目を上にして グリル皿の中央に寄せて並べ、上段に入れる。

自動メニュー







決 加熱開始

標準コース: 約16分 ヘルシーコース: 約28分

- ●手動のとき⇒「グリル」両面上段で、約14~18分。 ※「グリル」両面上段では減塩できません。
- ●焼き魚(干物)のコツ→ 下記参照


[グリル]

下ごしらえをする

さんまに塩をし、15~20分おく。 グリル皿にサラダ油(分量外)を塗る。

焼く

さんまを図のようにグリル皿の 中央に寄せて並べ、上段に入れる。







●脂のりによって焼けかたが変わります。

●脂が少ないとグリル皿にこびり付くことが

あるので、グリル皿の溝にはしを入れて

やさしく前後に動かすと取り出しやすくなります。



決 約20~24分



加熱開始

グリル皿(上段)



材料(2尾分)

カロリー(1尾分) 約260kcal 約2.2g さんま……2尾(1尾約120g)

使用する付属品



[グリル]

焼く

ほっけの開きを皮目を上にして グリル皿の中央に寄せて並べ、上段に入れる。













材料(2枚分)

カロリー(1枚分) 約128kcal 約1.5g ほっけの開き·····2枚(1枚150g)

使用する付属品 グリル皿(上段)



■食品の分量と仕上がり調節の目安

頭の内部が焼けにくい場合があります。

●皮目を上にして焼いてください。

あじの開き、さんまの開き、さばの開き、かますの開きなどが焼けます。

●みりん干しやめざしなどは焦げやすいので自動では焼けません。


●下記の表を参考に、仕上がり調節ごとの重量の範囲で〈弱〉~〈強〉までを使い分けてください。

●さばなど、身が厚い魚を片袖開き(頭を片方の身に付けた開きかた)にしている場合は、

仕上がり調節	弱 (100~200g)	中 (200~400g)	強 (400~500g)
あじの開き	小1~2枚/中1枚	小2~4枚/中1~2枚	中2~3枚
さんまの開き	1枚	1~2枚	2~3枚

焼き魚(干物)のコツ

魚の保存について



キッチンペーパーできちんと水分を取ります。

●切り身魚・・・・切り身は、特に傷みやすいので早めに食べましょう。 冷蔵保存は2日以内、冷凍保存は3週間~1か月くらい持ちます。 冷凍の場合はラップで小分けに包むことがコツです。





魚介のおかず

標準コース

ヘルシーコース



材料(4人分)

カロリー(1人分) 約291kcal 約1.8g 塩さば切り身・・・4切れ(1切れ100g) ※2人分はすべての材料を半量にする

使用する付属品 グリル皿(上段)

レンジ+ヒーター加熱

材料(4人分)

カロリー(1人分) 約268kcal

ぶり切り身·····4切れ(1切れ100g)

しょうゆ・・・・・・・・・・大さじ2

砂糖・・・・・・・・・・・・小さじ1

※2人分はすべての材料を半量にする

約0.8g



- 塩分を減らして焼き上げます。 → P.38
- ※食品によっては引き出された塩分が表面に残り、 塩辛く感じることがあります。

さばの皮目に切り込みを入れる。

焼く

ヘルシーコースのみ、給水タンクに満水まで水を入れる。 皮目を上にして下図のように グリル皿の中央に寄せて並べ、上段に入れる。









- ●冷蔵庫に長時間保存し、冷たいときには仕上がり〈強〉で。
- ●厚めの切り身を焼くときは仕上がり〈強〉で。
- ●手動のとき⇒「グリル |両面上段で、約14~18分。 ※「グリル」両面上段では減塩できません。



[23 塩さば・塩ざけ] 〈弱〉

下ごしらえをする

ぶりは皮と身の間の脂の多い部分に竹ぐしで穴をあける。 (皮がはじけにくくなります)

たれを合わせ、ぶりを途中上下を返しながら 約30分漬け込む。

グリル皿にサラダ油(分量外)を塗る。

焼く

皮目を上にして図のように グリル皿の中央に寄せて並べ、 上段に入れる。



自動メニュー

自動23



2度押す 加熱開始





●冷蔵庫で漬け込み、冷たいときには仕上がり〈中〉で。

●手動のとき⇒「グリル |両面上段で、約13~15分。

[23 塩さば・塩ざけ]

※「ヘルシーコース |を選ぶと、標準コースより

ヘルシーコースの仕上がり調節は〈強〉減塩強め、 〈弱〉減塩弱めです。焼き色は変わりません。

下ごしらえをする





加熱開始

標準コース: 約16分 ヘルシーコース:約24分



塩ざけ4切れ(1切れ80g)も、 塩さばと同じ要領で焼けます。

焼く

さわらを図のようにグリル皿の中央に寄せて並べ、 上段に入れる。



[23 塩さば・塩ざけ] 〈弱〉

さわらに塩をし、約20分おく。

幽庵地の調味料をボールに合わせ、

さわらを途中上下を返しながら

約30分漬け込んだあと取り出し、

グリル皿にサラダ油(分量外)を塗る。

塩を洗い流して水けを切り、

皮目に切り込みを入れる。

自然に水けを切る。

下ごしらえをする




















- ●冷蔵庫で漬け込み、冷たいときには仕上がり〈中〉で。
- ●手動のとき⇒「グリル」両面上段で、約13~15分。



材料(4人分)

カロリー(1人分) 約214kcal 約3.0g さわら切り身···· 4切れ(1切れ80g)

塩・・・・・・・・・・・・・・・・・少々

しょうゆ・・・・・・・・・・・ ½カップ はちみつ・・・・・ 75ml

※2人分はすべての材料を半量にする

使用する付属品 グリル**皿**(上段)













ONE POINT [濱本先生のワンポイント]

すぐに焦げてしまう漬け焼きもジューシーに焼き上げます。 焦げる心配や返すタイミングを気にする必要がありません。 グリルで「強火の遠火」を実現しました。

使用する付属品

グリル**四**(上段)

肉のおかず



材料(4人分)

カロリー(1人分) 約277kcal 約0.1g

豚ロース薄切り肉·····400g 酒・・・・・・・・・ 大さじ1½ もやし……200g かいわれ菜・・・・・・・・ 適量

使用する付属品 グリル皿(上段)



[スチーム]

下ごしらえをする

肉は酒で下味を付けておく。 もやしは洗って水けを取る。

蒸す

給水タンクに満水まで水を入れる。

もやしをグリル皿に広げ、その上に肉を1枚ずつ ずらして並べ、上段に入れる。

スチーム 決 約18~22分 決 加熱開始

加熱後、かいわれ菜を適当な長さに切り、 皿に盛り付け、お好みのたれをかける。

でき上がりにごまみそやポン酢をかけるとより 一層おいしくいただけます。



材料(2人分)

カロリー(1人分) 約256kcal 約0.2g 鶏もも肉······1枚(250g) 塩、酒・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各少々 A 「しょうが(薄切り) · · · · · · · 適量 白ねぎ(薄切り)・・・・・・・適量

[レンジ]

下ごしらえをする

肉の皮目にフォークなどで ところどころに穴をあける。 軽く塩をして耐熱容器に 入れて酒をかけ、 10分ほどおく。



加熱する

肉にAをのせ、ラップをして 庫内中央に置く。



レンジ | 決 | 600W | 決 |

約3~4分

竹ぐしを刺して透明な汁が出たらでき上がり。 ふたをしたまま約10分間蒸らす。

盛り付ける

肉を適当な大きさに切って盛り付け、お好みのたれをかける。

[レンジ]

加熱する

耐熱容器に肉とこんにゃく、しょうがを入れ、 Aを加えてよく混ぜる。 ふたをして庫内中央に置く。

 レンジ
 決定
 600W
 決定
 約5~7分
 決定
 加熱開始

途中一度取り出してかき混ぜる。

でき上がりに、お好みで七味とうがらしをふりかける。



材料(4人分)

カロリー(1人分) 約82kcal
塩分 約1.3g
豚ひき肉·····100g
糸こんにゃく・・・・・・200g
(湯通しして適当な大きさに切る)
しょうが(粗みじん切り)・・・・ 大さじ%
A 「酒····· 大さじ2
しょうゆ・・・・・・・ 大さじ2
└砂糖・・・・・・・・・大さじ1
七味とうがらし・・・・・・・ 少々

カロリー(1人分)	約82kcal
塩分	約1.3g
	100g
糸こんにゃく・・・・・	·····200g
(湯通しして適当なス	
	」り)・・・・ 大さじ%
A [酒·······	· · · · · · 大さじ2
しょうゆ・・・・・	大さじ2
_砂糖 · · · · · · ·	大さじ1
七味とうがらし・・・・	

[レンジ]

下ごしらえをする

耐熱容器に肉を入れて酒をふりかける。 ふたをして庫内中央に置く。

ルンジ決定600W決定約1分30秒決定

加熱開始

加熱する

深めの耐熱容器に、肉と大根、しょうが、しいたけ、 スープ、Aを入れる。 ふたをして庫内中央に置く。

加熱後、青ねぎを散らす。



材料(4人分)

+UI (11/) %0 (1/00)
カロリー(1人分) 約84kcal
塩分 約1.3g
豚薄切り肉・・・・・・・100g
(適当な大きさに切る)
酒少々
大根(短冊切り)・・・・・・100g
しょうが(薄切り)・・・・・・2枚
干ししいたけ・・・・・・2枚
(戻して適当な大きさに切る)
A [酒······小さじ½
薄口しょうゆ・・・・・・・少々
ごま油・・・・・・・・・・・少々
_ 塩、こしょう・・・・・・・少々
スープ・・・・・・・・3カップ
(中華スープの素の場合は 小さじ3使用)*
青ねぎ(斜め切り)・・・・・・・ 適量

※顆粒スープを使う場合は、塩分を控えてください。

肉のおかず



材料 (4人分)	
カロリー(1人分)	約300kcal
塩分	約1.2g
牛薄切り肉・・・・・・	
白菜のキムチ・・・・・	
にら(またはわけぎ)	·····1束(100g)
`III	 +1°C

サラダ油・・・・・・・・・大さじ1

ごま油・・・・・・・・・・・小さじ1

[レンジ]

下ごしらえをする


肉は2cm大に切り、酒とサラダ油をふりかけて

白菜のキムチは1cm大に切り、にらは3cmに切る。

加熱する

耐熱ガラス製ボールに肉と野菜を入れてよく混ぜ、 ラップをして庫内中央に置く。

レンジ決
定700W決
定約3分30秒~
4分30秒決
定加熱開始



[レンジ]

下ごしらえをする

じゃがいもは皮をむき、4~8つ切りにし水にさらす。 たまねぎは8つ切り、にんじんは一口大に切り、 肉は適当な大きさに切る。

煮込む

深めの耐熱容器に、下ごしらえをした材料とAを入れる。 落としぶたとふたをして庫内中央に置く。 (ふたを忘れると焦げ付きます)

※容器と落としぶたについて→ 下記参照

150W 約45~55分

約14~16分

2秒間押す 仕上がり

●アクが気になるときは、煮込む前に肉を フライパンでいためておきましょう

●肉は表面に出ないようにしましょう

レンジ加熱

材料(4人分)

カロリー(1人分) 約312kcal 約3.0g 牛薄切り肉 · · · · · · · · 200g じゃがいも・・・・・3個(450g) たまねぎ・・・・・・ 1個(200g) にんじん・・・・・・・½本(100g) A「だし汁······2カップ (顆粒だしの場合は 小さじ%使用) しょうゆ ・・・・・・・・ 大さじ4 砂糖・・・・・・・ 大さじ2~3

| 酒・・・・・・・・・大さじ1

クッキングシート (または硫酸紙やグラシン紙)



材料(4人分) カロリー(1人分) 約314kcal 約3.2g 牛肉(焼き肉用)・・・・・・200g A「しょうゆ、酒、砂糖、ごま油各小さじ2 | 片栗粉・・・・・・・・小さじ1強 B 「ピーマン·····4個 ゆでたけのこ・・・・・ 100g しょうが、にんにく・・・・・・ 各適量 C 「水······ 大さじ4 しょうゆ、オイスターソース ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各大さじ2 酒、砂糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各小さじ4 片栗粉 ・・・・・・・・ 小さじ2

_類粒鶏ガラスープ・・・・・小さじ1

[レンジ]

下ごしらえをする

肉は4cmの長さに細く切り、Aとからめる。 ピーマンは半分に切り、5mm幅で斜めに切る。 ゆでたけのこは、湯通しして水けを切り、5mm幅に切る。 しょうがとにんにくは、みじん切りにする。

加熱する

耐熱容器に肉とBを入れて混ぜながら、Cをかける。 ふたをして庫内中央に置く。

加熱後、よくかき混ぜる。

- ●牛肉、ピーマン、ゆでたけのこは太さをそろえて 切りましょう。
- ●Cは市販の中華合わせ調味料に代えてもよいでしょう。






- ●ふきこぼれないように深めで側面がまっすぐな耐熱容器を 使いましょう。
- ●材料がかぶるくらいの煮汁で煮込みましょう。 材料が煮汁から出ていると、乾燥します。 煮汁が少ないときは必ず落としぶたをしましょう。



- ●穴をあけたクッキングシート(または硫酸紙やグラシン紙)を 使います。
- 金属製の落としぶたは避けてください。



■加熱不足のときは追加加熱をする⇒ P.41「レンジ」



材料(4人分)

カロリー(1人分)	約271kcal
塩分	約1.9g
鶏もも肉・・・・・・	····· 2枚(500g)
塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・	小さじ1
たれ	
白ワイン・・・・・・	· · · · · · · 大さじ3
粒マスタード・・・・	· · · · · · · 大さじ2

※2人分はすべての材料を半量にする

使用する付属品 グリル皿(上段)



[25 鶏の照り焼き] 〈強〉

下ごしらえをする

肉の厚い部分に切り目を入れて平らにする。 皮目を上にしてフォークでところどころに穴をあける。 (皮がはじけたり、縮むのを防ぎ、味のしみ込みを よくするため) 肉を半分に切る。

たれに漬け込む

肉に塩をすり込む。 たれと肉をビニール袋に入れ、30分以上漬け込む。

焼く

給水タンクに満水まで水を入れる。

肉を袋から取り出し、 皮目を上にして図のように グリル皿の中央に寄せて並べ、 上段に入れる。













●手動のとき⇒「グリル」両面上段で、約18~21分。

材料(4人分)

カロリー(1人分) 約247kcal
塩分 約1.0g
鶏手羽元12本(800g)
たれ
しょうゆ・・・・・・・大さじ3
砂糖・・・・・・・大さじ2
ごま油・・・・・・小さじ2
^{とうばんじゃん} 豆板醤・・・・・・・・・・・・小さじ1 ½
<u></u>

グリル皿(上段)



[グリル]

下ごしらえをする

味のしみ込みをよくするために、手羽元を フォークなどでついておく。

たれに漬け込む

たれの材料を混ぜる。 手羽元を途中上下を返しながら約1時間漬け込む。

焼く

手羽元をグリル皿の中央に寄せて並べ、 上段に入れる。












[グリル]

下ごしらえをする

白ねぎに包丁で細かく切り込みを入れる。 竹ぐしに、白ねぎ、肉、白ねぎ、 肉の順に刺す。(12本)




たれを作る

小鍋にAをすべて入れ、とろみが付くまで煮詰める。

焼く

くし刺しにした具に煮詰めたたれを たっぷり付けて、図のように グリル皿に12本並べ、 上段に入れる。






焼き上がりに、もう一度たれをはけで塗る。

お好みで粉さんしょうをふりかけて、でき上がり。







使用する付属品

グリル皿(上段)

材料(4人分)

カロリー(1人分) 約250kcal

鶏もも肉(24個に切る)・・・・・350g

白ねぎ(3cmに切る) · · · · · · 2本

Α[みりん・・・・・・・ 1 カップ

酒・・・・・・・・・・・½カップ しょうゆ・・・・・・・・ ½カップ

たまりしょうゆ・・・・・・ 大さじ2

(代わりにしょうゆでも可)

約1.6g



粉さんしょう・・・・・・・ 適量 竹ぐし・・・・・・12本


辻調グループ校 濱本先生

ADVICE [濱本先生のアドバイス]

両面から一気に焼くので裏返す必要もなく、柔かく焼けます。 数回たれに付ける手間もなく、簡単でおいしいレシピです。

使用する付属品

青ねぎ、しょうが(みじん切り)・・各大さじ1





肉のおかず

ヒーター加熱

材料(6人分)

たこ糸

カロリー(1人分) 約377kcal 約2.3g 若鶏·····1羽(約1.8kg) 塩・・・・・・・・・・・・・・・小さじ2 バター・・・・・・25g (耐熱容器に入れ、ふたをする 「レンジ」500Wで約30秒加熱)

鶏を焼くときに周りに置く野菜

にんじん、たまねぎ、セロリ (大きめの乱切り) · · · · · · 各100g ※油の飛び散りを防ぐための野菜です。 食べられません。

※野菜の分量で鶏の焼け具合が 変わります。分量は守ってください。

使用する付属品 角皿(下段)




鶏は室温で十分に温度を なじませておきます。 冷蔵庫に入れて冷えきったまま 焼くと、内部に生が残ることが あります。

[オーブン]

予熱する 予熱時間:約17分 (庫内に何も入れない)

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。









下ごしらえをする

鶏の首をつけ根から切り落とし洗って水けをふく。 鶏の表面に小さじ1の塩とこしょう、 内臓側に小さじ1の塩をよくすり込み、しばらくおく。 胸側を上にして形を整え、手羽は背中側に先を曲げ、 両足は胴に付け、くしで留めるか、たこ糸で縛る。

焼く

鶏の胸を上にして角皿にのせ、鶏の表面全体に 溶かしたバターを塗る。周りに野菜を置く。 予熱完了後、角皿を下段に入れる。

約55~70分 淀 加熱開始



竹ぐしを刺して、透明な肉汁が出たら焼き上がり。 (周囲に置いた野菜は食べられません)



[16 鶏のから揚げ]

下ごしらえをする

肉は筋切りをして厚みをそろえ、4cm角(1個約30g)に切る。 Aとともにビニール袋に入れてよく混ぜ、 途中上下を返しながら約20分おく。

衣と肉を混ぜる

ボールに片栗粉と肉を入れ、表面の粉っぽさがなくなり しっとりするまでよくもみ込む。

焼く

給水タンクに満水まで水を入れる。

肉は皮目を上にしてグリル皿に間隔をあけて1つずつ並べ、 上段に入れる。

自動メニュー











Aと片栗粉の代わりに、ビニール袋にから揚げ粉(肉を 柔らかくする酵素の入っていないタイプ)大さじ3と肉を 入れ、粉っぽさがなくなりしっとりするまでよくもみ込む。 仕上がり〈弱〉で焼く。

レンジ+ヒーター+スチーム加熱

材料(4人分)

カロリー(1人分) 約317kcal 約1.8g 鶏もも肉·····500g A 「 酒、 しょう ゆ · · · · · · · · · 各大さじ 1 塩・・・・・・・・・・小さじ% にんにく(みじん切り)・・・・小さじ% こしょう・・・・・・少々 卵……M寸½個(正味25g) 片栗粉 · · · · · · · 60g

※2人分はすべての材料を半量にする

使用する付属品 グリル皿(上段)









ADVICE [宮崎先生のアドバイス]

鶏もも肉を切る前に、筋切りをすると肉の縮みが少なく 柔らかく仕上がります。 粉を付ける前にしっかりと下味を含ませると、 ふっくらジューシーな仕上がりになります。



肉のおかず





レンジ+ヒーター+スチーム加熱

鶏もも肉・・・・・・2枚(1枚250g)

材料(4人分)

カロリー(1人分) 約259kcal 塩分

約0.8g

しょうゆ・・・・・・・大さじ2 みりん・・・・・・・大さじ1

※2人分はすべての材料を半量にする

使用する付属品 グリル皿(上段)



[25 鶏の照り焼き]

※「ヘルシーコース」を選ぶと、標準コースより 脂を落として焼き上げます。 → P.38

下ごしらえをする

肉の厚い部分に切れ目を入れ、平らにする。

皮目を上にして、フォークで ところどころに穴をあける。 (皮がはじけたり、縮むのを 防ぎ、味のしみ込みをよく するため)



たれに漬け込む

たれを合わせる。肉を途中上下を返しながら 約30分漬け込む。 (長時間漬けすぎると、焦げるので注意してください)

焼く

給水タンクに満水まで水を入れる。

肉は皮目を上にして図のように グリル皿の中央に寄せて並べ、 上段に入れる。



自動メニュー
決定

自動25

4人分

●目安時間 標準コース: 約16分 ヘルシーコース:約26分

- ●手動のとき⇒「グリル」両面上段で、約16~18分。 ※「グリル | 両面上段では、脂の落ちる量が少なくなります。
- ●骨付き鶏もも肉はオーブンで⇒ P.51



[オーブン]

下ごしらえをする

肉に塩、こしょう、にんにく、サラダ油をすり込む。 角皿に油(分量外)を少し塗り、肉をのせて周囲に Aを置く。


※もも肉の場合は、肉の上に牛脂(分量外)を薄く広げて のせる。

予熱する 予熱時間:約20分 (庫内に何も入れない)

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。

焼く











予熱完了後、肉をのせた角皿を下段に入れる。

約20~30分 決定



加熱開始

※金ぐしを肉の中央まで刺し、約10秒くらいで抜いて くしを手首にあてて生ぬるければ焼けています。 (冷たい場合は加熱時間を追加)

加熱後、アルミホイルに包み、15~20分おいて蒸らす。

ソースを作る

角皿にたまった肉汁にBを加えて、焦げた部分を 木べらでこそげ取る。

野菜ごと鍋に移し、バターを加えて火にかける。 沸とうしたら火を弱め、約5分煮たあと、こし器でこす。 ねりからし、塩、こしょうで味を調える。

材料(8人分)

カロリー(1人分) 約360kcal 塩分 約0.7g 牛ロース肉または牛もも肉・・・・800g (固まり) おろしにんにく・・・・・・1片

塩、こしょう・・・・・・ 少々 サラダ油・・・・・・・・・大さじ1

AFにんじん・・・・・・ ½本(100g)

(5mmの短冊切り) セロリ・・・・・・ 1本(100g)

(葉、茎も使用/5cmに切る) たまねぎ·····½個(100g) (8等分する)

グレービーソース

B「赤ワイン、水・・・・・・ 各½カップ しょうゆ・・・・・・・ 大さじ1 (またはウスターソース)


バター·····15g ねりからし・・・・・・・小さじ1 塩、こしょう・・・・・・・ 少々

使用する付属品 角皿(下段)





134 ■加熱不足のときは追加加熱をする > P.45「オーブン」、P.47「グリル」上面



肉のおかず

材料(6人分)

カロリー(1人分)	約336kcal
塩分	約2.5g
合びき肉······	···········500g
塩······	······小さじ1
パン粉・・・・・・ 牛乳・・・・・・・ ウスターソース トマトケチャップ ナツメグ・・・・・	/寸1個(正味50g) ···1カップ(50g) ····大さじ4 ····大さじ1 ····大さじ½ ·····大さじ½ ·····適量
たまねぎ(みじん切り))····1個(200g)
バター・・・・・・・・	·····15g
サラダ油・・・・・・・	· · · · · 少々

トマトケチャップ・・・・・・ 大さじ2½ ウスターソース・・・・・・ 大さじ1% しょうゆ・・・・・・・・・大さじ%

ブロッコリー・・・・・・2房

にんじん・・・・・・・・ ¼本(50g)

ゆで卵······M寸3個

使用する付属品 グリル皿(中段)



[グリル]

下ごしらえをする

ブロッコリーは、下ゆでして一口大に切る。 にんじんは1cm角の拍子木切りにして下ゆでする。

種を作る

フライパンにバターを熱し、たまねぎが薄茶色に なるまで弱火でいため、冷ましておく。 肉と塩を混ぜてよくねったあと、いためたたまねぎと Aを加えてよく混ぜる。

焼く

手にサラダ油を薄く付けて、生地をひとまとめにし、 中央にゆで卵、ブロッコリー、にんじんを入れて グリル皿の上で形よく整える。(高さ4~5cm) 中段に入れる。















竹ぐしを肉の中心に刺し、透明な肉汁が出てきたら でき上がり。 お好みでソースをかける。

・ポイント!

- ●肉は手で十分にねり合わせます。 よくねるほどねばりが出て、まとめやすく なめらかに焼き上がります。
- ●肉の閉じ目を下にすると、亀裂が入りにくくなります。



[15 ハンバーグ]

下ごしらえをする

たまねぎをみじん切りにし、バターで薄茶色になるまで しっかりいため、冷ましておく。 パン粉は牛乳でふやかしておく。

材料を混ぜる

ボールに肉を入れ、塩、こしょうをしてねばりが出るまで よく混ぜ合わせる。

いためたたまねぎ、パン粉、溶きほぐした卵を加え、 ナツメグで味を調える。

10cm

焼く

生地を4等分し、 約10×12cm、厚さ1.5cm ほどになるように 平らに成形しながら

中の空気を抜く。

図のようにグリル皿の中央に 寄せて並べ、上段に入れる。











- ●焼き色を薄めにし、ジューシーに仕上げています。 お好みのソースをかけてもよいでしょう。
- ●手動のとき⇒「グリル」両面上段で、約16~20分。

「レンジ+ヒーター加熱」

材料(4個分)

カロリー(1個分) 約353kcal 塩分 約0.5g ひき肉(牛280g/豚120g) ※牛:豚=7:3がおいしさのコツ

たまねぎ·····1個(200g) バター・・・・・ 15g パン粉·····1カップ(50g) 牛乳・・・・・・・½カップ 卵······M寸1個(正味50g) ナツメグ・・・・・・・・ 適量 塩、こしょう・・・・・・・・・・少々

※2人分はすべての材料を半量にする

使用する付属品 グリル皿(上段)









ADVICE [若林先生のアドバイス]

ジューシーに仕上げるには、ハンバーグの生地になるひき肉に 塩、こしょうをしてからのねりかたがポイントです。 よくねってください。






材料 (10本分)	
カロリー(1本分) 塩分	約98kcal 約0.7g
鶏ひき肉・・・・・・ 酒・・・・・・・・・ しょうが汁・・・・・・	・・・・・大さじ1

片栗粉 · · · · · · 大さじ4 みそ・・・・・・・ 大さじ2 砂糖・・・・・・・・・大さじ1½ パン粉・・・・・・・・ 大さじ1 しょうゆ・・・・・・・ 小さじ2

使用する付属品 グリル**皿**(上段)



[グリル]

下ごしらえをする

ボールに肉と酒、しょうが汁を入れて混ぜ、 しばらくおく。

だんごを作る

肉にAを混ぜ合わせ、よくねる。 20等分にして小さく丸め、グリル皿に並べる。

焼く

上段に入れる。









焼き上がったらくしに刺し、盛り付ける。 ※焼き色にムラがあるときは、残り時間2分くらいに、 周囲と中央のつくねだんごを入れ替えるとよいでしょう。



材料(4人分)

カロリー(1人分) 約124kcal 約0.1g 鶏ささ身·····400g

酒・・・・・・・・・・・大さじ2 しめじ(ほぐしておく) · · · · · · 120g みつば(2~3cmに切る) · · · · · 40g にんじん(せん切り)・・・・・・40g

使用する付属品 グリル皿(上段)



[スチーム]

下ごしらえをする

ささ身は筋を取り、一口大のそぎ切りにする。 酒で下味を付けておく。

蒸す

給水タンクに満水まで水を入れる。

グリル皿にみつばとしめじ、にんじんを広げ、その上に ささ身を並べ、上段に入れる。



スチーム 決定 約18~22分 決定 加熱開始



でき上がりに酢みそや和風ドレッシングをかけるとより 一層おいしくいただけます。



[グリル]

衣を作る

直径20cmの耐熱皿にパン粉を入れ、油をかけて混ぜる。 皿にパン粉を広げ、ラップなしで庫内中央に置く。

レンジ 決 定 600W 決

肉に塩、こしょうをし、薄力粉、溶き卵、衣の順番に付ける。

両面上段 約15~18分 決

衣を付けた肉をグリル皿にのせて、上段に入れる。

加熱開始

途中で3~4回取り出して、混ぜる。 濃いめに色付くまで、様子を見ながら加熱する。

・パン粉は皿の形状により 色の付き具合が変わります 様子を見ながら加熱して ください。

衣を付け、焼く



材料(4人分)

カロリー(1人分) 約254kcal 塩分 約0.4g

豚ヒレ肉(一口かつ用)

·····12枚(400g) 塩、こしょう・・・・・・・ 少々 溶き卵・・・・・・・・・・ 適量

パン粉······1カップ(50g) サラダ油・・・・・・・・ 大さじ2

使用する付属品 グリル皿(上段)





阪肉のチーズロールフライ



●豚薄切り肉に塩、こしょうをし、にんじん、さやいんげん、プロセスチーズ などを巻いて、衣を付け、一口とんかつと同じ要領で焼く。





肉のおかず







材料(8人分)

カロリー(1人分) 塩分	約263kcal 約0.8g
塩)・・・・・・700g ・・・・・・4g かける)・・・大さじ4
	つ)····¼個(50g)
はちみつ・・・・・・	· · · · · · · · 大さじ8 · · · · · · · · 大さじ4 · · · · · · · 大さじ2

にんにくチップ(市販品)・・・・大さじ2 (細かくつぶす) 切りごま(すりごまでも可)・・・・大さじ2 片栗粉・・・・・・・・・大さじ1 塩・・・・・・・・・・・・・・小さじ% こしょう・・・・・・ 少々

使用する付属品 グリル皿(上段)

材料(4人分)

(長さ8cmの物)

しょうゆ、赤ワイン、

たれ

カロリー(1人分) 約469kcal

豚肉 スペアリブ・・・・・ 700g

ウスターソース・・・・・・ 各大さじ3

トマトケチャップ、サラダ油・・各大さじ1%

にんにく・・・・・・・・・・・1片

ねりからし・・・・・・・ 小さじ1弱

こしょう・・・・・・ 少々 ナツメグ・・・・・・・・ 適量

※市販のスペアリブのたれでも可。 ※2人分はすべての材料を半量にする


約1.2g



[グリル]

下ごしらえをする

肉は繊維に沿って4等分し、 フォークなどで刺しておく。








焼く

肉をグリル皿の中央に寄せ気味に並べ、上段に入れる。









たれにはちみつが入っているため、焼き上げ途中に グリル皿のたれが焦げ、においがする場合があります。

焼き上がれば表面にはちみつをかけ、切り分ける。



ADVICE[宮崎先生のアドバイス]

厚みをそろえて肉を切ることが ポイントです。 味付けをする前に、肉を

フォークなどで刺しておくと 味がしみ込みやすくなり、 肉も柔らかく焼き上がります。

[27 スペアリブ]

※「ヘルシーコース |を選ぶと、標準コースより 脂を落として焼き上げます。 → P.38

たれに漬け込む

にんにくをすりおろし、たれを混ぜる。 肉を途中上下を返しながら冷蔵庫で約2時間漬け込む。

焼く

給水タンクに満水まで水を入れる。

肉をグリル皿の中央に寄せて並べ、上段に入れる。

自動メニュー 決定



加熱開始

●手動のとき→「グリル」両面上段で、約25~30分。

自動27

●目安時間 標準コース: 約25分 ヘルシーコース:約29分

※「ヘルシーコース」を選ぶと、標準コースより 脂を落として焼き上げます。 → P.38

下ごしらえをする


[26 肉巻き野菜]

グリーンアスパラガスは半分の長さに切る。 にんじんはグリーンアスパラガスの長さに合わせて マッチ棒ほどの太さに切り、8等分する。 肉を8等分し、少しずつずらして、 グリーンアスパラガスの長さに合わせて敷き詰め、 塩、こしょうをする。

グリーンアスパラガスとにんじんをのせて端から巻く。 同様にして8本作る。

焼く

ヘルシーコースのみ、給水タンクに満水まで水を入れる。 図のようにグリル皿の中央に寄せるように均等に並べ、 上段に入れる。



自動メニュー









決 加熱開始

標準コース: 約17分 ヘルシーコース:約24分

●手動のとき→「グリル |両面上段で、約17~20分。

標準コース

レンジ+ヒーター加熱

ヘルシーコース

レンジ+ヒーター+スチーム加熱

材料(4人分)

カロリー(1人分) 約399kcal 塩分 約1.1g 豚バラ薄切り肉 · · · · · · · 400g 細めのグリーンアスパラガス ······8本(120~160g) ※太いアスパラガスは4本を縦2つに切る。 にんじん・・・・・・・・ ¼本(50g) 塩、こしょう・・・・・・・ 少々

※2人分はすべての材料を半量にする

使用する付属品 グリル**四**(上段)





使用する付属品 グリル皿(上段)

■豆腐の水切り

揚げ物・いため物に

- ①耐熱皿にのせ、 ラップなしで 庫内中央に置く。
- ②1丁(約400g) につき、「レンジ | 600Wで 約2~3分。 (%丁のときは約1分~1分30秒)
- ③キッチンペーパーで包み、 □にのけ、重し(□1枚)をし、 約5分おく。

■にんにくの臭み抜き

刺激臭が消えて使いやすく なります

- ①薄皮を付けたまま、 ラップに包み 庫内中央に置く。
- ②1片につき、 「レンジ |500Wで 約20秒。
- (大きさによって様子を見ながら)

■めんたいこの解凍

- ①冷凍めんたいこ 6本(約180g)を 耐熱皿にのせ、 ラップなしで 庫内中央に置く。
- ②「仕上がり | ボタンを押して
- **▲▼で「15~25℃ | に合わせて** 「スタート/決定」ボタンを押す。

■アイスクリームを食べやすく スプーンが入る状態にします

①アイスクリーム $(200 \sim 500 \text{ml})$ のふたを取り、 庫内中央に置く。

きのこのおか

イデアクッキング

②「仕上がり」ボタンを

押して**▲▼**で「-10°C」または 「-5℃ |に合わせて 「スタート/決定」ボタンを押す。

■バターを溶かす

- ①細かく切り、耐熱容器に入れ、 ふたをして庫内中央に置く。
- ②50gにつき「レンジ」500Wで 様子を見ながら約30~40秒
- ※サンドイッチ用のからしバターは 時間を短めに。

■チョコレートを溶かす

- ①耐熱容器に板チョコ 50gを割り入れ、 牛乳大さじ1を 加えて、ふたなしで
- 庫内中央に置く。 ②[レンジ|500Wで
- 約40秒~1分。 ※固さは牛乳の量で調節する。

■ゼラチンを溶かす

水で戻すより早くてふっくら シナモン、クローブなどの

①耐熱容器に入れ、 ひたひたの水を入れて、 ふたなしで 庫内中央に置く。

■干ししいたけを戻す

- ②「レンジ | 600Wで約20~30秒、 様子を見ながら加熱。 ※戻し汁は、だし汁に。
- ①赤ワイン約150mlに スパイスを加え、ふたなし で庫内中央に置く。

■ホットワイン

- ②あたための「4 酒かん」 60℃で加熱。
- ※耐熱性のあるカップを お使いください。
- ①耐熱容器に水¼カップと ゼラチン5gを混ぜ、 ふたなしで庫内中央に置く。
- ②「レンジ | 600Wで約30~40秒 加熱。

■お菓子(せんべい)の乾燥

パリッと乾燥

- ラップなしで庫内中央に置く。
- ②「レンジ | 500Wで様子を見ながら加熱。
- ①耐熱容器に水¼カップ、削り節3g、みりん大さじ3、砂糖小さじ1、
- ③取り出してそのまま粗熱を取り、茶こしでこす。
- ※冷蔵庫で冷やせば、そばやうどん、そうめんのめんつゆに。



[レンジ]

下ごしらえをする

きゅうり、パプリカ、大根、キャベツは適当な 大きさに切る。 にんじんは薄めの輪切りにする。

加熱する

深めの耐熱容器にすべての材料を入れ、 ふたをして庫内中央に置く。















加熱後、ガラスか陶器製の密閉できる容器に汁ごと入れ、 粗熱を取り、冷蔵庫で冷やす。漬け加減はお好みで。

レンジ加熱

材料(4人分)

カロリー(1人分) 約66kcal 塩分 約1.0g

きゅうり、パプリカ、大根、

キャベツ、にんじんなど ······合わせて350g

砂糖·····80g

赤とうがらし・・・・・・・・・ 適量 塩、こしょう・・・・・・・・・・・ 少々 ローリエ・・・・・・ 1枚

酸味が気になるときは、 酢350gを酢250gと

水100gに変えてもよいでしょう。

- ①耐熱皿に重ならないように並べ、
- ※加熱しすぎると焦げるので注意する。

■めんつゆ

- しょうゆ大さじ3を入れ、ふたをして庫内中央に置く。
- ②「レンジ | 500Wで約2分加熱。

カレーピクルス

きのこピクルス

同様に加熱し、きのこピクルスに。

漬け汁にカレー粉小さじ1を混ぜて同様に加熱し、 カレーピクルスに。

野菜とお好みのきのこを混ぜて350gにし、

■加熱不足のときは追加加熱をする → P.41 「レンジ」

レンジ加熱

材料(4人分) カロリー(1人分) 約105kcal 塩分 約1.5g ごぼう.....300g A 「 砂糖 · · · · · · · · · 大さじ 6 水・・・・・・ 大さじ5 酢・・・・・・・ 大さじ5 塩・・・・・・・・・小さじ1強 クッキングシート (または硫酸紙やグラシン紙)

[レンジ]


下ごしらえをする

ごぼうは皮をむいて3~4cmの長さに切る。 酢水につけてアクを抜いておく。

煮る

深めの耐熱容器にごぼうを並べ、落としぶたをして、 ふたをして庫内中央に置く。

※容器と落としぶたについて⇒ P.129









加熱後水分を捨て、Aを入れる。 再び落としぶたをして庫内中央に置く。







酢れんこん



れんこんでもOK。 (7mmの 輪切りにする)



材料(4人分)

カロリー(1人分) 約12kcal 塩分 約0.2g キャベツ、きゅうり、にんじん ····· 合わせて200g 赤とうがらし・・・・・・1本 だし昆布・・・・・・ 適量 塩、しょうゆ・・・・・・・・・・・各少々

[レンジ]

下ごしらえをする

キャベツ、きゅうり、にんじんは食べやすい大きさに切る。 赤とうがらしは種を除いて輪切りにする。 だし昆布はせん切りにする。

加熱する

耐熱容器に下ごしらえした材料を入れ、塩、しょうゆを入れる。 ふたをして庫内中央に置く。









加熱後、冷ましてから冷蔵庫で冷やす。

レンジ+スチーム加熱

材料(4人分)

■キャベツの さっぱりサラダ

カロリー(1人分) 約94kcal 約1.1g キャベツ(3cmの色紙切り)····300g たまねぎ(薄切り)·····100g ドレッシング オリーブ油・・・・・・大さじ1~2 レモン汁・・・・・・・大さじ1 塩・・・・・・・・・・・・小さじ½ 粗びきこしょう、砂糖・・・・・・各少々 薄切りハム(適当な大きさに切る)・・2~3枚

■かぼちゃのサラダ

カロリー(1人分)	約154kcal
塩分	約0.3g
かぼちゃ(拍子木切りにんじん(太めのせん	
ドレッシング 粒コーン缶(水けをは ヨーグルト、マヨネー 砂糖、塩、酢・・・・	-ズ・・・・各大さじ2
A レーズン・・・・・・ (湯で戻し、水けを切	

■きのこのサラダ

カロリー(1人分) 塩分	約40kcal 約0.2g
しめじ、まいたけ、 (ほぐす)	えのき・・・各100g
	D)・・・・・100g ぶす)・・・・・1片 ・・・・・10g
ドレッシング こしょう、しょうゆ・ A	· · · · · · · 各少久
, ,)・・・・・・ 適量 は取り出します。

■根菜和風サラダ

カロリー(1人分)	約136kcal
塩分	約1.4g
ごぼう(細めのせん	
れんこん(いちょうち	
(ごぼうとれんこんは	
にんじん(せん切り)) · · · · · 100{
たれ	
しょうゆ、みりん・・	······ 各大さじ2
砂糖、ごま油、いり	ごま・・・・ 各大さじ 1
Α	
赤とうがらし(輪切り)) · · · · · · · · 適量



[10 季節の野菜サラダ]

加熱する

給水タンクに満水まで水を入れる。

お好みの野菜を耐熱性の平皿(直径20~25cm)に入れ、 ラップなしで庫内中央に置く。









●「根菜和風サラダ」は仕上がり〈強〉で。 目安時間約16分

加熱後、よく混ぜて水けを切る。

ドレッシング(たれ)を作る

ドレッシング(たれ)の材料を混ぜる。

あえる

加熱した野菜にお好みでAを加えて混ぜ、 ドレッシング(たれ)とあえる。

●手動のとき⇒「レンジ」300Wスチームで、 約13~15分。

- ●お好みの野菜に変えて、アレンジしましょう。 野菜の分量は合わせて400gにします。
- ●野菜の種類や状態により、仕上がりが異なります。 特に根菜類は火が通りにくいため、細かく切りましょう。

●「根菜和風サラダ」のごぼう、れんこんは市販の きんぴら用水煮でもよいでしょう。



野菜・きのこのおかず

レンジ+ヒーター+スチーム加熱



材料

カロリー(1本分) 約297kcal 塩分 Og さつまいも・・・・・・2~4本 (1本200~250g、太さ3~4cm) ※太さによってでき上がりが変わります。

使用する付属品 グリル皿(上段)



[スチーム]

蒸す

さつまいもを洗う。 皮付きのまま切らずにグリル皿に並べ、上段に入れる。 給水タンクに満水まで水を入れる。

約30分

決 加熱開始

加熱後、

再度、給水タンクに満水まで水を入れ、 表示部の▲が点滅中に

約10~20分 決 加熱開始



材料

カロリー(1本分) 約297kcal Og さつまいも・・・・・・・・4本 (1本約250g、太さ3~4cm)

使用する付属品 角皿(下段)



[オーブン]

焼く

さつまいもを洗う。 水けをふき取り、ところどころにフォークで 穴をあけて角皿に並べ、下段に入れる。

予熱なし1段 決定 250℃

約40~60分 決 加熱開始

オーブンシートを敷くと、角皿の 汚れが防げます。

[レンジ]

下ごしらえをする

トマトは乱切り、ズッキーニは4cmの長さに切る。 たまねぎは20gをみじん切り、残りとその他の野菜は 2~3cmの角切りにする。

下加熱をする

深めの耐熱容器に、みじん切りしたたまねぎとにんにく、 オリーブ油を入れ、ふたをして庫内中央に置く。

レンジ **没** 600W **没**

茶色に色付くまで加熱する。

(油を使って加熱することで、なすを色止めします)

さらになすを入れて油をからめ、ふたをして庫内中央に置く。

レンジ決定約1分30秒
~2分30秒決定加熱開始

約2~4分

決 加熱開始

材料(4人分)

レンジ加熱

カロリー(1人分) 約102kcal 約0.7g トマト(皮と種を取る)·· 小1個(150g) ズッキー二(種を取る) · · 1本(110g)

たまねぎ·····大½個(150g) なす · · · · · · · ½個(100g) パプリカ・・・・・・・1個(150g) ピーマン · · · · · · · 3個(90g) にんにく(みじん切り)・・・・・1片

オリーブ油・・・・・・・大さじ2

塩・・・・・・・・・・・・小さじ½

加熱した具に塩を入れて混ぜ、残りの材料を加えて よく混ぜる。ふたをして庫内中央に置く。

煮る

さやいんげんをゆでる

[7 ゆで葉果菜]

あえる

さやいんげんは軽く塩をして耐熱性の平皿にのせ

ごまみその材料を合わせてすり、水けを切った

●手動のとき⇒「レンジ|600Wで、約2~3分。

たまねぎとさやいんげんにあえる。

約1分加熱します。

加熱後冷水にさらし、水けを切ってから適当な長さに切る。

●たまねぎの辛みが気になるときは、「レンジ |600Wで

皿ごとラップで包み込み、庫内中央に置く。

レンジ | 決 600W | 決 約20~25分 | 決 加熱開始

加熱開始 目安時間

「レンジ加熱」



カロリー(1人分) 約55kcal 約0.8g さやいんげん(筋を取る)····150g 塩・・・・・・・・・・・・・・・・・少々 たまねぎ・・・・・ 50g (薄切りにし、水にさらす)

すりごま(白)・・・・・・・大さじ1 酒・・・・・・・・・・・大さじ1 砂糖・・・・・・・・・・ 大さじ½

材料(4人分)

ごまみそ 白みそ・・・・・・・大さじ2



材料(4人分)

カロリー(1人分)	約116kcal
塩分	約1.6g
大根・・・・・・ たまねぎ・・・・ 生しいたけ・・・・ じゃがいも・・・・	:げる)・・・・100g ・・・・½本(100g) ・・・・・・100g ・・・・¼個(50g) ・・・・・5枚 ・・・小1個(100g) 」)・・・・・150g
B 「だし汁・・・・・・	······3カップ
(顆粒昆布だし	小さじ1使用)
酒・・・・・・・・	·····大さじ2

| 薄口しょうゆ ・・・・・・大さじ1½

直径約25cmの耐熱ガラス製ボール

[レンジ]

下ごしらえをする

Aを1cmの角切りにし、肉はサッと湯通ししておく。

加熱する

直径約25cmの耐熱ガラス製ボールにAとBを入れ、 ラップをして庫内中央に置く。



約14~16分

2秒間押す

150W 約26~28分

決 加熱開始



材料(4人分) カロリー(1人分) 約37kcal

塩分 約0.7g 枝豆·····200g 塩(塩もみ用) ····· 2~4g

[レンジ]

下ごしらえをする

枝豆は、洗って塩もみをし、5~10分おく。

枝豆をゆでる

耐熱性の平皿の上に平らに広げてラップをし、 庫内中央に置く。

約3~5分

決 加熱開始

加熱後、うちわなどで冷ます。(色よく仕上げるために)

- ●100g以下のときは「レンジ |500Wで様子を見ながら 加熱してください。
- 必ず平皿にのせてください。
- ●季節や野菜の保存状態により、仕上がりが異なります。

[14 野菜炒め]

焼く

ベーコン、生しいたけ以外の 野菜を混ぜ合わせ、グリル皿に 敷き、上にベーコンと 生しいたけをのせる。 上段に入れる。

焼き上がったら、熱いうちに塩、

こしょう、にんにくチップを混ぜる。







約16分



■ポン酢をかけてもおいしく召し上がれます。

●手動のとき⇒「グリル」両面上段で、約12~15分。



ADVICE [濱本先生のアドバイス]

油を使わずに作れます。 お好みの野菜を切り、 グリル皿に並べるだけで 混ぜ合わせる必要もなく 簡単に作れます。 驚くほど野菜本来の甘みが 味わえます。



材料(4人分)

カロリー(1人分) 約139kcal
塩分 約2.0g
スライスベーコン・・1 パック(約100g)
(1cm幅に切る)
生しいたけ(4つ切り)・・・・・・6枚
キャベツ(3cm角に切る)・・・・200g
もやし・・・・・・100g
たまねぎ(薄切り)·····100g
にんじん・・・・・・30g
(3cmの薄い短冊切り)
ピーマン(5mmの輪切り)・・・・・2個
にんにくチップ(市販品)・・・・・ 適量
(細かくつぶす)
塩・・・・・・・・・・・小さじ1
こしょう・・・・・・・ 少々

使用する付属品 グリル皿(上段)



[レンジ]

下ごしらえをする

かぼちゃを深めの耐熱容器に皮を下にして入れ、 Aを混ぜて加える。

煮る

ふたをして庫内中央に置く。

600W

約7~8分

2秒間押す

仕上がり

150W 約11~13分

加熱開始



材料(4人分)

カロリー(1人分) 約104kcal 塩分 約0.7g かぼちゃ・・・・・・400g (3×4cmの角切り) A 「だし汁・・・・・・ 160ml (類がだしの場合は小さじ%使用) 砂糖・・・・・・・・・ 大さじ1 薄口しょうゆ・・・・・・・大さじ1 _みりん・・・・・・・・大さじ½


<u>tuzt.</u>



[22 魚&野菜]

さけと厚揚げの下ごしらえをする

2等分したさけをAに途中上下返しながら、約10分漬け込む。 厚揚げは1丁を2等分に切り、表面全体にはけでごま油を塗り、 図のようにグリル皿に並べる。





2 野菜あんの下ごしらえをする

※落としぶたについて⇒ P.39

えのきは、3cmの長さに切る。生しいたけは、薄切りにする。 しめじはほぐし、3cmの長さに切る。 にんじんは3cmの長さのマッチ棒くらいの太さに切る。 白ねぎは斜めに薄切りする。 耐熱ガラス製ボールに切った材料を入れ、だし汁とBを混ぜ合わせる。 クッキングシート(または硫酸紙やグラシン紙)で落としぶたをする。



野菜の入ったボールをラップなしで、庫内中央に置く。さけと厚揚げを並べたグリル皿を上段に入れる。











● 目安時 約23分

加熱後、上段のグリル皿を取り出してから、ボールを取り出す。取り出すときはやけどに注意する。

4 仕上げる

野菜あんが熱いうちに、水溶き片栗粉を入れ、よく混ぜとろみを付ける。 ※水溶き片栗粉は煮詰まり具合を見ながら加える量を調節してください。 器にさけと、厚揚げを盛り付け、野菜あんをかける。

- ●合わせ技セットは、手動では2品同時に加熱できません。1品ずつ加熱してください。 さけと厚揚げ焼き:「グリル」両面上段で、約15~18分。 野菜あん: 落としぶたをして「レンジ」600Wで、約8~12分。
- ●追加加熱の表示が消えたとき

手動の加熱方法を参考に、時間は様子を見ながら加熱してください。 ※「合わせ技セット」のポイント→ P.159







材料(4人分)

カロリー(1人分)	約42kcal
塩分	約1.2g
えのき・・・・・・・	½袋(50)
生しいたけ・・・・・	2枚(40)
L&L	· · · ½パック(30g

片栗粉(同量の水で溶く)・・大さじ1½

※2人分は、だし汁を150ml、 その他の材料は半量にする

ボール



直径20~25cm ※浅い容器はふきこぼれます。 野菜あり



材料(4人分)

カロリー(1人分) 約296kcal 塩分 約1.1g 生ざけ切り身・・・4切れ(1切れ80g) A [酒・・・・・・大さじ1½ しょうゆ・・・・・大さじ1½ みりん・・・・・大さじ½ 厚揚げ(絹ごし)・・・・・2丁(250g) ごま油・・・・・適量

※2人分はすべての材料を半量にする

使用する付属品 グリル皿(上段)





150 ■加熱不足のときは追加加熱をする→ P.158 151

きんぴらの下ごしらえをする

ごぼうはささがきにし、水に落としてアクを抜き、水けを軽く切る。 にんじん、こんにゃく、さやいんげんは4cmの長さのマッチ棒くらいの太さに切る。 れんこんは、太ければ縦4等分、細ければ2等分に切って、2mm幅に切る。 水に落としてアクを抜き、水けを軽く切る。

深めの耐熱ガラス製ボールに、野菜とこんにゃくを入れAと混ぜ合わせる。

合わせ技セット

きんぴらのボールに、クッキングシート(または硫酸紙やグラシン紙)で 落としぶたをし、ラップなしで庫内中央に置く。

※落としぶたについて⇒ P.39

さばの皮目に切り込みを入れ、グリル皿の中央に寄せて並べ、上段に入れる。











加熱後、上段のグリル皿を取り出してから、ボールを取り出す。 取り出すときはやけどに注意する。

- ●切り身を冷蔵庫で長時間保存し、冷たいときは仕上がり〈強〉で。
- ●厚めの切り身を焼くときは仕上がり〈強〉で。 ※仕上がり調節について→ P.39
- ●合わせ技セットは、手動では2品同時に加熱できません。1品ずつ加熱してください。 塩さば: P.124を参照。 五色きんぴら: ラップをして「レンジ」600Wで、約8~11分。
- ●追加加熱の表示が消えたとき 手動の加熱方法を参考に、時間は様子を見ながら加熱してください。 ※「合わせ技セット」のポイント⇒ P.159

仕上げる

きんぴらに、一味とうがらしといりごまを加えて混ぜ合わせる。

五色きんぴらを「なすのピリカラあえ」に





材料 (4人分) カロリー(1人分) 約65kcal 約0.7g なす・・・・・・・・4~5個(400g) サラダ油・・・・・・・・・大さじ1 AΓ酢·····大さじ1 しょうゆ・・・・・・ 大さじ1 砂糖・・・・・・・・・・小さじ1 おろしにんにく・・・・・・小さじ% おろししょうが・・・・・・小さじ% 白ねぎ・・・・・・・・ 1本 豆板醬 · · · · · · · · 適量

※2人分はすべての材料を半量にする

- 1 なすは、へたを切り落とし、 10cmの長さで縦に6つに切った あと、しばらく塩水につけてアクを 抜いておく。白ねぎは斜めに切り、 せん切りにしておく。 2 下ごしらえしたなすを深めの
- 耐熱ガラス製ボールに入れ、 クッキングシート(または硫酸紙や グラシン紙)で落としぶたをし、 ラップなしで庫内中央に置く。 ※落としぶたについて⇒ P.39
- 3 加熱終了後、水けを切り、器に盛る。 Aをかけ、白髪ねぎを飾る。 お好みで豆板醤をあえる。





カロリー(1人分) 約83kcal 約1.3g ごぼう · · · · · · 70g にんじん・・・・・・・・ ¼本(50g) こんにゃく・・・・・・・60g さやいんげん(筋を取る) · · · · · · 50g A 「水······ 大さじ2 しょうゆ・・・・・・ 大さじ2 酒、砂糖、みりん・・・・・各大さじ1 L片栗粉、ごま油 ・・・・・・各小さじ1 一味とうがらし・・・・・・・ 適量 いりごま・・・・・・・・小さじ1 クッキングシート

(または硫酸紙やグラシン紙)

※2人分は、調味料を下記Aに、 その他の材料は半量にする

4	「水・・・・・・・・・ 大さじ1 ½
	しょうゆ・・・・・・・大さじ¾
	酒、砂糖、みりん・・・・各大さじ%
	片栗粉・・・・・・・・・小さじ½
	└ ごま油・・・・・・・・・小さじ½

使用する容器 容量:2.2~3L

耐熱ガラス製

※浅い容器はふきこぼれます。

直径20~25cm



材料(4人分)

カロリー(1人分) 約291kcal 約1.8g 塩さば切り身・・・・・・・・・4切れ (1切れ100g) ※2人分はすべての材料を半量にする

使用する付属品 グリル皿(上段)



■加熱不足のときは追加加熱をする → P.158



[21 肉&野菜]

だんごを作る

ボールに肉と酒、しょうが汁を入れて混ぜ、しばらくおく。 肉にAを混ぜ合わせ、よくねる。 20等分にして小さく丸め、図のようにグリル皿に並べる。



スープの下ごしらえをする

耐熱ガラス製ボールに切った野菜とBを入れ、混ぜ合わせる。

加熱する

野菜の入ったボールにクッキングシート(または硫酸紙やグラシン紙)で 落としぶたをし、ラップなしで、庫内中央に置く。 ※落としぶたについて⇒ P.39



グリル皿を上段に入れる。

自動メニュー 決定





決 4人分 決 加熱開始

加熱後、上段のグリル皿を取り出してから、ボールを取り出す。 取り出すときはやけどに注意する。

- ●合わせ技セットは、手動では2品同時に加熱できません。1品ずつ加熱してください。 つくねだんご: P.138を参照。 野菜スープ: 落としぶたをして「レンジ」600Wで、約10~15分。
- ●追加加熱の表示が消えたとき

手動の加熱方法を参考に、時間は様子を見ながら加熱してください。 ※「合わせ技セット」のポイント→ P.159



材料(4人分)

カロリー(1人分) 約51kcal 約1.6g チンゲン菜(5cmの短冊切り)····1株 しいたけ(薄切り)・・・・・・2枚 白ねぎ(5cmの細切り)··1本(100g) 春雨(乾燥 10cmの長さに切る) · · 20g しょうが(みじん切り)・・・・・小さじ1 B 「スープ(室温)・・・・・・ 3カップ (顆粒スープの素 小さじ2使用) 酒・・・・・・・・・・ 大さじ2 しょうゆ・・・・・・・ 小さじ1 ごま油・・・・・・・・・小さじ1 塩・・・・・・・・・・・・・・小さじ% クッキングシート (または硫酸紙やグラシン紙)

使用する容器 容量:2.2~3L

耐熱ガラス製

_13cm 直径20~25cm

※浅い容器はふきこぼれます。

※2人分は、スープを2カップ (顆粒スープの素小さじ1使用)、 その他の材料は半量にする



塩分 約1.8g 鶏ひき肉·····400g 洒·····大さじ1 しょうが汁・・・・・・・小さじ2 A「卵·····M寸½個(正味25g) 片栗粉 · · · · · · · · · · · · 大さじ4 みそ · · · · · · · · 大さじ2 砂糖・・・・・・・・・・・大さじ1 ½ パン粉・・・・・・・ 大さじ1 しょうゆ・・・・・・・ 小さじ2

カロリー(1人分) 約144kcal


※2人分はすべての材料を半量にする

使用する付属品 グリル皿(上段)

材料(4人分)









154 ■加熱不足のときは追加加熱をする P.158



[21 肉&野菜]

鶏の下ごしらえをする

鶏の照り焼きの要領で(→ P.134)、肉をたれに室温で30分漬け込む。

サラダの下ごしらえをする

深めの耐熱ガラス製ボールに、切っておいた野菜、あたたかいスープ、 砂糖を入れよく混ぜ合わせる。

加熱する

サラダのボールに、クッキングシート(または硫酸紙やグラシン紙)で 落としぶたをし、ラップなしで庫内中央に置く。 ※落としぶたについて⇒ P.39

漬け込んだ肉を、皮目を上にしてグリル皿に並べ(並べかた⇒ P.134)、 上段に入れる。














加熱後、上段のグリル皿を取り出してから、ボールを取り出す。 取り出すときはやけどに注意する。

- ●合わせ技セットは、手動では2品同時に加熱できません。 1品ずつ加熱してください。 鶏の照り焼き: P.134を参照。 ポテトのホットサラダ: ラップをして「レンジ 1600Wで、約12~15分。
- ●追加加熱の表示が消えたとき 手動の加熱方法を参考に、時間は様子を見ながら加熱してください。 ※「合わせ技セット」のポイント→ P.159

仕上げる

サラダの煮汁は捨てずに、バターと塩を加えて混ぜ合わせ、味を調える。

ポテトのホットサラダを「かぼちゃの煮物」に





材料(4人分)

カロリー(1人分) 約104kcal 約0.7g かぼちゃ(3×4cmの角切り)·····400g A 「だし汁······160ml (類粒だしの場合は小さじ%使用) 砂糖・・・・・・・・・ 大さじ1 薄口しょうゆ・・・・・・・大さじ1 みりん・・・・・・・大さじ½

※2人分は、水を120ml、 その他の材料は半量にする

かぼちゃの煮物の要領で(→ P.149)、深めの耐熱ガラス製ボールに皮を下にして入れ、Aを混ぜて加える。 クッキングシート(または硫酸紙やグラシン紙)で落としぶたをし、ラップなしで庫内中央に置く。





材料(4人分)

カロリー(1人分) 約89kcal 塩分 約0.6g
じゃがいも・・・・・・・ 正味300g
(厚さ約7mmの一口大に切り、
水にさらす)
にんじん(薄いいちょう切り)・・・・50g
ブロッコリー(小房に分ける)・・・・50g
あたたかいスープ・・・・・・½カップ
(顆粒スープの素 小さじ%使用)
砂糖・・・・・・・・・・・・小さじ
バター・・・・・10g
塩・・・・・・・・・・・・・・・・・少々

クッキングシート (または硫酸紙やグラシン紙)

※2人分は、スープを75ml(大さじ5) (顆粒スープの素小さじ%使用)、 その他の材料は半量にする

使用する容器 容量:2.2~3L

耐熱ガラス製



※浅い容器はふきこぼれます。



材料(4人分)

カロリー(1人分) 約259kcal 約0.8g 鶏もも肉・・・・・・2枚(1枚250g) たれ しょうゆ・・・・・・・・・・大さじ2 みりん・・・・・・・大さじ1

※2人分はすべての材料を半量にする

使用する付属品 グリル皿(上段)









2人分を作るときは

●すべての材料が4人分の半量ではありません。各メニューの「2人分の作りかた」を参照して、分量や加熱時間を確認してください。

手動で加熱するときは

●合わせ技セットは、自動でしかできません。手動の場合は、1 品ずつ加熱してください。 加熱方法は各ページをご覧ください。

追加加熱するときは

上段のグリル皿と下のボールは別々で追加加熱してください。

上段(焼き物・揚げ物など)を追加加熱するとき

- ■加熱終了後、下のボールを取り出し、表示部の▲が点滅中(6分間)に追加時間を合わせてスタートします。(この方法での追加加熱は、上ヒーターでの加熱になります)
- ●表示部の▲の点滅(6分間)が消えたときは、「グリル」上面で時間を控えめに、様子を見ながら加熱してください。 (例)「つくねだんご&野菜スープ」で「つくねだんご」だけを追加加熱したいとき
 - ①野菜スープを取り出す。(取り出すときはやけどに注意する)
 - ②「グリル」上面に設定し、様子を見ながら加熱する。

下(煮物・汁物など)を追加加熱するとき

- ●グリル皿を取り出して、「レンジ」600Wで時間を控えめに、様子を見ながら加熱してください。
- (例)「つくねだんご&野菜スープ」で「野菜スープ」だけを追加加熱したいとき
 - ①上段のグリル皿を取り出す。(取り出すときはやけどに注意する)
 - ②「レンジ」600Wに設定し、様子を見ながら加熱する。

「合わせ技セット」のポイント

自動メニューの「合わせ技セット」を使って、焼き物と煮物などを同時に調理! 手間なくカンタンにおいしく仕上げることができます。

基本のポイント

上段

焼き物・揚げ物



- ●肉や魚などの大きさはできるだけ揃える。
- ●グリル皿の端に材料を置くと、焼き色が付きにくいため、 なるべく中央に寄せて置き、周囲の溝にかからないように並べる。
- ●下ごしらえしたあと、長時間冷蔵した材料をそのまま焼かない。 (焼き上がりの温度が低くなることがあります)

素物・ゆる 計物・炒め



深さ 10~13cm

直径20~25cm ※浅い容器はふきこぼれます。

- ●レンジとヒーターを使用しているため、ラップやアルミホイルを 落としぶたに使用しない。
- 材料の切りかたはレシピ通りに。 (大きさなどが違うと上手にできません)
- ●底の方が火の通りがよいため、煮えにくい材料を底に入れる。

アレンジするときは

- ●同じ自動メニューで加熱できるメニューは、上下の組み合わせを変えることができます。 9パターンの組み合わせが可能です。
- 自動メニュー: [21 肉&野菜] での組み合わせアレンジ例
- (例1: P.157「鶏の照り焼き」とP.155「野菜スープ」)
- ●材料の総分量や大きさが同じであれば、野菜・肉・魚など同じ素材の中で種類を変えることもできます。

158 159



77 パン作りのコツ

77手作りピザ(ソフト生地)

10 ホワイトソース 82 カラメルソース

116 ラビゴットソース








95マドレーヌ 99 シフォンケーキ 97 ロールケー 94抹茶蒸しパン 94蒸しケーキ 96 ココアシフォンケー 95抹茶シフォンケーキ ⊗ チーズケー 丰



88アイスボックスクッキー 80 アメリカンクッキ 89 クッキー 84蒸しプリン 85スナックパイ 87 アップルパイ 83 カスタードプディング 84 コーヒープディング




80 わらびもち

80 桜もち

79 スイー

81 うぐいすもち 8いちご大福 82・カラメルソー ス







|程豆腐の水切り ゼラチンを溶かす 干ししいたけを戻す チョコレートを溶かす アイスクリームを食べやすく にんにくの臭み抜き お菓子(せんべい)の乾燥 ホットワイン めんたいこの解凍 バターを溶かす

78 いちごジャム 78 カスタードクリ 78りんごの甘煮 トポテト



• 105 焼きそば 17マカロニグラタン 103 赤飯 102 白ごはん 図中華おこわ 106 ホワイトソース 100 じゃがいものグラタン 104 チキンライス



102 五穀ごはん







108桜えびのふりかけ

112おからの炒り煮

114 スパニッシュ・

]]] 五 目 豆 110金時豆]]] 黒 豆

108田作り ⑩ミネストローネ風豆のスープ ⑩ひじきとベーコンの煮物 □切り干し大根と揚げの煮物







www.tsujicho.com

辻調グループ校

1960年の創立以来つねに料理をひとつ の文化としてとらえ、広く発信してきた、



●は「自動メニュー」で作れます。 / ●は「4人分」と「2人分」が作れます。レシピ中には 🔐 を記載しています。

する辻調グループ校



□□さけと厚揚げ焼き&野菜あん

なすのピリカラあえ

● 153 塩さば&五色きんぴら 15つくねだんご&野菜スープ 156

かぼちゃの煮物

● 157鶏の照り焼き&ポテトのホッ159「合わせ技セット」のポイント

トサラダ















143 野菜ピクルス(3種)

14 即席漬け

●は「自動メニュー」で作れます。/●は「4人分」と「2人分」が作れます。レシピ中には 🔐 を記載しています。/












|47|| さやいんげんのごまみそあえ||47||ラタトゥイユ 148 枝豆 148野菜スープ 14かぼちゃの煮物

14季節の野菜サラダ(4種) 146焼きいも 146 ふかしいも

14酢ごぼう













121 さんまのサッパリ煮

21かれいの煮つけ

121小あじのサッパリ煮

121 いわしのサッパリ煮

122 あじの開き

123 ほっけの開き

23さんまの塩焼き



119えびと貝柱のコキール 119 ほたて貝の辛子酢みそ20 白身魚のホイル焼き

124 塩ざけ 124 塩さば

124 ぶりの照り焼き

25さわらの幽庵焼き

134 鶏の照り焼き

133 鶏のから揚げ

135 ローストビーフ 136 ミートローフ 137 ハンバーグ

38ささ身とみつばの蒸し物


138 つくねだんご 139豚肉のチーズロ

128牛肉のキムチ炒め

129 肉じゃが

● ||7 魚とわかめの蒸し物 || えびと青梗菜の蒸し物

16 さけとあさりのハーブ蒸し ー ス







126鶏の酒蒸し

26豚ともやしの蒸し物

127豚ひき肉のしぐれ煮 28 チンジャオロース



130 鶏肉のロースト

131 串焼き (焼きとり)

130 手羽元の香味焼き

140焼き豚

|4| 肉巻き野菜

140スペアリブ

139 一口とんかつ



